

SIRI™ 2 ADDITIONAL INSTRUCTIONS

Press + to turn on; press again to increase vibration strength.

Press ▲ to cycle through 8 stimulation modes. Hold ▲ and ▼ together for 3 seconds to switch to sound-response mode, which activates the function where SIRI 2 vibrates in tune with any music or sound played near it. Holding ▲ and ▼ together again will switch SIRI 2 out of sound-response mode.

Press – to reduce vibration strength; press and hold to turn off.

To lock your SIRI 2 (a nice option for storage or travel), simply hold + and – buttons together until backlights turn off. To re-activate and turn on, hold + and – buttons together until backlights turn on.

We hope you enjoy the SIRI 2. You can find a wealth of information at our website, www.lelo.com, about getting even more from your purchase.

ENGLISH

SIRI™ 2 GEBRAUCHSANWEISUNG

Drücken Sie + um das Gerät einzuschalten; drücken Sie diese Taste erneut, um die Vibrationsstärke zu erhöhen.

Drücken Sie ▲ um zwischen den acht Stimulationsmodi zu wechseln. Halten Sie ▲ und ▼ gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Sound-Response-Modus zu wechseln. Hierbei vibriert SIRI 2 im Einklang mit jeder Art von in der Nähe abgespielter Musik oder Sounds. Drücken Sie ▲ und ▼ erneut gleichzeitig, um den Sound-Response-Modus von SIRI 2 wieder zu deaktivieren.

Drücken Sie – um die Vibrationsstärke zu verringern. Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

Um die Tastensperre von SIRI 2 zu aktivieren (eine praktische Option für die Aufbewahrung oder auf Reisen), halten Sie einfach die + und – Tasten gleichzeitig gedrückt bis die Hintergrundbeleuchtung erlischt. Um die Tastensperre zu reaktivieren und das Gerät einzuschalten, halten Sie die + und – Tasten gleichzeitig gedrückt bis die Hintergrundbeleuchtung wieder aufleuchtet.

Wir hoffen, dass Sie mit SIRI 2 viel Spaß haben! Weitere Informationen finden Sie auf www.lelo.com.

DEUTSCH

INSTRUCTIONS ADDITIONNELLES

Appuyez sur + pour allumer; appuyez une nouvelle fois pour augmenter l'intensité des vibrations.

Appuyez sur ▲ pour naviguer à travers les 8 modes de stimulation. Maintenez appuyés ▲ et ▼ ensemble pendant 3 secondes pour activer le mode sound-response qui permet à SIRI 2 de vibrer au rythme de n'importe quelle musique diffusée aux alentours. Maintenez à nouveau appuyés ▲ et ▼ pour désactiver le mode sound-response.

Appuyez sur - pour réduire l'intensité des vibrations; maintenez appuyé pour éteindre l'appareil.

Pour verrouiller SIRI 2 (option idéale pour vos voyages), maintenez appuyés ensemble les boutons + et – jusqu'à ce que le voyant lumineux s'éteigne. Pour le déverrouiller ou l'allumer, maintenez appuyés les boutons + et – jusqu'à ce que la lumière s'allume.

Nous espérons que vous apprécierez les plaisirs de SIRI 2. Vous pourrez trouver de nombreuses informations sur son utilisation sur notre site www.lelo.com afin de profiter de toutes les possibilités de votre achat.

FRANÇAIS

INSTRUCCIONES ADICIONALES DE SIRI™ 2

Pulsa + para encender SIRI 2. Pulsa de nuevo + para aumentar la intensidad de la vibración.

Pulsa ▲ para alternar entre sus 8 modos de estimulación. Pulsa ▲ y ▼ a la vez, durante 3 segundos, para activar la función de reconocimiento de sonido: SIRI 2 vibrará al ritmo de la música o de los sonidos ambientales más cercanos. Pulsa de nuevo ▲ y ▼ a la vez para desactivar el reconocimiento de sonido.

Pulsa – para reducir la intensidad de las vibraciones. Mantener pulsado – para apagar SIRI 2.

Para bloquear tu SIRI 2, pulsa los botones + / - simultáneamente hasta que la luz se apague. El bloqueo evita que se encienda durante un viaje o cuando no se utiliza. Para desbloquearlo, pulsa los botones + / - simultáneamente hasta que la luz se encienda.

Esperamos que disfrutes de SIRI 2. Te invitamos a visitar nuestra web www.lelo.com para encontrar más información y aprovechar tu compra al máximo.

ESPAÑOL

SIRI™ 2斯芮2 附加说明

Premi + per accendere; premi di nuovo per aumentare l'intensità della vibrazione.

Premi ▲ per scorrere le 8 modalità di stimolazione. Tieni premuti insieme i pulsanti ▲ e ▼ per 3 secondi per passare alla modalità di risposta sonora, che attiva la funzione con cui SIRI 2 vibra insieme a una musica o un suono vicino. Premendo nuovamente ▲ e ▼ la modalità di risposta sonora sarà disattivata. Premi – per ridurre l'intensità della vibrazione; tieni premuto per spegnere.

Per bloccare il tuo SIRI 2 (una funzione comoda per viaggiare o per riporre il tuo SIRI 2), tieni premuti i pulsanti + e – fino a che la luce di sfondo si spegne. Per riattivare e accendere, tieni premuti insieme i pulsanti + e – finche la luce di sfondo si riacconde.

Speriamo che il tuo SIRI 2 ti piaccia. Puoi trovare una quantità di informazioni per ottenere il massimo dal tuo acquisto sul nostro sito, www.lelo.co/it.

关于您所购产品的更多信息, 请访问我们的网站www.lelo.com 祝您享用SIRI 2斯芮2愉快!

ITALIANO

简体中文

按“+”键开机; 再按一次增加振动强度。

按▲键循环切换8种振动模式。同时按▲和▼键3秒钟切换至声控模式, 在声控模式下, SIRI 2斯芮2会跟随附近的音乐或任何声音的节奏振动。再次同时按▲和▼键退出声控模式。

要锁定SIRI 2斯芮2(方便存放或旅行携带), 只需同时按住“+”“-”键直至指示灯熄灭。解锁并开机的方法相同, 同时持续按“+”“-”键直至指示灯亮起。

Per bloccare tu SIRI 2, pulsa los botones + / - simultáneamente hasta que la luz se apague. El bloqueo evita que se encienda durante un viaje o cuando no se utiliza. Para desbloquearlo, pulsa los botones + / - simultáneamente hasta que la luz se encienda.

Esperamos que disfrutes de SIRI 2. Te invitamos a visitar nuestra web www.lelo.com para encontrar más información y aprovechar tu compra al máximo.

VER 1 - 14.11.17

SIRI™ 2 INSTRUÇÕES ADICIONAIS

Pressione + para ligar; pressione novamente para aumentar a força da vibração.

Pressione ▲ para percorrer os oito modos de estimulação. Segure ▲ e ▼ juntos durante 3 segundos para mudar para o modo de resposta-ao-som, que ativa a função onde SIRI 2 vibra em sintonia com qualquer música ou som tocado por perto. Segurar ▲ e ▼ juntos novamente mudará o SIRI 2 do modo de resposta-ao-som.

Pressione – para reduzir a força da vibração; pressione e segure para desligar.

Para bloquear o SIRI 2 (uma boa opção para armazenamento ou viagens), basta segurar os botões + e – juntos até a luz de fundo desligar. Para reativá-lo e ligar, pressione os botões + e – juntos até a luz de fundo acender.

Esperamos que você goste do SIRI2. Você pode encontrar uma grande variedade de informações no nosso site, www.lelo.com, e de como obter ainda mais pela sua compra.

Мы надеемся, Вам понравится SIRI 2. На нашем сайте, <http://ru.lelo.com/>, Вы можете найти дополнительную информацию о том, как получить максимум от Вашей покупки.

CLASSICAL • REGGAE • RUMBA • FOLK • HIP HOP
SOUL • TECHNO • JAZZ • WHATEVER YOU LIKE!

PORUGUÊS

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ К SIRI™ 2

Нажмите '+', чтобы включить; нажмайт еще, чтобы увеличить силу вибрации.

Нажмайте ▲, чтобы пройти все 8 режимов стимуляции. Зажмите ▲ и ▼ в течение 3 секунд, чтобы перейти в режим управления звуком, при котором SIRI 2 вибрирует в унисон с любой музыкой и звуком, которые играют рядом с ней. Чтобы отключить функцию реагирования на звук, снова одновременно зажмите ▲ и ▼.

Нажмайте '–', чтобы уменьшить силу вибрации; нажмите и удерживайте, чтобы выключить.

Чтобы заблокировать Вашу SIRI 2 (удобная функция для хранения или путешествий), просто одновременно зажмите кнопки '+' и '–' до тех пор, пока не выключится подсветка. Для разблокировки и включения, также одновременно удерживайте кнопки '+' и '–', пока подсветка не включится.

Vi hoppas att du ska få mycket nöje av SIRI 2. Du hittar mer information på vår webbplats, www.lelo.com, om hur du får ut ännu mer av ditt köp.

CLASSICAL • REGGAE • RUMBA • FOLK • HIP HOP
SOUL • TECHNO • JAZZ • WHATEVER YOU LIKE!

РУССКИЙ

SIRI™ 2 YTTERLIGARE INSTRUKTIONER

Tryck + för att sätta på vibratorn; tryck en gång till för att öka styrkan på vibrationerna.

Tryck ▲ för att bläddra igenom de 8 stimuleringslägena. Håll nere ▲ och ▼ tillsammans i 3 sekunder för att byta till ljudresponsläget. Då aktiveras ett läge där SIRI 2 vibrerar i taket med ljudet eller musiken i närheten av vibratorn. Håll nere ▲ och ▼ tillsammans igen för att stänga av ljudresponsläget.

Tryck – för att minska styrkan på vibrationerna; tryck och håll in knappen för att stänga av vibratorn.

För att låsa SIRI 2 (bra när man reser eller lägger undan vibratorn), håll bara nere knapparna + och – tillsammans tills lampan släcks. För att sätta på och aktivera vibratorn igen, håll nere knapparna + och – tillsammans tills lampan tänds.

關於您所購產品的更多信息, 請訪問我們的網站www.lelo.com
祝您享用SIRI 2愉快!

SIRI 2を是非ともお楽しみ下さい。お買い上げいただいた製品のより詳しい有力情報を弊社サイトwww.lelo.comにてご覧いただけます。

CLASSICAL • REGGAE • RUMBA • FOLK • HIP HOP
SOUL • TECHNO • JAZZ • WHATEVER YOU LIKE!

SVENSKA

SIRI™ 2 追加説明

+ ボタンを押すと電源が入り、再度押すと、振動強度が上がります。

▲ ボタンを押すと8種類の刺激モードを順番に行う場合は、「▲」ボタンを押して下さい。「▲」と「▼」ボタンを同時に3秒間長押しすると、近くにある音楽や音に合わせて本体が振動するサウンド・レスポンスモードに切り替わります。「▲」と「▼」ボタンを同時に再度長押しすると、サウンド・レスポンスモードが終了します。

– ボタンを押すと振動強度が下がり、長押しすると、電源を切ることができます。

여행 중 혹은 휴대를 원하실 경우 SIRI 2를 잠그시려면 본체 백라이트가 꺼질 때까지 + 버튼과 – 버튼을 동시에 누르세요. 잠금 해제후 다시 기기 사용을 원하시면 본체 백라이트가 꺼질 때까지 + 버튼과 – 버튼을 동시에 누르시면 됩니다.

お使いの SIRI 2 (保管や旅行に最適です) をロックするには、バックライトが消えるまで「+」と「–」ボタンを同時に長押しして下さい。再起動もしくは電源を入れる場合は、バックライトが点くまで「+」と「–」ボタンを同時に長押しして下さい。

韓国어

CLASSICAL • REGGAE • RUMBA • FOLK • HIP HOP
SOUL • TECHNO • JAZZ • WHATEVER YOU LIKE!

日本語

SIRI™ 2 추가 사용 설명

L E L O

SIRI™ 2斯芮2附加說明

Tryck + för att sätta på vibratorn; tryck en gång till för att öka styrkan på vibrationerna.

▲ 버튼을 눌러 8가지 자극모드를 순환시키세요. ▲ 버튼과 ▼ 버튼을 동시에 3초 동안 누르시면 음향 반응 모드로 바뀌며, 이는 SIRI 2 근처에 있는 음악이나 소리로 인해 자동으로 본체가振动하는 사운드·レスポン스 모드입니다. ▲ 버튼과 ▼ 버튼을 동시에 다시 누르시면 음향 반응 모드가 깨집니다.

– 버튼을 눌러 진동 강도를 낮추세요; – 버튼을 다시 누르고 계시면 전원이 깨집니다.

Tryck – för att minska styrkan på vibrationerna; tryck och håll in knappen för att stänga av vibratorn.

여행 중 혹은 휴대를 원하실 경우 SIRI 2를 잠그시려면 본체 백라이트가 꺼질 때까지 + 버튼과 – 버튼을 동시에 누르세요. 잠금 해제후 다시 기기 사용을 원하시면 본체 백라이트가 꺼질 때까지 + 버튼과 – 버튼을 동시에 누르시면 됩니다.

Tryck och håll in knappen för att låsa SIRI 2 (bra när man reser eller lägger undan vibratorn).

お使いの SIRI 2 (保管や旅行に最適です) をロックするには、バックライトが消えるまで「+」と「–」ボタンを同時に長押しして下さい。再起動もしくは電源を入れる場合は、バックライトが点くまで「+」と「–」ボタン을同時に長押しして下さい。

關於您所購產品的更多信息, 請訪問我們的網站www.lelo.com
祝您享用SIRI 2愉快!

이제 SIRI 2를 마음껏 즐겨보세요. 더 많은 정보를 원하시면 www.lelo.com 에 방문해주세요.

Vi hoppas att du ska få mycket nöje av SIRI 2. Du hittar mer information på vår webbplats, www.lelo.com, om hur du får ut ännu mer av ditt köp.

CLASSICAL • REGGAE • RUMBA • FOLK • HIP HOP
SOUL • TECHNO • JAZZ • WHATEVER YOU LIKE!

MUSIC MODES

CLASSICAL • REGGAE • RUMBA • FOLK • HIP HOP
SOUL • TECHNO • JAZZ • WHATEVER YOU LIKE!

