



RIMBA ELECTRO SEX STIMULATIE

De elektrische Powerbox is een zwart transformatorkastje, dat werkt op een 9 volt batterij. Het apparaat zendt elektrische pulsen uit die sensuele prikkels afgeeft op het lichaam. Verschillende accessoires (elektrodes) kunnen aan de powerbox worden aangesloten. Accessoires kunnen op, aan of in het lichaam worden geplaatst om een elektrische schokjes toe te dienen. De duur én de intensiteit van de schok, zijn op een eenvoudige manier en onafhankelijk van elkaar te regelen door middel van diverse schakelaars.

De basisset is genaamd "**RIMBA POWERBOX**" artikelnummer **850**.

Deze set bestaat uit;

- een 2-kanaal powerbox
- 4 x gel pads
- 3 stroomdraden
- 1 x 9-volt batterij
- 2 klemmetjes
- Een Engelstalige gebruiksaanwijzing

Los verkrijgbare accessoires/elektrodes:

U vindt een deel van onze speeltjes op de verpakking van de powerbox. Raadpleeg onze website voor een totaal overzicht. www.rimba.nl

WAARSCHUWING EN VOORZORGSMAATREGELEN:

Electro Sex Stimulatie is geen speelgoed! Ga dus verstandig met de apparatuur om en lees, voor gebruik, deze instructies zorgvuldig door.

- **Niet gebruiken** als u een pacemaker, hartproblemen of hartritmestoornissen heeft.
- **Niet gebruiken** als u zwanger bent.
- **Niet** op oogleden gebruiken.
- **Niet** op beschadigde huid gebruiken.
- Wees voorzichtig op plaatsen waar botten dicht aan het oppervlak van de huid liggen.
- Vermijd abrupte verandering in de schok-in/afstelling
- Buiten bereik houden van kinderen
- Zet de powerbox uit voordat u de accessoires aansluit
- Zet de powerbox pas aan nadat u de accessoires op het lichaam heeft aangebracht.
- Verander de schokinstellingen altijd geleidelijk
- Als de schokken pijnlijk zijn, staak dan onmiddellijk het gebruik
- Laat de powerbox **nooit** in contact komen met water!

HET GEBRUIK VAN DE RIMBA ELECTRO SEX POWERBOX

1. Zorg dat de huid waar de elektrodes contact moeten maken, schoon en onbeschadigd is.
2. Controleer of de schakelaars aan de bovenzijde uitgeschakeld zijn.
3. Open het batterijreservoir aan de voorzijde
4. Plaats de bijgeleverde 9 volts batterij op de juiste manier in het reservoir.
5. Bepaal met de schuifschakelaar MNB in welke stand u de pulsregeling wilt instellen. Wij adviseren om alle schakelaars maximaal naar rechts in te stellen.
6. Sluit het batterijcompartiment.
7. Sluit aan de 2 uiteinden van de stroomdraad (zwart en rood) de door u gewenste elektrode aan, de plak-pads of de klemmetjes. (één van elk kan ook)

8. Stop nu de overgebleven stekker, aan de andere kant van de stroomdraad, in één van de twee kanalen aan de bovenzijde van de powerbox. (CH-1 of CH-2)
9. Plaats nu de elektroden op een gewenste lichaamsdeel.
10. Draai nu voorzichtig aan de draaischakelaar en voer voorzichtig de stroom op.
11. Na gebruik moet u zorgen dat de draaischakelaars aan de bovenzijde uit staan.
Verwijder dan pas de elektrodes van het lichaam.

Een elektrode maakt het beste contact met behulp van onze Electro contact gel.

DE SCHAKELAARS en de INSTELMOGELIJKHEDEN;

Aan de bovenzijde van de powerbox vindt u links en rechts een POWER draaischakelaar. Hiermee regelt u per kanaal de sterkte van het uitgezonden stroomsignaal. Het knipperende rode lampje licht gelijktijdig met de afgifte van een stroomstoot.

In het batterijcompartiment vindt u één schuifschakelaar & twee draaischakelaars.

De schuif schakelaar heeft drie standen;

*M = Modulation stand (stroomstoten zijn 4 seconden voelbaar, gevolgd door een rust van 1 seconde. De Pulse Width (piek) en de Pulse Rate (aantal schokken per seconde) zijn onafhankelijk van elkaar te regelen.

*N = Normaal stand (er is een constante afgifte van stroomschokken welke net zoals bij stand "M" in hevigheid en frequentie zijn te regelen.

*B = Brief stand (de stroomstoot duurt 0,2 seconde direct gevolgd door een pauze waardoor de sterkte van de schok goed voelbaar is. Dit is de best voelbare manier.

De "Width" en de "Rate" zijn nu niet meer te regelen. Alleen met de power-draaischakelaar aan de bovenzijde is de sterkte te regelen.

AUTOTIMER:

Na 20 minuten gebruik schakelt de powerbox zichzelf uit. Het groene lampje in het midden aan de bovenzijde verandert in een rood lichtje. Door de powerschakelaar dicht te draaien en weer open kunt u de sessie hervatten.

Advies:

Gebruik altijd Rimba Electro contact gel om een optimale stroomgeleiding te creëren.