




*Hot*  *Octopuss*  
LONDON

REINVENTING PLEASURE



# QUEEN/BEE

Founded on medical science and patented across the world, the Queen Bee is a powerful next-generation clitoral stimulator. Utilising our multi award-winning PulsePlate Technology™ in order to deliver a unique and intense experience, the Queen Bee is setting new standards for female toys.

Extremely versatile, the Queen Bee offers a gentle warm-up massage area on one surface whilst the other surface houses the powerful PulsePlate™ designed to deliver deep, intense oscillating waves of pleasure. The Queen Bee is 100% waterproof, boasts cutting edge magnetic charging and offers a range of 5 different vibration patterns.




@HotOctopuss

[www.hotoctopuss.com](http://www.hotoctopuss.com)

**QUEEN/BEE**

with PulsePlate Technology™



On/Off- press and hold the function button for **2 seconds**

Ein-/Aus- drücken und halten Sie die Funktionstaste für **2 Sekunden**

Mise Sous/Hors tension : appuyez sur la touche des fonctions et maintenez-la enfoncée pendant **2 sec.**

On / Off - Tenere premuto il pulsante di funzione per **2 secondi**

Включение/выключение: нажмите функциональную кнопку и удерживайте ее **2 секунды**

Zap/Vyp- stiskněte a podržte tlačítko funkce na **2 sekundy**

Pulse On/Off y mantenga pulsado el botón de funcionamiento durante **2 segundos**


开/关 - 按住**2秒**的功能按钮

Aan/Uit- druk en houd de functieknop gedurende **2 seconden** ingedrukt

On/Off - tryk og hold knappen nede i **2 sekunder**


電源ボタンを2秒間長押しでオン/オフの切替、+-ボタンで振動の強さ(9段階)を調整

온/오프 스위치를 누르고 기능 버튼을 **2초간** 누른 채 있습니다.



Charge - 4 hours before use  
Aufladen - 4 Stunden vor dem Gebrauch  
Recharge : 4 heures avant utilisation  
Ricarica - 4 ore prima dell'uso  
Зарядка: 4 часа перед использованием  
Nabíjení - 4 hodiny před použitím  
Carga - 4 horas antes del uso  
充電 - 使用前充電 4 个小时  
Opladen - 4 uur voor gebruik  
Oplades i 4 timer før brug  
使用前に4時間充電をしてください  
충전 - 사용 전 4 시간

RED = Charging / GREEN = Fully Charged  
ROT = Lade / GRÜN = Voll aufgeladen  
ROUGE = Se charge / VERT = Complètement chargé  
ROSSO = ricarica / VERDE = Completamente carico  
RED = Зарядка / ЗЕЛЕНЫЙ = Полностью заряжен  
ČERVENÝ = nabíjení / ZELENÁ = Plně nabito  
ROJO = carga / VERDE = Completamente cargado  
紅 = 充電 / 綠色 = 充滿電  
ROOD = Opladen / GROEN = Volledig opgeladen  
RØD = Opladning / GRØN = Fuldt opladet  
빨간 = 충전 / 녹색 = 완전히 충전  
赤 = 充電 / 綠 = 充電完了



A

Gentle Massage  
Sanfte Massage  
Massage doux  
Massaggio delicato  
**Легкий массаж**







Jemná masáž  
Masaje suave


**輕柔按摩**

Zachte massage  
Blid massage  
優しいマッサージ  
부드러운 마사지

Powerful Pulseplate  
Kraftiger PulsePlate  
Puissant PulsePlate  
PulsePlate potente  
Мощный PulsePlate  
Výkonný PulsePlate  
PulsePlate Poderoso  
強勁的震動板  
Krachtige PulsePlate  
Kraftfuld PulsePlate  
強力なパルスプレート  
강한PulsePlate

B


1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 



6 pre-set vibration modes  
6 voreingestellte Vibrationsmodi  
6 modes de vibration pré réglés  
6 modalità di vibrazione preimpostate  
6 стандартных режимов вибрации  
6 přednastavených vibračních módů  
6 modos de vibración predeterminados  
6个预先设定的振动模式  
6 vooraf ingestelde vibratiestanden  
6 forudindstillede vibrationsmåder  
電源ボタンで全6種類のパターン振動に切替可能  
6가지 사전설정 진동모드



100% waterproof  
100% wasserdicht  
Étanche à 100 %  
100 % impermeabile  
100-процентная водонепроницаемость  
100% vodotěsný  
100 % resistente al agua  
100%防水  
100 % wasserdicht  
100 % vandtæt  
100%防水加工  
100% 방수



**ENGLISH****DEUTCH**

Material - ABS/TPE

Material - ABS/TPE

Weight - 278g

Gewicht - 278g

Dimensions - 229x63x43mm

Abmessungen - 229x63x43mm

Noise Level - below 55db

Geräuschpegel - unter 55dB

Charging - 4h

Aufladen - 4h

Running Time - up to 1hr

Laufzeit - bis zu 1h

Operation - 7 levels

Betrieb - 7 Stufen

Battery - Rechargeable Lithium-ion

Batterie - Wiederaufladbare Lithium-Ion-Batterie

## РУССКИЙ

## ČEŠTINA

Материал: АБС/ТПИ

Materiály - ABS/ TPE

Вес: 278г

Hmotnost - 278g

Размеры: 229x63x43mm

Rozmery - 229x63x43mm

Уровень шума: менее 55 дБ

Urovan hluku - pod 55db

Зарядка: 4 часа, USB

Nabijeni - 4h

Время работы: до 1 часов

Doba behu - az 1ho d

Использование: 7 уровней

Provoz - 7 urovni

Аккумулятор: литиево-ионный

Baterie - Nabijitelna Lithium -ionov

## NEDERLANDS

## DANSK

Materialen - ABS/TPE	Materialer - ABS/TPE
Gewicht - 278g	Vægt - 278gr
Afmetingen - 229x63x43mm	Dimensioner - 229x63x43mm
Geluidsniveau - onder 55db	Lydniveau - inder 55db
Opladen - 4u	Opladning - 4t
Werking - 7 niveaus	Funktion - 7 niveauer
Werkingsijd - tot 1u	Funktionstid - op til 1 t
Batterij - Oplaadbare lithium-ion	Batteri - genopladeligt Lithium-Ion

## 日本語

## 한국의

材質 - ABS/TPE	재료 - ABS/TPE
重さ - 278gr	중량 - 278gr
寸法 - 229x63x43mm	규격 - 229x63x43mm
ノイズレベル - 55db以下	소음수준 - 55db 이하
充電 - 4時間, USB	충전 - 4h, USB
稼働時間 - 最大1時間	작동 - 7가지 레벨
電池 - 充電可能リチウムイオン	가동시간 - 최대 1시간

## FRANÇAIS

## ITALIANO

Matériaux - ABS/TPE

Materiala - ABS/TPE

Poids - 278g

Peso - 278g

Dimensions - 229x63x43mm

Dimensioni - 229x63x43mm

Niveau sonore - inférieur à 55db

Livello di rumorosità - sotto i 55 db

Temps de charge - 4h

Ricarica - 3h

Durée d'utilisation - jusqu'à 1h

Durata in esecuzione - fino a 1h

Fonctionnement - 7 niveaux

Funzionamento - 9 livelli

Pile - Lithium-Ion rechargeable

Batteria - Ricaricabile agli ioni di litio

ESPAÑOL

中國的

Materiales - ABS/TPE

材质 - 塑料 (ABS) / 硅酮

Peso - 278g

重量 - 278 克 (g)

Dimensiones - 229x63x43mm

尺寸 - 229x63x43mm 毫米 (mm)

Nivel de ruido - menos de 55db

噪音等级 - 小于 55db

Carga - 4h

充电 - 4 个小时, USB

Tiempo de funcionamiento - hasta 1 hora

运转时间 - 最多 1 个小时

Uso - 7 niveles

操作 - 7 种等级

Batería de iones de litio, recargable

电池 - 可充电锂离子电池

## WARRANTY INFORMATION

This product comes with a standard 1 year manufacturer's warranty against defect in the workmanship of the product. Any warranty questions or inquiries, please email: [customer.support@hotoctopuss.com](mailto:customer.support@hotoctopuss.com) A proof of purchase (an itemized dated receipt) is essential for warranty service. Warranty service is only applicable if the product was purchased as new by you from an authorized Hot Octopuss retailer. Exclusions to the Warranty include – defects or damage that result from: (a) improper operation, storage, misuse or abuse, accident or neglect, such as physical damage (cracks, scratches, crushed PulsePlate etc.) to the product resulting from misuse; (b) excess contact with liquid, water, rain, extreme humidity, sand, dirt or extreme heat (c) wear and tear (d) other defects or damage from acts that are not the fault of Hot Octopuss Ltd are excluded from coverage. Hot Octopuss products cannot be returned unless defective. Warranty claims are for exchanges only.

Making a warranty claim: For returns outside of the USA – contact your retailer directly. For returns in the USA – in the first instance contact your retailer directly.

If the store does not wish to replace a product, please send a claim to Hot Octopuss via email to: [customer.support@hotoctopuss.com](mailto:customer.support@hotoctopuss.com) Any warranty questions or inquiries, please email: [customer.support@hotoctopuss.com](mailto:customer.support@hotoctopuss.com)

## GARANTIEHINWEISE

Für dieses Produkt wird eine standardmäßige 1-jährige Herstellergarantie auf Verarbeitungsfehler geleistet. Anfragen zu Garantie richten Sie bitte an: [customer.support@hotoctopuss.com](mailto:customer.support@hotoctopuss.com). Für Garantieansprüche wird ein Kaufbeleg (eine aufgeschlüsselte datierte Quittung) benötigt. Gewährleistungsansprüche können nur geltend gemacht werden, falls das Produkt neu und bei einem autorisierten Hot Octopuss Händler erworben wurde. Von der Garantie ausgeschlossen sind - Fehler oder Schäden aufgrund von: (a) unsachgemäßer Nutzung und Lagerung, Fehlgebrauch oder Missbrauch, Unfall oder Fahrlässigkeit, oder physische Schäden (Risse, Kratzer, zerdrücktes PulsePlate, usw.) am Gerät aufgrund von Missbrauch; (b) übermäßiger Kontakt mit Flüssigkeiten, Wasser, Regen, extremer Feuchtigkeit, Sand, Schmutz oder extremer Hitze, (c) Abnutzung und Verschleiß, (d) andere Fehler oder Schäden, die nicht von Hot Octopuss Ltd verursacht wurden, fallen ebenfalls nicht unter die Garantie. Die Hot Octopuss Produkte werden nur zurückgenommen, wenn sie defekt sind. Garantieansprüche bestehen nur auf Umtausch.

Garantieanspruch geltend machen: Rücksendungen außerhalb den USA - wenden Sie sich direkt an Ihren Händler Rücksendungen innerhalb den USA - wenden Sie sich zunächst direkt an Ihren Händler. Falls dieser das Produkt nicht ersetzen möchte, richten Sie Ihren Garantieanspruch per E-Mail an Hot Octopuss unter: [customer.support@hotoctopuss.com](mailto:customer.support@hotoctopuss.com) Anfragen zur Garantie richten Sie bitte an: [customer.support@hotoctopuss.com](mailto:customer.support@hotoctopuss.com)



## СВЕДЕНИЯ О ГАРАНТИИ

Изделие поставляется со стандартной годичной гарантией производителя, которая покрывает дефекты изготовления. Если у вас есть вопросы, касающиеся гарантии, пишите на электронный адрес: [customer.support@hotoctopuss.com](mailto:customer.support@hotoctopuss.com) Для получения гарантийного обслуживания необходимо предъявить документ, подтверждающий факт покупки (детализированный товарный чек с датой). Гарантийное обслуживание предоставляется только в том случае, если вы сами купили новое изделие у одного из официальных дистрибьюторов Hot Octopuss. Гарантия не распространяется на дефекты и повреждения, причиной которых является (a) неправильное использование и хранение, злоупотребление, использование не по назначению, происшествия или небрежность (например, физическое повреждение изделия — трещины, царапины, раздавленная пластина PulsePlate); (b) избыточный контакт с жидкостью, водой (в т. ч. дождевой), сильной влажностью, песком, грязью или высокой температурой; (c) физический износ; (d) а также на другие дефекты и повреждения, которые возникли не по вине компании Hot Octopuss Ltd. Возврат изделия Hot Octopuss возможен только при наличии в нем дефектов. Гарантийная рекламация может служить основанием только для замены изделия. Подача гарантийной рекламации: Все страны, кроме США: чтобы вернуть изделие, обращайтесь непосредственно в магазин, где оно было куплено США: чтобы вернуть изделие, вначале обратитесь непосредственно в магазин, где оно было куплено. Если магазин отказывается заменить изделие, пришлите рекламацию в компанию Hot Octopuss по электронному адресу: [customer.support@hotoctopuss.com](mailto:customer.support@hotoctopuss.com) Если у вас есть вопросы, касающиеся гарантии, пишите на электронный адрес: [customer.support@hotoctopuss.com](mailto:customer.support@hotoctopuss.com).

## ZÁRUČNÍ INFORMACE

Tento výrobek přichází se standardní 1roční zárukou výrobce vůči závadám v provedení výrobku. Pro jakékoliv otázky nebo informace k záruce, použijte, prosím, email: [customer.support@hotoctopuss.com](mailto:customer.support@hotoctopuss.com). Pro záruční službu je zásadní doklad o koupi (položkově rozepsaný a datovaný příjmový doklad). Záruční služba je aplikovatelná pouze tehdy, když byl výrobek Vámi zakoupen jako nový od autorizovaného prodejce firmy Hot Octopuss. Výjimky ze záruky zahrnují závadám nebo poškození, které jsou důsledkem: (a) nesprávné obsluhy, skladování, nesprávného použití nebo zneužití, havárie nebo zanedbání, jako jsou fyzické poškození (praskliny, škrábanice, rozdrcená PulsePlate (pulzní deska) atd.) výrobku v důsledku nesprávného použití; (b) Nadměrný kontakt s kapalinou, vodou, deštěm, extrémní vlhkostí, pískem, špínou nebo extrémním teplem; (c) normální opotřebení; (d) ostatní závady nebo poškození v důsledku činností, které nejsou vinou firmy Hot Octopuss Ltd jsou vyloučeny z rozsahu záruky. Produkty Hot Octopuss nemohou být vráceny pokud nejsou vadné. Uplatnění záruky je pouze pro výměnu. Uplatňování záruky: Pro vrácení mimo USA – kontaktujte přímo svého prodejce. Pro vrácení v USA – nejdříve kontaktujte přímo svého prodejce. Pokud prodejna nechce výrobek vyměnit, prosím, pošlete reklamaci firmě Hot Octopuss emailem na: [customer.support@hotoctopuss.com](mailto:customer.support@hotoctopuss.com) Pro jakékoliv otázky nebo informace k záruce, použijte, prosím, email: [customer.support@hotoctopuss.com](mailto:customer.support@hotoctopuss.com)

## INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

Ce produit dispose d'une garantie fabricant standard d'un (1) an contre toutes défauts liées à la fabrication du produit. Veuillez envoyer toutes vos questions ou demandes de renseignements relatives à la garantie par courrier électronique à l'adresse suivante : [customer.support@hotoctopuss.com](mailto:customer.support@hotoctopuss.com)

Une preuve d'achat (un reçu détaillé et daté) est indispensable afin de faire fonctionner la garantie. Le service sous garantie est applicable uniquement si vous avez acheté le produit neuf auprès d'un revendeur agréé Hot Octopuss. Exclusions à la garantie : produits défectueux ou ayant été endommagés suite à : (a) l'utilisation erronée, le stockage, l'usage anormal ou abusif, les accidents ou la négligence, comme les dommages physiques (fissures, rayures, écrasement de PulsePlate, etc.) du produit suite à une utilisation non conforme ; (b) le contact avec des liquides, l'eau, la pluie, l'humidité extrême, le sable, la saleté ou la chaleur extrême ; (c) l'usure normale ou; (d) d'autres défauts ou dommages causés par tout autre acte dont Hot Octopuss Ltd n'est pas responsable, ne sont pas couverts par la garantie. Impossible de retourner Hot Octopuss produits sauf s'il est défectueux. Les réclamations au titre de la garantie portent uniquement sur des échanges. Présentation d'une réclamation au titre de la garantie : Pour les retours hors des États-Unis, contactez directement votre revendeur. Pour les retours aux États-Unis, en premier lieu, contactez directement votre revendeur. Si le magasin ne souhaite pas remplacer un produit, veuillez adresser une réclamation à Hot Octopuss par courrier électronique à l'adresse : [customer.support@hotoctopuss.com](mailto:customer.support@hotoctopuss.com) Veuillez envoyer par courrier électronique toutes vos questions ou demandes de renseignements à l'adresse : [customer.support@hotoctopuss.com](mailto:customer.support@hotoctopuss.com)

## INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Questo prodotto è coperto da una garanzia del produttore standard di 1 anno per eventuali difetti nella qualità di esecuzione del prodotto. Per domande o richieste relative alla garanzia, inviare un'email a: [customer.Support@hotoctopuss.com](mailto:customer.Support@hotoctopuss.com). Una prova d'acquisto (una ricevuta dettagliata e con data) è essenziale per il servizio di garanzia.

Il servizio di garanzia è disponibile solo per prodotti acquistati come nuovi da un rivenditore autorizzato hot octopuss. La garanzia non copre tra le altre cose difetti o danni derivanti da: (a) uso o conservazione impropri, cattivo uso, incidenti o negligenza quali danni fisici (incrinature, graffi, PulsePlate frantumato, ecc.) al prodotto causati da uso improprio; (b) contatto eccessivo con liquidi, acqua, pioggia, umidità estrema, sabbia, sporcizia o calore estremo; (c) normale logorio; (d) altri difetti o danni risultanti da azioni non imputabili a Hot Octopuss Ltd sono esclusi dalla garanzia. Hot Octopuss prodotti non può essere reso a meno che siano difettoso. Le richieste di intervento in garanzia valgono solo per le sostituzioni. Per fare una richiesta di intervento in garanzia: Per resi al di fuori degli USA – contattare direttamente il proprio rivenditore. Per resi negli USA – prima di tutto contattare direttamente il proprio rivenditore. Nel caso il negozio non voglia sostituire un prodotto, inviare una richiesta a Hot Octopuss via email al seguente indirizzo: [customer.support@hotoctopuss.com](mailto:customer.support@hotoctopuss.com) Per domande o richieste relative alla garanzia, inviare un'email a: [customer.support@hotoctopuss.com](mailto:customer.support@hotoctopuss.com)

## INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

Este producto viene con una garantía de fábrica estándar de 1 año que cubre defectos de mano de obra del producto. Para cualquier pregunta o duda sobre la garantía, le rogamos que escriba a la dirección de correo electrónico: [customer.support@hotoctopuss.com](mailto:customer.support@hotoctopuss.com). Es fundamental presentar una prueba de compra (un recibo con los detalles y la fecha) para poder optar al servicio de garantía. El servicio de garantía solo es aplicable si el producto fue comprado nuevo por usted en un establecimiento autorizado de Hot Octopus. Quedan excluidos de la garantía, entre otros: defectos o daños resultado de: (a) uso impropio, almacenamiento, mal uso o abuso, accidente o negligencia, como daños físicos (grietas, arañazos, PulsePlate rota, etc.) al producto derivados de un uso incorrecto; (b) un contacto excesivo con líquidos, agua, lluvia, humedad extrema, arena, tierra o calor extremo; (c) desgaste por el uso; (d) otros defectos o daños causados por acciones que no son culpa de Hot Octopuss Ltd quedan excluidos de la cobertura. "Los productos Hot Octopuss no se pueden devolver a no ser que estén defectuosos. Los reclamos de la garantía son solo para cambios." Cómo reclamar la garantía: Para devoluciones fuera de los EE.UU., póngase en contacto directamente con su vendedor. Para devoluciones en EE.UU., primero póngase en contacto directamente con su vendedor. Si el establecimiento no quiere cambiarle el producto, le rogamos que envíe una reclamación. Hot Octopuss por email a: [customer.support@hotoctopuss.com](mailto:customer.support@hotoctopuss.com) Para cualquier pregunta sobre la garantía, mande un email a: [customer.support@hotoctopuss.com](mailto:customer.support@hotoctopuss.com)

## 保修信息

生产厂家对本产品因工艺缺陷造成的质量问题提供一年保修期。有关保修的问题或咨询，请发送电子邮件至：[customer.support@hotoctopuss.com](mailto:customer.support@hotoctopuss.com)

在请求维修时，请出示购买凭证（标注有日期和编码的收据）。只有在Hot Octopuss授权零售商处购买的新产品才能享受保修服务。

以下情况不在保修之列——由以下原因导致的损坏或产品缺陷：(a) 操作、存放不当，误用或滥用，意外或疏忽，如由于使用不当导致产品受到物理性损坏（裂纹、划痕、PulsePlate碎裂等等）；(b) 过度接触油液、水、淋雨、受潮、沙尘或高温；(c) 磨损或碎裂；

(d) 非Hot Octopuss公司的原因导致的其他损坏或产品缺陷亦不在保修范围之内。Hot Octopuss产品如无质量缺陷不能退货。依照保修索赔条款仅能进行换货处理。

保修索赔：在除美国以外的国家或地区进行退货 - 请直接联系您的零售商

在美国进行退货 - 首先请直接联系您的零售商。如果零售店不予更换产品，请通过电子邮件：[customer.support@hotoctopuss.com](mailto:customer.support@hotoctopuss.com)向Hot Octopuss提交索赔申请

有关保修的问题或咨询，请发送电子邮件至：[customer.support@hotoctopuss.com](mailto:customer.support@hotoctopuss.com)

## INFORMATIE OVER DE GARANTIE

Dit product komt met een standaard garantie van 1 jaar tegen defecten in vakmanschap. Hebt u vragen over de garantie, stuur een e-mail naar: [customer.support@hotoctopuss.com](mailto:customer.support@hotoctopuss.com). Een aankoopbewijs (met vermelding van het item en de datum) is noodzakelijk voor de garantieservice. De garantie geldt alleen als u het product bij een erkende Hot Octopuss handelaar als nieuw hebt gekocht. Wordt niet door de garantie gedekt - defecten of schade veroorzaakt door: (a) onjuiste bediening, opslag, misbruik of verkeerd gebruik, ongeval of nalatigheid, zoals fysieke schade (barsten, krassen, verbrijzelde PulsePlate, enz.) aan het product door misbruik; (b) buitensporig contact met vloeistoffen, water, regen, extreme vochtigheid, zand, vuil of dergelijke, extreme hitte; (c) slijtage of; (d) andere defecten of schade uit handelingen die niet de fout van Hot Octopuss Ltd zijn vallen niet onder deze garantie. Hot Octopuss producten kunnen niet worden teruggezonden tenzij deze defect is. De garantieclaims gelden alleen voor vervanging van het defecte product. Een garantieclaim maken: Voor terugzendingen buiten de VSA - neem rechtstreeks contact op met uw handelaar. Voor terugzendingen binnen de VSA - neem in eerste instantie rechtstreeks contact op met uw handelaar. Als de winkel uw product niet wilt vervangen, zend uw claim via e-mail naar Hot Octopuss: [customer.support@hotoctopuss.com](mailto:customer.support@hotoctopuss.com). Hebt u vragen over de garantie, stuur een e-mail naar: [customer.support@hotoctopuss.com](mailto:customer.support@hotoctopuss.com)

## GARANTIOPLYSNINGER

Dette produkt leveres med 1 års fabriksgaranti, der dækker fejl ved forarbejdningen af produktet. Alle henvendelser og spørgsmål om garanti bedes mailet til: [customer.support@hotoctopuss.com](mailto:customer.support@hotoctopuss.com). Bevis for købet (kassebon) er nødvendig for garantidækningen. Garantien gælder kun, hvis produktet er købt som nyt af dig hos en autoriseret Octopuss forhandler. Garantien gælder ikke for defekter eller skader der skyldes: (a) forkert betjening, opbevaring, misbrug eller hærværk, uheld eller skødesløshed der resulterer i fysiske skader (revner, ridser, ødelagt PulsePlate etc.) på produktet; (b) overdreven kontakt med væsker, vand, regn, ekstrem luftfugtighed, sand, snavs eller ekstrem varme; (c) normal slitage, eller; (d) andre defekter eller skader fra handlinger, som ikke kan henføres til Hot Octopuss Ltd., er ikke omfattet af dækningen. Hot Octopuss produkter kan ikke returneres, hvis den ikke er defekt. Garantihenvendelser gælder kun for ombytning. Garantihenvendelser: For returnering uden for USA - kontakt din forhandler direkte. For returnering i USA - kontakt først din forhandler direkte. Hvis butikken ikke vil ombytte produktet, send venligst din fordring til Hot Octopuss via e-mail til: [customer.support@hotoctopuss.com](mailto:customer.support@hotoctopuss.com). Alle henvendelser og spørgsmål om garanti bedes mailet til: [customer.support@hotoctopuss.com](mailto:customer.support@hotoctopuss.com)

## 保証情報

本品は生産者側による製品の欠陥に対する標準の1年保証があります。保証に関するご質問やお問い合わせは下記までEメール下さい。:

customer.support@hotoctopuss.com 購入の証明(日付の入った領収明細書)は保証サービスに必要不可欠です。保証サービスはご自身が新品として正規のHot Octopuss小売店でご購入された場合のみご利用頂けます。保証の対象外—下記の理由による不具合や故障(a)不適切な操作、保管、誤用或いは乱用、事故や放置、身体的損傷(ひび割れ、引っかき傷、Pulse Plateの圧搾など)製品の誤用からの結果;(b)液体、水、雨、過度の湿気、砂、汚れ、過度の熱への過剰なコンタクト(c)すり減り、破損(d)その他Hot Octopuss Ltdの落ち度ではない欠陥或いは故障 Hot Octopuss 製品は欠陥品の場合を除いて返品不可です。保証請求は交換とのみとなります。

補償請求の実施: アメリカ合衆国外での返品の場合—お近くの小売店に直接お問い合わせ下さい。アメリカ合衆国内返品の場合—まず最初に小売店にご連絡下さい。小売店が製品の返品を受け付けない場合、Hot OctopussへEメールをcustomer.support@hotoctopuss.comに送り賠償請求ください。

保証に関するご質問やお問い合わせは下記までEメール下さい。: customer.support@hotoctopuss.com

## 워런티 정보

본 제품은 제품제조 시 결함에 대한 표준 1년 간의 제조사 워런티와 함께 제공됩니다. 워런티 관련 질문 또는 문의는 customer.support@hotoctopuss.com 으로 이메일 해주시기 바랍니다. 워런티 서비스를 받기 위해서는 필수적으로 구매를 입증(구매일 표시 영수증)해야 합니다. 워런티 서비스는 공인 Hot Octopuss 판매처에서 당사자가 새 제품으로 구매한 상품에만 적용할 수 있습니다. 다음과 같은 결과로 발생한 결함 또는 손상은 워런티 서비스를 받으실 수 없습니다.

(a) 오용의 결과로 제품에 생긴 물리적 손상(갈라짐, 긁힘, 부서진 PulsePlate) 등과 같은 부적절한 작동 또는 보관, 오용, 남용, 사고, 취급상의 부주의 (b) 액체 또는 물, 비, 과도한 습기, 모래, 먼지, 과도한 열과의 과도한 접촉 (c) 마모 (d) Hot Octopuss Ltd의 잘못이 아닌 기타 조치로 인한 결함 또는 손상은 보상 범위에서 제외됩니다. Hot Octopuss 제작품은 결함이 있을 때에만 반환하실 수 있습니다. 워런티 클레임을 하신 경우도 교환만 해드립니다. 워런티 클레임: 미국 외 지역에서의 반송-구매처에 직접 문의하십시오.





Hot Octopuss products are covered by various global IP rights including copyright, patent applications, patents (including US patent number 8,552,080, 8,900,120 and 5,923,107), and registered designs (including European Community Design Registration No. 002078762).

Made from skin-safe TPE. Does not contain phthalates or latex. Use with water based lubricants only. Sold as an adult novelty. Discontinue use if irritation or discomfort occurs. To avoid injury or aggravating pre-existing skin conditions, do not use on swollen or inflamed areas, or lacerated skin. No medical claims are warranted or implied by the use of this product. Designed by Hot Octopuss, London in Great Britain, assembled in China. PulsePlate, Guybrator and Hot Octopuss are registered trademarks.

## HOT OCTOPUSS LTD.

Kentish House  
3 Leighton Place  
London NW5 2QL  
United Kingdom

## HOT OCTOPUSS USA.

2784 Homestead Rd #189  
Santa Clara, CA 95051  
USA

