



LELO





TOR II USER MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUEL D'UTILISATION
MANUAL DE USUARIO
MANUALE UTENTE
使用手册

TOR II OVERVIEW

TOR II is the most sophisticated and assuring of gentleman's rings, fully rechargeable with 6 unique stimulation modes. Intended as an adult plaything, it offers a surprisingly powerful and varied range of options, controllable at any time through an intuitive 2-button interface.

The wearable ring is fashioned from soft and flexible silicone that comfortably gives increased presence to men of all sizes, while the waterproof design offers enjoyment in most every situation that may arise. TOR II meanwhile features an extensive lifespan equivalent to that of 10,000 disposable rings, making it a most faithful companion for bedroom play.



CHARGING

When the battery is running low, the LED in your TOR II will indicate this by emitting a red glow.

Before charging, make sure the DC socket is free of water or lubricant residue.

- 1. Insert the DC plug into the DC socket, deep enough to feel a subtle click.**
 - 2. Insert the mains DC plug into a wall socket. The LED on your TOR II will flash white to indicate that it is charging. When fully charged (after 2 hours), the LED will emit a steady white glow.**
- Only use original chargers provided by LELO.

USING YOUR TOR II

HOW TO WEAR: With penis already erect, stretch TOR II's flexible ring to a suitable width and slip it on. TOR II can be worn around the base of the penis with the vibrating portion pointing upwards or alternatively around the base of the penis and behind the scrotum, with the vibrating portion either over the base of the penis or behind the scrotum to stimulate the perineum. Experiment to discover what you and your partner find most pleasurable.

TIP: We recommend using TOR II with a small amount of water-based lubricant to avoid pulling hair and skin while being put on, taken off, or adjusted while worn.

On / off, vibration intensity and stimulation modes are all controlled with the interface buttons. When either button is pressed, the LED will flash to indicate that the interface is active.

- 1. Hold down the + button to activate your TOR II. Continue pressing it to increase power until you reach your preferred vibration intensity.**
- 2. Press the – button to decrease vibration intensity.**
- 3. To turn off your TOR II, press and hold the – button. Vibration intensity will decrease until it is completely off.**

USING YOUR TOR II

To lock the interface during storage or transport, simultaneously hold down + and - for 5 seconds. To unlock, simply repeat this step.

WARNING: We strongly recommend that you not wear TOR II for more than an hour at a time. You should NOT use TOR II if you suffer from a heart condition, or any other medical condition sensitive to the constriction of blood flow in the body.

TIPS AND TRICKS

TOR II is designed for increasing pleasure for both partners during intercourse. With your partner, play with TOR II and discover how best to enjoy together.

When TOR II's vibrating portion is pointing upwards towards your navel during intercourse, the sensations are more effectively shared with your partner. Experiment together to find how best to stimulate your partner.

When fitted to the base of the penis behind the scrotum, TOR II brings an exciting sensation of constriction, helping the wearer to maintain erection and prolonging the experience for both partners.

STIMULATION MODES

Your TOR II has six pre-programmed stimulation modes. The modes are designed to deliver a wide variety of sensations and facilitate the experience that best suits your mood each time TOR II is used.

When you first turn on your TOR II, it is in continuous vibration mode. To access the other five modes, hold down the + button until vibration intensity is at maximum. Release and then hold down the + button for 2 seconds. TOR II will enter the second stimulation mode and you can then cycle between modes 2-6 by pressing the + button. To return to continuous vibration mode, press the – button.

CLEANING, STORAGE AND SAFETY

The lifespan of your LELO will be greatly increased with proper maintenance and care.

LELO recommends that you use a water-based lubricant such as LELO's Personal Moisturizer. Avoid using a silicone-based lubricant as this can make the silicone permanently tacky. If you wish to use a silicone-based lubricant, perform a patch-test first.

Never use massage oil or hand cream as lubricants with any personal massager.

Always clean your LELO thoroughly before and after each use. The most effective way to do this is to use a purpose-made cleaning solution such as LELO's Antibacterial Cleaning Spray. Alternatively, you can wash the silicone with warm water and antibacterial soap, rinse with clean hot water and pat dry with a lint-free cloth or towel.

Never use cleansers containing alcohol, petrol or acetone. Avoid leaving your LELO in direct sunlight and never expose it to extreme heat. Store your LELO in a dust-free place and keep it away from toys of other materials.

TROUBLESHOOTING

LED does not pulse when connected?

- Battery is fully charged.
- Battery is drained and will require several minutes to acknowledge charger.
- Charger is not properly connected. Check wall and DC sockets.

TOR II does not activate when the + button is pressed?

- Battery is empty. Recharge your TOR II.
- Interface is locked. Unlock by holding down both buttons for 5 seconds.

If you experience any other problems with your TOR II or if you have any questions regarding its operation, please contact:

CUSTOMERCARE@LELO.COM

DISPOSAL INFORMATION

Disposal of old electronic equipment (applicable in the EU and other European countries with separate waste collection systems).

The crossed-out dustbin symbol indicates that this Pleasure Object should not be treated as household waste, but rather be brought to the appropriate collection point for recycling of electrical and electronic equipment.



SPECIFICATIONS

MATERIALS:	body-safe silicone
FINISH:	matte
SIZE:	60 x 42 x 22 mm
WEIGHT:	30 grams
DIAMETER:	29 mm
BATTERY:	Li-Ion 70 mAh 3.7 V
CHARGING:	2 h at 5.0 V 500 mA
USER TIME:	up to 1.5 hours
STANDBY:	up to 90 days
FREQUENCY:	120 Hz
MAX. NOISE LEVEL:	< 50 dB
INTERFACE:	2-button interface, 6 modes

DISCLAIMER: Users of this Pleasure Object do so at their own risk. Neither LELO nor its retailers assume any responsibility or liability for the use of this Pleasure Object.

Model may be changed for improvements without notice.

© 2012 LELOi AB. ALL RIGHTS RESERVED.

DESIGNED AND DEVELOPED BY LELO SWEDEN.

ASSEMBLED BY LELO IN PRC.

WEBSITE WWW.LELO.COM



SUPPORT CUSTOMERCARE@LELO.COM

USER MANUAL
TOR II BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUEL D'UTILISATION
MANUAL DE USUARIO
MANUALE UTENTE
使用手册

TOR II ZUSAMMENFASSUNG

TOR II ist der anspruchsvollste und sicherste der Penisringe. Vollständig wieder aufladbar und mit 6 einzigartigen Stimulationsmodi, ist er als Spielzeug für Erwachsene gedacht und bietet eine überraschend starke und vielfältige Reihe von Optionen, die jederzeit über eine intuitive Bedienoberfläche steuerbar sind.

Dieser tragbare Ring ist aus weichem und flexilem Silikon angefertigt, sein wasserdichtes Design bietet Männern aller Größen eine bequem verstärkte Präsenz und somit Genuss in jeder Situation. Zusätzlich überrascht Tors lange Lebensdauer, die etwa der von 10.000 Einweg-Ringen äquivalent ist und ihn zum treusten Begleiter für Schlafzimmerspiele macht.



AUFLADEN

Wenn sich die Akku-Leistung dem Ende zuneigt, wird das LED-Licht in Ihrem TOR II dieses durch aufleuchten eines roten Lichts anzeigen.

Stellen Sie vor dem Laden sicher, dass die TOR II Ladebuchse frei von Wasser und Gleitmittelresten ist.

- 1. Stecken Sie das Ende des Ladekabels in die Lade-Buchse von TOR II, bis der Stecker fühlbar einrastet.**
 - 2. Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose. Das LED-Licht auf Ihrem TOR II blinkt weiß und zeigt somit den Ladevorgang an. Nach einer optimalen Ladezeit von ca. 2 Stunden, wird das LED-Licht kontinuierlich weiß leuchten.**
- Verwenden Sie bitte nur Ladegeräte von LELO.

ANWENDUNG VON TOR II

WIE TRÄGT MAN TOR II: Mit bereits erigiertem Penis ziehen Sie Tors flexiblen Ring auf die geeignete Breite und lassen ihn auf den Penis gleiten. TOR II kann die Peniswurzel umfassen und mit dem vibrierenden Teil nach oben zeigend oder alternativ hinter dem Hodensack angebracht werden. Mit dem vibrierenden Teil auf der Peniswurzel wird gleichzeitig die Partnerin stimuliert, mit der Vibration hinter dem Hodensack erfolgt die Stimulierung des Damms. Experimentieren Sie mit TOR II, um herauszufinden, was für Sie und Ihren Partner am angenehmsten ist.

TIPP: Wir empfehlen die Anwendung von TOR II mit einer kleinen Menge von wasserbasiertem Gleitmittel, um das Ziehen von Haaren und Haut beim Auftragen, Abnehmen oder Anpassen zu vermeiden.

On/off, die Vibrationsintensität und Stimulationsmodi werden durch die Tasten der Bedienoberfläche gesteuert. Wenn eine von ihnen gedrückt wird, wird die LED blinken, um anzudeuten, dass die Bedienoberfläche aktiv ist.

- 1. Halten Sie die '+' Taste, um TOR II zu aktivieren. Drücken Sie sie, um Vibrationen zu erhöhen, bis Sie Ihre bevorzugte Vibrationsstärke erreichen.**
- 2. Drücken Sie die '-' Taste, um die Vibrationsstärke zu verringern.**
- 3. Um Ihren TOR II zu deaktivieren, drücken Sie und halten Sie die '-' Taste. Die Vibrationsstärke wird allmählich verringert, bis er vollständig ausgeschaltet ist.**

ANWENDUNG VON TOR II

Um die Bedienoberfläche während der Lagerung oder des Transportes zu sperren, halten Sie gleichzeitig die '+' und '-' Tasten für 5 Sekunden. Um zu entsperren, wiederholen Sie einfach diesen Vorgang.

ACHTUNG: Wir empfehlen, dass Sie den TORII nicht länger als eine Stunde am Stück tragen. Sie sollten TORII NICHT benutzen, wenn Sie an einer Herzkrankheit oder einer ähnlichen Krankheit leiden, die Sie für die Verengung des Blutflusses im Körper empfindlich machen.

TIPPS UND TRICKS

TOR II wurde zum steigern des Vergnügens für beide Partner während des Geschlechtsverkehrs erfunden. Spielen Sie mit Ihrem/-r Partner/-in und mit TOR II so entdecken Sie zusammen den Spaß.

Wenn Tors vibrierendes Teil nach oben in Richtung Ihres Nabels zeigt, werden die Empfindungen mit Ihrem/-r Partner/-in gemeinsam und somit effektiv genutzt. Experimentieren Sie zusammen, um den besten Weg zu finden sich gegenseitig zu Stimulieren.

Auf der Peniswurzel hinter dem Hodensack angebracht, bringt TOR II ein aufregendes Gefühl der Verengung und hilft dem Träger die Erektion länger aufrechtzuerhalten um so die Erfahrung für beide Partner zu intensivieren.

STIMULATIONSMODI

TOR II hat sechs vorprogrammierte Stimulationsmodi, diese Modi bieten eine Vielzahl von Empfindungen und ermöglichen Ihnen die unterschiedlichsten Erfahrungen nach Lust und Laune zu machen.

Beim ersten Einschalten wird Ihr TOR II in einem kontinuierlichen Vibrationsmodus sein. Um auf die anderen fünf Modi zuzugreifen, halten Sie die '+' Taste gedrückt, bis die maximale Vibrationsstärke erreicht ist. Lassen Sie sie für einen Moment los und halten Sie dann die '+' Taste 2 Sekunden lang gedrückt. TOR II wird den zweiten Stimulationsmodus einschalten und Sie können dann zwischen 2-6 Modis durch Drücken der Taste '+' wechseln. Um zum kontinuierlichen Vibrations-Modus zurückzukehren, Drücken Sie die '-' Taste.

REINIGUNG, AUFBEWAHRUNG UND SICHERHEIT

Die Lebensdauer von Ihrem LELO kann mit der ordnungsgemäßen Wartung und Pflege erheblich erhöht werden.

LELO empfiehlt die Verwendung von Gleitmitteln auf Wasserbasis, z. B. dem Feuchtigkeits- und Gleitgel von LELO. Verwenden Sie nie ein silikonbasiertes Gleitmittel, weil dies das Silikon auf Dauer beschädigen kann. Wenn Sie ein silikonbasiertes Gleitmittel verwenden möchten, führen Sie zunächst einen Patch-Test durch.

Verwenden Sie nie Massageöle oder Handcreme als Gleitmittel mit ihren intimen Massagegeräten.

Reinigen Sie Ihr LELO-Produkt immer sorgfältig vor und nach jeder Verwendung. Der effektivste Weg, dies zu tun, ist eine Reinigung mit dem antibakteriellen Reinigungsspray von LELO. Alternativ können Sie das Silikon mit warmem Wasser und antibakterieller Seife waschen. Danach gründlich mit klarem heißen Wasser abspülen und mit einem fusselfreien Tuch trocken tupfen.

Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel, die Alkohol, Benzin oder Azeton beinhalten. Setzen Sie Ihr LELO niemals direktem Sonnenlicht oder extremer Hitze aus. Bewahren Sie Ihren LELO an einem staubfreien Ort auf und halten Sie es getrennt von Spielzeugen aus anderem Material.

PROBLEMBESEITIGUNG

Die LED pulsiert nicht, wenn TOR II angeschlossen ist?

- Batterie ist vollständig geladen.
- Batterie ist leer und benötigt einige Minuten, um das Ladegerät zu erkennen.
- Ladegerät ist nicht richtig angeschlossen. Überprüfen Sie die Wand- und DC-Steckdose.

TOR II wird nicht aktiviert, wenn die '+' Taste gedrückt wird?

- Batterie ist leer. Laden Sie Ihren TOR II wieder auf.
- Bedienoberfläche ist gesperrt. Entsperren Sie sie, indem Sie beide Tasten 5 Sekunden lang gedrückt halten.

Wenn Sie andere Probleme mit Ihrem TOR II oder Fragen zu seinem Betrieb haben, kontaktieren Sie bitte:

CUSTOMERCARE@LELO.COM

INFORMATION ZUR ENTSORGUNG

Entsorgung alter Elektronikgeräte (in der EU und anderen europäischen Ländern vergleichbar mit getrennten Entsorgung-Systemen).

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne zeigt an, dass dieses Pleasure Object nicht als normaler Haushaltsabfall behandelt werden sollte, sondern eher zu einer entsprechenden Sammel - oder Recycling-Stelle für Elektro-und Elektronikgeräte gebracht werden muss.



SPEZIFIKATIONEN

MATERIAL:	körperfreundliches Silikon
OBERFLÄCHE:	matt
GRÖSSE:	60 x 42 x 22 mm
GEWICHT:	30 g
DURCHMESSER:	29 mm
BATTERIE:	Li-Lon 70 mAh 3,7 v
LADEZEIT:	2 h bei 5,0 V 500 mA
NUTZZEIT:	bis zu 1,5 Stunden
BEREITSCHAFTSZEIT:	bis zu 90 Tage
FREQUENZ:	120 Hz
MAX. GERÄUSCHPEGEL:	< 50 dB
BEDIENOBERFLÄCHE:	Bedienoberfläche mit 2 Drucktasten, 6 Modi

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Verwendung dieses Pleasure Objects geschieht auf eigene Gefahr. Weder LELO noch seine Einzelhändler übernehmen die Haftung für die Verwendung dieses Pleasure Objects. Änderungen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers einschränken das Gerät zu benutzen.

Verbesserungen des Modells können ohne Vorankündigung erfolgen.

© 2012 LELO AB. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

ENTWORFEN UND ENTWICKELT VON LELO SCHWEDEN.

ZUSAMMENGEBAUT VON LELO IN PRC.

WEBSITE WWW.LELO.COM



SUPPORT CUSTOMERCARE@LELO.COM

USER MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUEL D'UTILISATION TOR II
MANUAL DE USUARIO
MANUALE UTENTE
使用手册

PRESENTATION DE TOR II

TOR II est l'anneau pour homme le plus sophistiqué et efficace - rechargeable, il offre 6 modes de stimulation uniques. Conçu pour les jeux d'adultes, il propose une palette d'options étonnamment puissantes et variées, contrôlable à tout moment grâce à une interface intuitive.

L'anneau est fabriqué à partir d'un silicone doux et flexible qui permet une meilleure tenue aux hommes de toutes tailles. Etanche, il permet d'obtenir du plaisir dans tout type de situations. Avec une durée de vie équivalente à environ 10.000 anneaux jetables, TOR II est le compagnon de jeu intime le plus fidèle.



CHARGEMENT

Lorsque la batterie est presque déchargée, la LED de votre TOR II vous l'indique en émettant une lumière rouge.

Avant toute recharge, assurez-vous qu'il n'y a pas d'eau ou de résidu de lubrifiant sur la prise.

- 1. Insérez la prise d'alimentation jusqu'à entendre un léger clic.**
 - 2. Branchez le câble d'alimentation à la prise murale. La LED de votre TOR II émettra une lumière rouge fixe pour indiquer qu'il est en cours de chargement. Une fois le chargement terminé (2 heures), la LED émettra une lumière fixe blanche.**
- N'utilisez que le chargeur d'origine, fourni par LELO.

UTILISER VOTRE TOR II

COMMENT LE PORTER: Etirez l'anneau flexible de TOR II jusqu'à atteindre une largeur appropriée et faites le glisser sur votre verge en érection. TOR II peut être porté autour de la base du pénis avec la partie vibrante orientée vers le haut. Vous pouvez également le porter autour de la base du pénis derrière le scrotum, avec la partie vibrante sur la base du pénis ou derrière le scrotum pour stimuler le périnée. Essayez-le et trouvez avec votre partenaire ce qui vous procure le plus de plaisir.

ASTUCE: Nous vous recommandons d'utiliser TOR II avec une petite quantité de lubrifiant à base d'eau pour éviter de tirer les poils et la peau lorsque vous le mettez, l'enlevez, ou bien en l'ajustant lorsque vous le portez.

Les modes On / Off, l'intensité des vibrations et de la stimulation sont contrôlés par les boutons de l'interface de contrôle. Lorsque vous appuyez sur l'un des boutons, le voyant indique que l'interface est active.

- 1. Maintenez le bouton + enfoncé pour activer votre TOR II. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour augmenter les vibrations jusqu'à atteindre l'intensité des vibrations souhaitée.**
- 2. Appuyez sur le bouton – pour diminuer l'intensité des vibrations.**
- 3. Pour éteindre votre TOR II, appuyez sur le bouton – et maintenez-le enfoncé. L'intensité des vibrations diminuera jusqu'à ce qu'il s'éteigne.**

UTILISER VOTRE TOR II

Pour verrouiller l'interface de contrôle pendant le transport ou lorsque vous ne l'utilisez pas, appuyez simultanément sur + et - pendant 5 secondes. Pour la déverrouiller, il suffit de répéter cette action.

ATTENTION: Nous vous recommandons vivement de ne pas utiliser TOR II pendant plus d'une heure. Vous ne devriez PAS utiliser TOR II si vous souffrez de problèmes cardiaques ou de tout autre état médical sensible lié à la circulation sanguine.

TRUCS ET ASTUCES

TOR II a été conçu pour augmenter le plaisir des deux partenaires pendant les rapports. Jouez avec TOR II en compagnie de votre partenaire et découvrez la meilleure façon de l'apprécier ensemble.

Lorsque la partie vibrante de Tor est orientée vers votre nombril pendant les rapports, les sensations sont mieux partagées avec votre partenaire. Essayez-le ensemble pour trouver la meilleure façon de stimuler votre partenaire.

Lorsque TOR II est placé à la base du pénis derrière le scrotum, il apporte une sensation de pression excitante, qui aide l'utilisateur à maintenir son érection et à prolonger l'expérience pour les deux partenaires.

LES MODES DE STIMULATION

Votre TOR II dispose de six modes de stimulation préprogrammés. Les modes sont conçus pour offrir une grande variété de sensations et l'expérience qui répond le mieux à vos humeurs, chaque fois que vous utilisez TOR II.

Lorsque vous allumez TOR II pour la première fois, il est en mode de vibration continue. Pour accéder aux cinq autres modes, maintenez enfoncé le bouton + jusqu'à atteindre l'intensité de vibration maximale. Relâchez, puis maintenez à nouveau enfoncé le bouton + pendant 2 secondes. TOR II entrera dans le deuxième mode de stimulation et vous pourrez alors naviguer entre les modes 2 à 6 en pressant le bouton +. Pour revenir au mode de vibration continue, appuyez sur le bouton -.

ENTRETIEN, RANGEMENT ET SECURITE

La durée de vie de votre LELO sera considérablement prolongée par un entretien et un soin adéquats.

LELO vous recommande d'utiliser un lubrifiant à base d'eau tel que l'Hydratant Intime de LELO. Evitez d'utiliser un lubrifiant à base de silicone car il peut rendre le silicone collant. Si vous souhaitez utiliser un lubrifiant à base de silicone, faites d'abord un essai sur une petite partie du produit.

N'utilisez jamais d'huile de massage ou de crème pour les mains comme lubrifiant avec un masseur intime.

Nettoyez toujours soigneusement votre LELO avant et après chaque utilisation. Le meilleur moyen est encore d'utiliser une solution nettoyante appropriée telle que le Spray Nettoyant Antibactérien de LELO. Vous pouvez également laver le silicone avec de l'eau tiède et un savon antibactérien, puis rincer à l'eau chaude et sécher avec une lingette microfibre ou un linge propre.

N'utilisez jamais de produits nettoyants contenant de l'alcool, des dérivés du pétrole ou de l'acétone. Évitez de laisser votre LELO à la lumière directe du soleil et ne l'exposez jamais à une chaleur extrême. Rangez votre LELO dans un endroit à l'abri de la poussière et à l'écart de sex toys composés d'autres matériaux.

DÉPANNER

Le signal lumineux ne clignote pas lorsque le produit est connecté?

- La batterie est entièrement rechargée.
- La batterie est vide et mettra plusieurs minutes à reconnaître le chargeur.
- Le chargeur n'est pas correctement branché. Vérifiez les branchements de la prise murale et du port de chargement.

TOR II ne s'allume pas lorsque vous pressez le bouton +?

- La batterie est déchargée. Rechargez votre TOR II.
- L'interface de contrôle est verrouillée. Déverrouillez-la en appuyant simultanément sur les deux boutons pendant 5 secondes.

Si vous rencontrez d'autres problèmes avec votre TOR II ou si vous avez des questions concernant son fonctionnement, veuillez contacter:

CUSTOMERCARE@LELO.COM

INFORMATION SUR L'ELIMINATION DES DECHETS

L'élimination des produits électroniques usagés (applicable à l'Union Européenne et à d'autres pays européens disposant de différents systèmes de collecte des déchets).

Le symbole de la «poubelle barrée» indique que cet objet de plaisir ne doit pas être traité de la même façon que les déchets ménagers mais déposé à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.



FICHE TECHNIQUE

MATERIAUX:	silicone extra-doux
FINITION:	mate
TAILLE:	60 x 42 x 22 mm
POIDS:	30 grammes
DIAMETRE:	29 mm
BATTERIE:	Li-Ion 70 mAh 3.7 V
RECHARGEMENT:	2 h à 5.0 V 500 mA
AUTONOMIE:	jusqu'à 1.5 heures
VEILLE:	jusqu'à 90 jours
FREQUENCE:	120 Hz
NIVEAU SONORE MAXIMUM:	< 50 dB
INTERFACE:	interface 2 boutons, 6 modes

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ : Les utilisateurs de cet Objet de Plaisir le font à leurs propres risques. LELO et ses détaillants déclinent toute responsabilité ou obligation quant à l'utilisation de cet Objet de Plaisir.

Le modèle peut être modifié sans préavis pour être amélioré.

© 2012 LELOI AB. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

CONÇU ET DÉVELOPPÉ PAR LELO SUÈDE.

ASSEMBLÉ PAR LELO EN RPC.

WEBSITE WWW.LELO.COM



SUPPORT CUSTOMERCARE@LELO.COM

USER MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUEL D'UTILISATION
TOR II MANUAL DE USUARIO
MANUALE UTENTE
使用手册

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE TOR II

TOR II es el anillo para hombres más sofisticado y seguro del mercado, es completamente recargable y proporciona 6 modos de estimulación únicos. Creado como un juguete para adultos, TOR II ofrece una gran variedad de intensas y sorprendentes opciones, controlables en todo momento desde su interfaz intuitiva.

El anillo está fabricado en una silicona extra suave y flexible para proporcionar el efecto deseado con la mayor comodidad, en todos los hombres y sin importar el tamaño. El diseño resistente al agua garantiza su disfrute en casi cualquier situación. Asimismo, la extensa vida útil de TOR II, equivalente a la de unos 10,000 anillos desechables, lo convierte en el aliado más fiel para los juegos de alcoba.



CARGA

Cuando la batería se está agotando, el LED de tu TOR II te lo indicará emitiendo una luz roja.

Antes de cargarlo asegúrate de que la toma de corriente no esté mojada ni tenga restos de lubricante.

- 1. Introduce la clavija del cargador en la toma de corriente del objeto hasta que oigas un ligero "clic".**
 - 2. Introduce el enchufe del cargador en la toma de corriente principal. El LED de tu TOR II emitirá una luz blanca intermitente para indicar que se está cargando. Cuando esté totalmente cargado (después de 2 horas), el LED emitirá una luz blanca continua.**
- Usa únicamente cargadores proporcionados por LELO.

USO DE TU TOR II

COLOCACIÓN: Con el pene ya erecto, ensancha el anillo flexible de tu TOR II hasta obtener el ancho adecuado y deslízalo suavemente. TOR II se puede colocar alrededor de la base del pene con la zona vibratoria apuntando hacia arriba, o bien alrededor de la base de éste y detrás del escroto, situando la zona vibratoria alrededor de la base del pene o detrás del escroto para la estimulación del perineo. Experimenta para descubrir qué opción resulta más placentera para ti y tu pareja.

CONSEJO: Te recomendamos usar TOR II aplicando una pequeña cantidad de lubricante con base de agua, para evitar tirar del vello o de la piel al colocarlo, quitarlo o ajustarlo.

El encendido y apagado, la intensidad de la vibración y los modos de estimulación se controlan a través de los botones de la interfaz. Cuando se pulse cualquier botón, el indicador LED se iluminará indicando que la interfaz está activada.

- 1. Mantén pulsado el botón + para encender tu TOR II. Continúa pulsándolo para incrementar la vibración hasta que alcance la intensidad de vibración deseada.**
- 2. Pulsa el botón – para disminuir la intensidad de la vibración.**
- 3. Para apagar tu TOR II, mantén pulsado el botón –. La intensidad de la vibración comenzará a disminuir hasta apagarse por completo.**

USO DE TU TOR II

Para bloquear los controles durante el traslado o almacenamiento, pulsa simultáneamente los botones + y - durante 5 segundos. Para desbloquearlos, simplemente repite este paso.

PRECAUCIÓN: Recomendamos firmemente no utilizar TOR II más de una hora seguida. NO se debe usar TOR II si se tienen problemas cardiovasculares u otro problema de salud sensible a la constrictión del flujo sanguíneo corporal.

TRUCOS Y CONSEJOS

TOR II está diseñado para aumentar el placer de ambos miembros de la pareja mientras hacen el amor. Juega en pareja con TOR II para descubrir juntos la mejor forma de usarlo y disfrutarlo.

Cuando la zona vibratoria de TOR II esté apuntando al ombligo durante la penetración, la pareja sentirá las estimulaciones con mayor facilidad. Experimenta con tu pareja para descubrir la mejor forma de estimulación mutua.

Cuando esté colocado en la base del pene y detrás del escroto, TOR II te brindará una asombrosa sensación de presión, ayudando al portador a mantener la erección y prolongando la experiencia sensual en la pareja.

MODOS DE ESTIMULACIÓN

TOR II posee seis modos de estimulación programados. Los modos están diseñados para ofrecer una amplia variedad de sensaciones y facilitar la experiencia que mejor se adapte a tus deseos cada vez que lo utilices.

Cuando enciendas por primera vez tu anillo TOR II, éste se encontrará en modo continuo de vibración. Para acceder a los otros cinco modos, mantén pulsado el botón + hasta que la intensidad de vibración llegue al máximo. Suéltalo un instante y pulsa de nuevo el botón + durante 2 segundos. TOR II pasará al segundo modo de estimulación y ahora podrás navegar entre los modos 2 y 6 pulsando el botón +. Para volver al modo de vibración continua, pulsa el botón -.

LIMPIEZA, ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

La vida útil de tu TOR II aumentará considerablemente si llevas a cabo un mantenimiento y cuidado adecuados.

LELO te recomienda utilizar un lubricante con base de agua, como el Hidratante Personal de LELO. Evita utilizar un lubricante con base de silicona, ya que podría alterar irremediablemente el tacto de la silicona. Si aún así deseas utilizar un lubricante con base de silicona, realiza previamente un test de prueba.

Nunca utilices aceite para masajes o crema de manos como lubricante con ningún masajeador personal.

Limpia siempre minuciosamente tu LELO antes y después de cada uso. La forma más efectiva de hacerlo es empleando un limpiador creado para este propósito, como el Spray Limpiador Antibacterias de LELO. Como alternativa, puedes lavar la silicona con agua templada y jabón antibacterias, aclararlo con agua caliente y secarlo con un paño que no suelte pelusa.

Nunca emplees limpiadores que contengan alcohol, gasolina o acetona. Evita la exposición directa de tu LELO a la luz solar y nunca lo expongas a altas temperaturas. Guarda tu LELO en un lugar donde no entre polvo y manténlo alejado de juguetes fabricados con otros materiales.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

¿El LED no parpadea cuando está conectado?

- La batería está totalmente cargada.
- La batería está totalmente agotada y necesita varios minutos para identificar la recepción de carga.
- El cargador no está bien conectado. Comprueba todos los enchufes y tomas de corriente.

¿TOR II no se enciende al pulsar el botón +?

- La batería está agotada. Recarga tu TOR II.
- La interfaz está bloqueada. Para desbloquearla, pulsa ambos botones durante 5 segundos.

Si observas cualquier otro tipo de problema en tu TOR II o si tienes alguna duda sobre su funcionamiento, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de:

CUSTOMERCARE@LELO.COM

INFORMACIÓN SOBRE DESECHOS

Cómo deshacerse de equipos electrónicos antiguos (aplicable en la UE y en los países europeos que dispongan de sistemas de recogida de basura selectiva).

El símbolo de la papelera tachada indica que este objeto de placer no debe ser tratado como residuo doméstico y, por tanto, debe ser depositado en el punto de recogida y reciclado de equipos eléctricos y electrónicos.



ESPECIFICACIONES

MATERIALES:	silicona seguros para el cuerpo
ACABADO:	mate
DIMENSIONES:	60 x 42 x 22 mm
PESO:	30 gramos
DIÁMETRO:	29 mm
BATERÍA:	Li-Ion 70 mAh 3.7 V
CARGA:	2h a 5.0V 500mA
DURACIÓN:	hasta 1.5 horas
MODO DE ESPERA:	hasta 90 días
FRECUENCIA:	120 Hz
NIVEL MÁXIMO DE SONIDO:	< 50 dB
INTERFAZ:	interfaz de 2 botones, 6 modos

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES: Los usuarios de este Objeto de Placer lo utilizan bajo su propio riesgo y responsabilidad. Tanto LELO como sus distribuidores eluden todo tipo de responsabilidad ante los daños o perjuicios que pudieran resultar del uso de este Objeto de Placer. Los cambios o modificaciones no aprobados explícitamente por el fabricante podrían cancelar el derecho del usuario a utilizar el equipo.

Los modelos pueden verse modificados para incluir mejoras sin previo aviso.

© 2012 LELO AB. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
DISEÑADO Y PRODUCIDO POR LELO SWEDEN.
ENSAMBLADO POR LELO IN PRC.

PÁGINA WEB WWW.LELO.COM


SOPORTE TÉCNICO CUSTOMERCARE@LELO.COM

USER MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUEL D'UTILISATION
MANUAL DE USUARIO
MANUALE UTENTE TOR II
使用手册


PANORAMICA DI TOR II

TOR II è il più raffinato e garantito tra gli anelli per uomo, completamente ricaricabile e dotato di 6 uniche modalità di stimolazione. Inteso come giocattolo per adulti, offre una sorprendentemente varia e potente rosa di opzioni controllabili in ogni momento attraverso l'interfaccia utente intuitiva.

L'anello indossabile è, modellato con il più soffice e più flessibile dei siliconi che dona maggiore comodità agli uomini di qualsiasi dimensione, mentre il design impermeabile offre piacere in quasi tutte le situazioni in cui tu ti possa trovare. Nel frattempo, grazie alla durata di vita di TOR II, equivalente a circa 10,000 anelli monouso, diventa il compagno più fedele per il gioco in camera da letto.



Punto di piacere



Presa CC

Interfaccia
a 2 Pulsanti

Indicatore LED

RICARICA

Quando la batteria sta per finire, sarai avvisato dalla luce rossa del LED sul tuo TOR II.

Prima di ricaricare TOR II assicurati che la presa non abbia residui di acqua o lubrificante.

- 1. Inserisci la spina nella presa, abbastanza in fondo da sentire un piccolo click.**
 - 2. Inserisci la spina principale in una presa sul muro. Il LED sul tuo TOR II diventerà di colore bianco e lampeggiante per indicare che è in carica. Quando sarà caricato al massimo (dopo 2 ore), la luce bianca non lampeggerà più.**
- Utilizzare solo caricabatterie originali LELO.

USO DEL TUO TOR II

COME INDOSSARLO: Con il pene già eretto, espandere l'anello flessibile di TOR II ad una larghezza adatta e fallo scivolare addosso a te. TOR II può essere indossato attorno alla base del pene con la porzione vibrante rivolta verso davanti o, alternativamente, attorno alla base del pene e sotto allo scroto con la porzione vibrante o sopra la base del pene o dietro lo scroto per stimolare il perineo. Sperimenta per trovare cosa tu e il tuo partner trovate più piacevole.

CONSIGLI: raccomandiamo di usare TOR II con una piccola quantità di lubrificante a base d'acqua per evitare di tirare i peli e la pelle mentre viene indossato, rimosso o regolato durante l'uso.

I pulsanti dell'interfaccia permettono di controllare l'accensione / lo spegnimento, l'intensità della vibrazione e le modalità di stimolazione. Quando si preme qualsiasi dei pulsanti, il LED si accenderà ad indicare che l'interfaccia è attiva.

- 1. Tenere premuto il tasto + per attivare TOR II. Continuare a tenere premuto il tasto per aumentare l'intensità fino a raggiungere l'intensità di vibrazione desiderata.**
- 2. Per ridurre l'intensità della vibrazione, premere il tasto -.**
- 3. Per spegnere il tuo TOR II, tenere premuto a lungo il pulsante -. L'intensità della vibrazione verrà ridotta fino al completo spegnimento.**

USO DEL TUO TOR II

Per bloccare l'interfaccia durante la custodia o il trasporto, tenere premuti simultaneamente + e - per 5 secondi. Per sbloccare, ripeti semplicemente questo passo.

AVVERTENZE: Raccomandiamo fortemente di non indossare TOR II per più di un'ora alla volta. NON dovresti utilizzare TOR II se soffri di problemi cardiovascolari o qualsiasi altra condizione medica sensibile alla costrizione del flusso sanguino nel corpo.

CONSIGLI E TRUCCHI

TOR II è progettato per aumentare il piacere di entrambi i partner durante il rapporto sensuale. Utilizzate TOR II con il vostro partner e scoprite insieme come utilizzarlo al meglio.

Quando la porzione vibrante di TOR II è puntata verso l'ombelico durante il rapporto, le sensazioni sono condivise più efficacemente con il tuo partner. Sperimentate assieme per scoprire come stimolare al meglio il vostro partner.

Quando indossato alla base del pene e sotto lo scroto, TOR II regala un'eccitante sensazione di costrizione, aiutando chi lo indossa a mantenere l'erezione e prolungando l'esperienza per entrambi i partner.

MODALITÀ DI STIMOLAZIONE

TOR II dispone di sei modalità di stimolazione preprogrammate. Le modalità sono progettate per regalare un'ampia varietà di sensazioni e facilitare l'esperienza che meglio si adatta allo stato d'animo del momento in cui si utilizza TOR II.

La prima volta che si accende TOR II, è attiva la modalità di vibrazione continua. Per accedere alle altre cinque modalità, tenere premuto il tasto + finché l'intensità della vibrazione raggiunge il massimo. Rilasciare e successivamente tenere premuto il tasto + per 2 secondi. TOR II passerà alla seconda modalità di stimolazione e tu potrai quindi cambiare la modalità da 2 a 6 premendo il pulsante +. Per tornare alla modalità di vibrazione continua, premere il tasto -.

PULIZIA, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Un'attenta manutenzione e cura garantirà una durata maggiore del tuo LELO.

LELO raccomanda di utilizzare lubrificanti a base d'acqua come l'idratante Personale di LELO. Evita di utilizzare lubrificanti a base di silicone che potrebbero rendere il silicone appiccicoso in modo permanente. Se desideri utilizzare un lubrificante a base di silicone, esegui prima un test.

Non utilizzare mai olio da massaggio o crema per le mani come lubrificanti.

Effettua sempre un'accurata pulizia del tuo LELO prima e dopo ciascun utilizzo. Il metodo più efficace per fare ciò è quello di utilizzare una soluzione pulente come lo Spray Pulente Antibatterico di LELO. Alternativamente, puoi lavare il silicone con acqua tiepida e sapone antibatterico, sciacquare con acqua calda e asciugare tamponando con un panno o una salvietta che non lascia peli.

Non utilizzare mai detergenti che contengono alcool, petrolio o acetone. Evita di esporre il tuo LELO alla luce diretta del sole e non esporlo mai a fonti di calore estreme. Conserva il tuo LELO in un luogo privo di polvere e mantienilo separato da altri giochi in materiali diversi.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Il LED non emette alcuna luce intermittente quando è connesso?

- La ricarica della batteria è stata completata.
- La batteria è completamente scarica e richiede alcuni minuti per rilevare il caricabatteria.
- Il caricabatteria non è collegato correttamente. Controllare la presa a muro e la presa CC.

TOR II non si accende quando viene premuto il pulsante +?

- La batteria è scarica. Ricarica il tuo TOR II.
- L'interfaccia è bloccata. Sbloccalo tenendo premuto entrambi i pulsanti per 5 secondi.

Se verifichi qualsiasi altro problema con il tuo TOR II o se hai qualsiasi domanda relativa al suo funzionamento, ti invitiamo a contattare:

CUSTOMERCARE@LELO.COM

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Smaltimento di apparecchiature elettroniche usate (applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei che applicano una raccolta dei rifiuti differenziata).

Il simbolo del cestino con sovraimpressa una croce indica che questo pleasure object non deve essere trattato come un normale rifiuto domestico, ma portato in un adeguato punto di raccolta per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.



SPECIFICHE

MATERIALI:	silicone sicuri per il corpo
FINITURA:	opaca
DIMENSIONI:	60 x 42 x 22 mm
PESO:	30 grammi
DIAMETRO:	29 mm
BATTERIA:	Li-Ion 70 mAh 3.7 V
RICARICA:	2 ore a 5.0 V 500 mA
TEMPO DI UTILIZZO:	fino a 1.5 ore
STANDBY:	fino a 90 giorni
FREQUENZA:	120 Hz
LIVELLO DI RUMORE MAX:	<50dB
INTERFACCIA:	interfaccia a 2 pulsanti, 6 modalità

DECLINAZIONE DI RESPONSABILITÀ: gli utenti di questo giocattolo erotico lo utilizzano a loro rischio. LELO e i suoi rivenditori non si assumono alcuna responsabilità od obbligo derivante dall'utilizzo di questo oggetto di piacere.

Eventuali modifiche e/o migliorie possono essere apportate al modello in questione senza alcun preavviso.

© 2012 LELO AB. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.

PROGETTATO E SVILUPPATO DA LELO SWEDEN.

ASSEMBLATO DA LELO PRC.

SITO WEB WWW.LELO.COM


ASSISTENZA CUSTOMERCARE@LELO.COM

USER MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUEL D'UTILISATION
MANUAL DE USUARIO
MANUALE UTENTE
TORII 使用手册

TOR II简介

TOR II 是一款散发着成熟魅力和自信气息的男士情趣震动环，内置6种激情振动模式可重复充电使用。这个专为成人所设计的情趣用品，拥有强大功能，人性化的介面能轻易控制强度与震度。由于**TOR II**使用了最柔软又最具弹性的材质製造，绝对能提供各种尺寸的男人更强烈舒适的享受。

使用寿命约为一万个一次性抛弃式情趣环的**TOR II**，能提供更多您意想不到刺激快感，绝对是您床第间最忠诚的伴侣。而**TOR II**完全防水设计，让您在更多场合可以尽情享受欢愉。



充电指南

LED电力指示器在电力不足时会亮起红灯提醒您充电。

在充电之前，请确保DC插口处没有水迹和润滑剂的残留。

1. 轻轻地将DC插头插入DC插口，并确保已插紧。
2. 接通电源，TOR II上的LED指示灯显示白色并闪烁，表示其正在充电。充电完成时（充电时间一般为2个小时），LED白色指示灯停止闪烁。
 - 本产品仅限使用LELO提供的原装充电器。

正确使用TOR II

如何穿戴：当阴茎勃起时，将TOR II拉开至合适的宽度套进阴茎滑至靠近阴囊即可。

我们强烈地推荐您在使用TOR II时涂抹少量的水溶性润滑剂，以防穿戴时拉扯体毛造成痛感。

开/关、振动强度和激情模式都由操控界面上的按键控制。按下任一个键，LED指示灯皆会显示其进入运行状态。

1. 按下“+”键可启动TOR II。持续按该键能增加震动强度，直至达到您需要的强度。
2. 持续按着“-”键能减弱震动强度。
3. 请持续按住“-”按键即可关闭TOR II。震动强度会逐渐减弱直至电源完全关闭为止。

锁定：同时按下+键和-键五秒钟，LED指示灯由亮变暗，表示TOR II已被锁定。

解锁：重复以上步骤直至LED指示灯重新亮起。

注意：我们强烈建议您每一次使用TOR II的时间不要超过一小时。心脏病或高血压患者请慎用本产品。

提示与技巧

TOR II能增进您与伴侣之间的情趣体验，尽情地享受他所带来的乐趣，并一起将这种乐趣发挥到极致。

当震动端向上时，特别能够让您的伴侣感受到他的振动，在彼此不断的尝试中，能带给女伴的阴蒂最美妙绝伦的刺激。

当震动端向下时，TOR II能使您感受到强烈的收缩感，让您持续保持坚挺并与您的伴侣一起迎接高潮。

激情模式

TOR II 拥有6种内置激情模式，旨在让您每次使用时均能获得不同的感官体验。

初次启动TOR II 时，预设的激情模式是“持续振动”，此时若持续按着“+”键，可使震度达到最强。如要尝试其他5种模式，请在震动强度最大时先松开“+”键，再重新按下该键2秒钟，每进行一次该操作就会切换一种模式。按“-”键可以恢复到“持续振动”的模式。

清洗、保存与安全

正确的使用与保养方式，可有效延长**TOR II**的使用期限。

LELO建议您在使用**TOR II**时配合LELO的水溶性私密保湿润滑剂，请勿使用硅溶性的润滑剂，否则可能永远破坏**TOR II**的表层。如果您必须使用硅溶性润滑剂，请先少量测试是否会损坏**TOR II**。

请勿将按摩油和护手霜当作润滑剂用于**TOR II**。

每次使用**TOR II**的前后，请将其进行彻底清洗。我们推荐您使用LELO消毒清洁喷雾，也可以用温水和除菌香皂清洗后，再用干净的热水进行冲洗，最后用干爽的无纺布或毛巾轻轻拍打至完全干燥为止。

切勿使用含有酒精、汽油或丙酮的清洁剂进行清洗。避免阳光直射，同时切勿将**TOR II**暴露在高温下。请将**TOR II**存放在干净的收纳环境中，并与其他材质的玩具分开放置。

故障诊断

充电时LED指示灯不亮？

- 电池已经充满。
- 电池已经完全耗尽，电源指示在数分钟后会识别出充电器。
- 充电器连接不正确，请检查电源和DC插口。

按下“+”键时TOR II无法启动？

- 电力不足，请重新充电。
- 按键被锁定，按下按键并持续5秒钟可解锁。

如果您有其他关于TOR II的问题，或者需要针对使用问题进行咨询，请联系：

CUSTOMERCARE@LELO.COM

报废与回收处理

报废/回收电子类商品（适用于使用垃圾分类收集系统的欧盟及其他欧洲国家）。

标示打叉的垃圾桶图识表示该产品废弃后，应视为报废的电器电子设备，并送至相关的电器电子产品回收站，而不适用于普通垃圾的处理方式。



规格参数

材质:	安全硅胶(环保材质)
表面:	亚光亚光处理
尺寸:	60 X 42 X 22 mm
重量:	30克
直径:	29 mm
电池:	锂离子 70 毫安时 3.7 伏特
充电:	2 小时 500 毫安 5.0 伏特
使用时间:	持续达1.5小时
待机时间:	90 天
频率:	120 赫兹
最大噪音量:	低于 50 分贝
界面:	双键界面, 6种可调节的激情模式

免责声明：使用者请自行承担产品使用风险。LELO及其零售商均不承担使用LELO产品产生的任何法律责任。

本说明书之内容或会因应品质改进作修改，恕不另行通知。


© 2012 LELOi AB. 保留所有权利.

由瑞典LELO设计开发

由LELO中国生产制造

网站： WWW.LELO.COM

客户支持： CUSTOMERCARE@LELO.COM



www.lelo.com