

Wat zijn de verschillen tussen de Rimba Power boxen # 7850 - # 7880 - # 7890

Rimba # 7850	Rimba # 7880	Rimba # 7890
Geen LCD Display	Wel een LCD Display!	Wel een LCD Display!
3 Programma's	7 Programma's	5 Programma's
Geen automatische stand	Wel een automatische stand	Wel een automatische stand
Traploos regelbaar	Stapsgewijs regelbaar	Stapsgewijs regelbaar
2 Ronde regelknoppen	Drukknoppen	Drukknoppen
Maximaal 80 mA power	Maximaal 180 mA power	Maximaal ... mA power per kanaal
Geen boost knop	Wel een power boost knop (high intensity)	Geen boost knop
1 Batterij, 9 Volt	3 x Batterij, AAA 1,5 Volt	AV 110 – 230 Volt en/of DC 3 x Batterij, AAA 1,5 Volt
2 Kanalen onafhankelijk te regelen	2 Kanalen alleen parallel te regelen	4 Kanalen onafhankelijk te regelen
Inclusief accessoires 851 & 858 (4 x plak pads, 2 klemmen en 3 kabels)	Inclusief accessoires (4 x plak pads en 2 kabels)	Inclusief: 10 plak pads, 5 kabels, Stroomsnoer en intl. reis adapter
Automatische timer van 15 minuten	Instelbare timer, 5- 10- or 15 minuten	Instelbare timer, 5 – 10 – 15 – 20 – 25 - 30 minuten
De beste power box voor beginners.	Perfect voor gebruikers die ervaring hebben en meer programma's én sterkere stroomschokken willen.	Perfect voor gebruikers met electro sex ervaring die meer accessoires willen aansluiten, geen batterijen willen gebruiken en langdurige sessies willen beleven.



