

partner

*whale*



## **Gebruiksaanwijzing**

Functies/bediening	02
Gebruiken met glijmiddel	02
Reinigen	03
Opbergen	04
Materiaal	04
Specificaties	04
Opladen	04
Oplossen van problemen	04
Aanwijzingen voor het verwijderen van de apparaten en WEEE	05
Waarschuwingen	06
Disclaimer	07

De Partnertoy is een partnervibrator die wordt gebruikt tijdens het liefdesspel en die beide partners tegelijkertijd stimuleert. Door de ergonomische vorm vergroot hij de passie en biedt hij een gevarieerde, intense seksuele ervaring.



### **Functies/bediening**

Druk ongeveer 2 seconden op de controleknop om het speeltje aan te zetten. Daardoor wordt de Partnertoy op het laagste massageniveau aangezet. De vibrator is bedoeld voor vaginaal en gelijktijdig clitoraal gebruik tijdens de seksuele gemeenschap. De kant met de controleknoppen stimuleert de buitenkant van de clitoris, de andere kant van de gebogen partnervibrator wordt tijdens de geslachtsgemeenschap in de vagina gebracht en masseert de G-spot. Daardoor masseert de partnervibrator tegelijkertijd twee vrouwelijke erogene zones. De penis wordt ook in de vagina gebracht, parallel aan de partnervibrator. Daardoor wordt de vagina nauwer, zodat de beleving voor de partner intenser wordt. Beide worden tijdens de gemeenschap tegelijkertijd door de vibratie gemasseerd.

De vibratieprogramma's worden met de controleknop geregeld. Bij elke druk op de knop wordt er één programma verder geschakeld. Je kunt uit 10 vibratieprogramma's kiezen. De Partnertoy wordt uitgeschakeld door het controleknopje ingedrukt te houden.



### **Gebruiken met glijmiddel**

Het gebruik van een glijmiddel op waterbasis is nog comfortabeler, omdat de aanraking soepeler is en er absoluut geen wrijving is. Op [www.satisfyer.com](http://www.satisfyer.com) vind je een selectie aan glijmiddelen, die optimaal zijn aangepast voor gebruik samen met Satisfyer-producten en die je genotservaring nog versterken. Een paar voorbeelden uit het assortiment:

### **Satisfyer Gentle Warming - A tingling sensation**

Satisfyer Gentle Warming is een glijmiddel dat speciaal is ontworpen om tegemoet te komen aan de behoeften van vrouwen, en brengt haar bevrediging zo tot een compleet nieuw niveau. Het glijmiddel vormt de ideale ondersteuning voor explosieve orgasmes, waar je niet genoeg van kunt krijgen. Je kunt het kopen in een hoeveelheid van 150 ml, dat dankzij de krachtige uitwerking heel lang meegaat, maar het is ook de perfecte maat om mee op reis te nemen.

### **Satisfyer Gentle - A classic smooth feeling**

Satisfyer Gentle is een glijmiddel dat wordt aanbevolen voor iedereen die liever helemaal geen glijmiddel gebruikt: Hierin worden de voordelen van een glijmiddel gecombineerd met een uitgelezen formule die alleen bedoeld is om je ‚gesmeerde‘ genot te vergroten. Het heeft geen onnodige ingrediënten. En dus kun je toch profiteren van de soepelheid, zonder het natuurlijke genot te beïnvloeden. Je kunt het kopen in een hoeveelheid van 150 ml, dat dankzij de krachtige uitwerking heel lang meegaat, maar het is ook de perfecte maat om mee op reis te nemen.

### **Satisfyer Gentle Light - For a silky sensation**

Satisfyer Gentle Light is een intieme gel die dankzij de zijdeachtige formule zacht en sensueel aanvoelt op de huid. Het laat een gevoelige huid achter, waardoor de stimulatie bijzonder opwindend is. Je kunt het kopen in een hoeveelheid van 150 ml, dat dankzij de krachtige uitwerking heel lang meegaat, maar het is ook de perfecte maat om mee op reis te nemen.



### **Reinigen**

De Partnertoy is waterproof en heel gemakkelijk te reinigen.

Let op: Zorg voor het schoonmaken dat de vibrator niet meer verbonden is met de

oplaadkabel of het elektriciteitsnet, anders kunnen de vloeistoffen schade toebrengen aan het oplaadcircuit en een risico voor de gezondheid vormen!

Wij adviseren een speciale toy cleanser, bijvoorbeeld TOYsterile ([www.toysterile.com](http://www.toysterile.com)) voor optimale reiniging - deze is verkrijgbaar bij de specialistische detailhandel. Na een korte inwerktijd kun je het gemakkelijk afvegen met een zachte, schone, niet pluizende doek. Regelmatig reinigen kan de duurzaamheid van het speeltje verlengen.

## Opbergen

Stel het speeltje nooit bloot aan direct zonlicht en vermijd extreme hitte. Het moet apart van andere speeltjes, op een stofvrije plek worden opgeborgen.



## Materiaal

Silicone, ABS plastic

## Specificaties

Bewaartemperatuur:	0°C – 60°C
Voltage voor opladen:	5V
Maximale stroomsterkte voor opladen:	500 mA
Accu:	Li-Ion
Capaciteit accu:	500 mA/h
Opladen:	ong. 2 uur
Laadcycli:	500
Gebruikstijd:	ong. 65 min.
Interface:	USB

## Opladen

Het speeltje kan worden opgeladen, waardoor het gemakkelijk draadloos kan worden gebruikt

Het moet voor het eerste gebruik volledig worden opgeladen. Gebruik daar de bijgesloten USB-lader voor: Beide magnetische contactpunten aan de kabel moeten op de respectievelijke metalen contactpunten op het speeltje worden aangesloten. Als de laadkabel niet vanzelf contact maakt, moet het aan het elektriciteitsnetwerk worden aangesloten.

Wacht even tot de magneten opnieuw geactiveerd zijn en de contactpunten automatisch contact maken. Het LED-lampje gaat tijdens het opladen aan en uit. Het brandt ononderbroken als het apparaat is opgeladen. Belangrijk: De eerste keer opladen kan tot acht uur duren.



## **Oplossen van problemen**

Oplossen van problemen Als er een storing optreedt of je moeite hebt met een van de functies van het speeltje, druk je 5 seconden lang op het knopje aan de onderkant. Als het apparaat dan nog niet werkt, kun je contact met ons opnemen via [support@satisfyer.com](mailto:support@satisfyer.com).



## **Aanwijzingen voor het verwijderen van de apparaten en WEEE**

Dit elektrische apparaat is na 13 augustus 2005 voor het eerst in de handel gebracht. De geleverde elektrische apparaten en elektrische onderdelen mogen volgens de Europese WEEE-richtlijnen en de nationale voorschriften niet bij het huisvuil terechtkomen. Ze moeten na de technische levensduur naar gemeentelijke verzamelpunten worden gebracht, zodat een milieuvriendelijke afvoer gegarandeerd is.

### **Aanwijzingen inzake de batterijen/accu**

In verband met de verkoop van batterijen en accu's zijn wij conform de Europese voorschriften verplicht om jou als gebruiker op het volgende te wijzen: Je bent wettelijk verplicht om batterijen en accu's terug te brengen. Je kunt deze na gebruik naar ons terugsturen of naar een inzamelpunt van de gemeente of naar de winkel brengen. De batterijen en accu's worden als volgt aangeduid:



Deze symbolen betekenen dat de gebruiker batterijen en accu's niet met het huisvuil mee mag geven, en dat batterijen met schadelijke stoffen erin en van een van deze tekens zijn voorzien, samengesteld uit een doorgestreepte vuilnisbak en een chemisch symbool voor de classificering als uitslaggevend zwaar metaal in aanmerking komen. De hierboven genoemde symbolen betekenen respectievelijk:

Pb = batterij bevat lood

Cd = Batterij bevat cadmium

Hg = Batterij bevat kwikzilver

### **Aanwijzing bij lithiumbatterijen/accu's**

Lithium-batterijen en -accu's zijn te herkennen aan het chemische teken „Li". Naast de hierboven vermelde informatie wijzen we op het volgende: Let er bij het terugsturen van lithiumbatterijen of -accu's of het afgeven op verzamelpunten voor oude batterijen bij de winkel en bij openbaar-wettelijke afvalverwijderaars op dat de batterijen of accu's volledig leeg zijn. Bovendien vragen we je om de met het symbool „+' en '- ' gemarkeerde contactvlakken van de batterijen of accu's met tape te isoleren om elk brandgevaar te vermijden. De reden hiervoor is dat bij niet volledig ontladen batterijen voorzorgsmaatregelen tegen kortsluitingen moeten worden genomen.

### **Waarschuwingen**

- Gebruik het apparaat niet als de huid geïrriteerd of beschadigd is. Stop onmiddellijk als je tijdens het gebruik ongemak of pijn ervaart.

- Dit product moet buiten bereik van kinderen worden gehouden. Ook is dit geen medisch product of een product met een helend effect.
- Veranderingen in de omgevingstemperaturen (bijv. na vervoer) kunnen leiden tot de vorming van condensatie. Wacht in dat geval voor gebruik een aantal uren tot het product zich aan de nieuwe omgevingstemperatuur heeft aangepast.
- Het ontstaan van warmte in de buurt van de motor is normaal.
- Gebruik alleen de originele USB-kabel om op te laden.
- Berg het product niet op als het niet geladen is. Bij regelmatig gebruik gaan de batterijen langer mee.
- Gebruik het apparaat niet en laad het niet op bij ongewone warmte en/of mechanische schade/abnormaliteiten (verkleuring, ongewoon uiterlijk, vervorming enz.)
- De oplaadbare batterijen kunnen bij onjuist gebruik een ernstige, ongecontroleerde exotherme reactie vertonen. Neem de normale voorzorgsmaatregelen als dit optreedt en voer het product onmiddellijk op een behoorlijke manier af.
- Gooi het product niet in het vuur.
- Open het product niet.
- Prik niet met puntige objecten in het product.
- Bewaar het product niet in zonlicht (bijv.



in de auto).

- Blus in geval van ontbranding/brand niet met water.
- De beschermknop van de oplaadbare batterij voorkomt overladen en te ver ontladen.
- Haal de stekker uit het stopcontact als het display (LED) niet oplicht.
- Leg geen kaarten met magnetische strips (bijv. creditcards) in de buurt van het apparaat; deze kunnen worden beschadigd door de magneten op het product.
- Magnetische velden kunnen mechanische en elektronische componenten als een pacemaker beïnvloeden. Gebruik het product niet recht boven de pacemaker. Neem voor overige informatie contact op met uw zorgadviseur.
- Het product kan in opgeladen toestand onder water worden gebruikt en mag in contact komen met vloeistoffen. Contactpunten, stekkers en stopcontacten moeten droog en schoon zijn.
- Koppel om schade te voorkomen de oplaadkabel na elke keer opladen af van het elektriciteitsnetwerk.

## **Disclaimer**

Gebruik van dit product is op eigen risico. „Satisfyer“, EIS GmbH, EIS Inc. en de individuele detailhandelaars accepteren geen aansprakelijkheid voor het gebruik van dit product. Er kunnen zonder voorafgaande aankondiging verbeteringen aan het product worden aangebracht.

Material: silicone, ABS  
EIS GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld, Germany  
[www.satisfyer.com](http://www.satisfyer.com), [info@satisfyer.com](mailto:info@satisfyer.com)

All rights reserved. Assembled in China. Designed  
and developed in Germany.

PATENT PENDING (EP 3 228 297 A1, US 2017/  
0281457 A1, CA 2 943 097 A1, WO 2017/174607 A1,  
AU 2016208327 A1, JP 2017-185220 A)

CE

