

# Satisfyer<sub>2</sub>

NEXT GENERATION



## Gebruiksaanwijzing

Functies/bediening	02
Gebruiken met glijmiddel	02
Reinigen	04
Opbergen	04
Storage	04
Materiaal	04
Specificaties	04
Gebruik	04
Oplossen van problemen	04
Aanwijzingen voor het verwijderen van de apparaten en WEEE	05
Waarschuwingen	06
Disclaimer	07

Met de Satisfyer 2 kunt u binnen een paar minuten meerdere, ongelooflijk intense orgasmes krijgen. Door de ovale kop, Revolutionary Air Pulse Technology contactloze massage zorgt het voor een extra kick van genot.



## **Functies/bediening**

Druk 2 seconden op het knopje aan de onderkant om het speeltje aan te zetten. Hierdoor wordt de laagste massagestand op de Satisfyer 2 geactiveerd.

Spread de schaamlippen iets om de clitoris bloot te leggen. Zet de ovale kop met lichte druk op je clitoris, maar zorg dat de kop comfortabel in de holte ligt. Als je eenmaal de ideale positie hebt gevonden, hoeft je het speeltje niet meer te bewegen.

Tip: Je kunt een nog intensere pulsatie bereiken door de Satisfyer 2 onder water (bijv. onder de douche of in bad) te gebruiken.

De Satisfyer 2 wordt aangezet met het kleine, ronde knopje. Het apparaat begint op het laagste niveau. Je kunt de intensiteit van de vibratie aanpassen met „+“ en „-“. Steeds als je op „+“ drukt, wordt de intensiteit met één niveau verhoogd. De intensiteit wordt verlaagd door op „-“ te drukken. Je kunt uit 11 intensiteitsniveaus kiezen. Om de Satisfyer 2 uit te zetten druk je op de ronde knop.



## **Gebruiken met glijmiddel**

Het gebruik van een glijmiddel op waterbasis is nog comfortabeler, omdat de aanraking soepeler is en er absoluut geen wrijving is. Op [www.satisfyer.com](http://www.satisfyer.com) vind je een selectie aan glijmiddelen, die optimaal zijn aangepast voor gebruik samen met Satisfyer-producten en die je genotservaring nog versterken. Een paar voorbeelden uit het assortiment:

### **Satisfyer Gentle Warming - Een tintelende sensatie**

Satisfyer Gentle Warming is een glijmiddel dat speciaal is ontworpen om tegemoet te komen aan de behoeften van vrouwen, en brengt haar bevrediging zo tot een compleet nieuw niveau. Het glijmiddel vormt de ideale ondersteuning voor explosieve orgasmes, waar je niet genoeg van kunt krijgen. Je kunt het kopen in een hoeveelheid van 150 ml, dat dankzij de krachtige uitwerking heel lang meegaat, maar het is ook de perfecte maat om mee op reis te nemen.

### **Satisfyer Gentle - Een klassiek, glad gevoel**

Satisfyer Gentle is een glijmiddel dat wordt aanbevolen voor iedereen die liever helemaal geen glijmiddel gebruikt: Hierin worden de voordelen van een glijmiddel gecombineerd met een uitgelezen formule die alleen bedoeld is om je ‚gesmeerde‘ genot te vergroten. Het heeft geen onnodige ingrediënten. En dus kun je toch profiteren van de soepelheid, zonder het natuurlijke genot te beïnvloeden. Je kunt het kopen in een hoeveelheid van 150 ml, dat dankzij de krachtige uitwerking heel lang meegaat, maar het is ook de perfecte maat om mee op reis te nemen.

### **Satisfyer Gentle Light - Voor een zijdeachtig gevoel**

Satisfyer Gentle Light is een intieme gel die dankzij de zijdeachtige formule zacht en sensueel aanvoelt op de huid. Het laat een gevoelige huid achter, waardoor de stimulatie bijzonder opwindend is. Je kunt het kopen in een hoeveelheid van 150 ml, dat dankzij de krachtige uitwerking heel lang meegaat, maar het is ook de perfecte maat om mee op reis te nemen.



## Reinigen

Het speeltje is waterproof en heel gemakkelijk te reinigen.

Wij adviseren een speciale toy cleanser, bijvoorbeeld TOYsterile ([www.toysterile.com](http://www.toysterile.com)) voor optimale reiniging - deze is verkrijgbaar bij de specialistische detailhandel. Na een korte inwerktijd kun je het gemakkelijk afvegen met een zachte, schone, niet pluizende doek. Regelmatig reinigen kan de duurzaamheid van het speeltje verlengen.

## Opbergen

Stel het speeltje nooit bloot aan direct zonlicht en vermijd extreme hitte. Het moet apart van andere speeltjes, op een stofvrije plek worden opgeborgen.



## Materiaal

Silicone, ABS plastic

## Specificaties

Bewaartemperatuur:	0°C–60°C
Batterijen:	2 x AAA
Gebruikstijd:	ong. 160 min.



## Gebruik

Het speeltje wordt van energie voorzien door 2 micro AAA-batterijen, en dus is het draadloos en gemakkelijk in gebruik. Voor het eerste gebruik moeten er twee batterijen in het apparaat worden geplaatst. Open het batterijcompartiment met een draaiende beweging. Zorg ervoor dat de polen van de batterijen correct worden geplaatst. Als de batterijen verkeerd worden geplaatst kan dat het functioneren van het product belemmeren. Controleer of de batterijen juist geplaatst zijn als het product niet correct of compleet functioneert.



## Oplossen van problemen

Oplossen van problemen Als er een storing optreedt of je moeite hebt met een van de functies van het speeltje, druk je 5 seconden

lang op het knopje aan de onderkant. Als het apparaat dan nog niet werkt, kun je contact met ons opnemen via [support@satisfyer.com](mailto:support@satisfyer.com).



## **Aanwijzingen voor het verwijderen van de apparaten en WEEE**

Dit elektrische apparaat is na 13 augustus 2005 voor het eerst in de handel gebracht. De geleverde elektrische apparaten en elektrische onderdelen mogen volgens de Europese WEEE-richtlijnen en de nationale voorschriften niet bij het huisvuil terechtkomen. Ze moeten na de technische levensduur naar gemeentelijke verzamelpunten worden gebracht, zodat een milieuvriendelijke afvoer gegarandeerd is.

### **Aanwijzingen inzake de batterijen/accu**

In verband met de verkoop van batterijen en accu's zijn wij conform de Europese voorschriften verplicht om jou als gebruiker op het volgende te wijzen: Je bent wettelijk verplicht om batterijen en accu's terug te brengen. Je kunt deze na gebruik naar ons terugsturen of naar een inzamelpunt van de gemeente of naar de winkel brengen. De batterijen en accu's worden als volgt aangeduid:



Pb



Cd



Hg

Deze symbolen betekenen dat de gebruiker batterijen en accu's niet met het huisvuil mee mag geven, en dat batterijen met schadelijke stoffen erin en van een van deze tekens zijn voorzien, samengesteld uit een doorgestreepte vuilnisbak en een chemisch symbool voor de classificering als uitslaggevend zwaar metaal in aanmerking komen. De hierboven genoemde symbolen betekenen respectievelijk:

Pb = batterij bevat lood  
Cd = Batterij bevat cadmium  
Hg = Batterij bevat kwikzilver

**Aanwijzing bij lithiumbatterijen/accu's:**  
Lithium-batterijen en -accu's zijn te herkennen aan het chemische teken „Li' . Naast de hierboven vermelde informatie wijzen we op het volgende: Let er bij het terugsturen van lithiumbatterijen of -accu's of het afgeven op verzamelpunten voor oude batterijen bij de winkel en bij openbaar-wettelijke afvalverwijderaars op dat de batterijen of accu's volledig leeg zijn. Bovendien vragen we je om de met het symbool ,+' en '- ' gemarkeerde contactvlakken van de batterijen of accu's met tape te isoleren om elk brandgevaar te vermijden. De reden hiervoor is dat bij niet volledig ontladen batterijen voorzorgsmaatregelen tegen kortsluitingen moeten worden genomen.

## **Waarschuwingen**

- Verwijder voor gebruik alle piercings of sieraden in de buurt van de clitoris.
- Gebruik het apparaat niet als de huid geïrriteerd of beschadigd is. Stop onmiddellijk als je tijdens het gebruik ongemak of pijn ervaart.
- Dit product moet buiten bereik van kinderen worden gehouden. Ook is dit geen medisch product of een product met een helend effect.
- Veranderingen in de omgevingstemperaturen (bijv. na vervoer) kunnen leiden tot de vorming van condensatie. Wacht in dat geval voor gebruik een aantal uren tot het product zich aan de nieuwe omgevingstemperatuur heeft aangepast.
- Het ontstaan van warmte in de buurt

van de motor is normaal.

- Gebruik het apparaat niet en laad het niet op bij ongewone warmte en/of mechanische schade/abnormaliteiten (verkleuring, ongewoon uiterlijk, vervorming enz.)
- Gooi het product niet in het vuur.
- Open het product niet.
- Prik niet met puntige objecten in het product.
- Bewaar het product niet in zonlicht (bijv. in de auto).
- Blus in geval van ontbranding/brand niet met water.
- Leg geen kaarten met magnetische strips (bijv. creditcards) in de buurt van het apparaat; deze kunnen worden beschadigd door de magneten op het product.
- Magnetische velden kunnen mechanische en elektronische componenten als een pacemaker beïnvloeden. Gebruik het product niet recht boven de pacemaker. Neem voor overige informatie contact op met uw zorgadviseur.
- Stimuleer een gebied niet langer dan 15 minuten.

## **Disclaimer**

Gebruik van dit product is op eigen risico. „Satisfyer“, EIS GmbH, EIS Inc. en de individuele detailhandelaars accepteren geen aansprakelijkheid voor het gebruik van dit product. Er kunnen zonder voorafgaande aankondiging verbeteringen aan het product worden aangebracht.



Material: silicone, ABS  
EIS GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld, Germany  
[www.satisfyer.com](http://www.satisfyer.com), [info@satisfyer.com](mailto:info@satisfyer.com)

All rights reserved. Assembled in China. Designed  
and developed in Germany.

PATENT PENDING (EP 3 228 297 A1, US 2017/  
0281457 A1, CA 2 943 097 A1, WO 2017/174607 A1,  
AU 2016208327 A1, JP 2017-185220 A)

CE

