




# We-Vibe® II Plus

Your sex life is about to get a lot better. Discover new heights of intimate pleasure with your We-Vibe II Plus couples vibrator. We-Vibe enhances the best parts of having sex — intimacy and orgasm. Powerful, comfortable and flexible, the We-Vibe II Plus couples vibrator hugs her contours to stimulate both the clitoris and the G-spot. Together you both share the vibe.



N 24879





**TIP FOR HER:**

If this is your first time using a couples vibrator, you may want to experiment with your We-Vibe II Plus on your own to get comfortable with it.

## GETTING STARTED

### 1. Charge for 16 hours before first use.

Light blinking: Charging

Light on: Fully charged

Light off: No power or We-Vibe II Plus is incorrectly inserted



### 2. Wash your We-Vibe with soap and water and fully dry it.




### I NEED MORE HELP

- Review the frequently asked questions (FAQs) at [we-vibe.com](http://we-vibe.com).
- Email us at [customercare@we-vibe.com](mailto:customercare@we-vibe.com) or complete the web form at [we-vibe.com/contact-us-customercare](http://we-vibe.com/contact-us-customercare).
- For information about replacement parts, visit [we-vibe.com](http://we-vibe.com).

### 3. Lubricate the G-spot stimulator (the smaller end) with a water-based lubricant. To learn more about lubricants, go to [we-vibe.com/lubes](http://we-vibe.com/lubes).



### 4. To turn on your We-Vibe, firmly press and release the control button on the clitoral stimulator.



### 5. To change the vibration mode, press and release the control button.




## ENJOYING YOUR WE-VIBE II PLUS

**6.** Gently insert the G-spot stimulator into your vagina, resting the clitoral stimulator on your clitoris.

**7.** Have your partner join you to have sex and share the vibe.

### OTHER GREAT WAYS TO USE YOUR WE-VIBE II PLUS


Although the We-Vibe II Plus is designed for use during intercourse, it offers many other possibilities for pleasure. Consider using your We-Vibe during solo play, during foreplay, as an external massager, wrapped around the shaft of the penis, etc. Let your imagination go.



## VIBRATION MODES

Low	)))
High	))))))
Wave	~~~~~
Pulse	
Tease	
Cha-cha	

**8.** To turn off your We-Vibe, hold the control button down for 2 seconds. Or press it repeatedly to move through the vibration modes until you reach the off position.



## CHARGING AND BATTERY LIFE

- Wash and fully dry your We-Vibe II Plus before recharging it.
- Plug the USB cable into a USB port or any USB power adapter (not included), such as one used to charge a mobile phone.
- When a computer USB port is used, the We-Vibe will not charge if your computer goes into hibernation mode.
- When your We-Vibe is correctly placed in its charging base connected to a power source, the LED on the front of the charging base blinks to indicate the device is charging.
- A full charge takes up to 16 hours depending on the power supply and the charge remaining in your We-Vibe II Plus.
- The We-Vibe II Plus operates for up to 2 hours on a full charge, depending on the vibration mode. Modes with higher vibration speeds will drain the battery faster.
- There's no need to drain the battery before recharging.
- If you store your We-Vibe II Plus off the charging base, the charge is maintained for several months but will continually diminish over time. For best performance and long battery life, recharge before vibrations weaken noticeably.
- If you use it regularly, we recommend storing your We-Vibe II Plus on the charging base, plugged in.

## USE, CLEANING AND STORAGE

- Clean with gentle soap and water before and after use.
- Store in the charging base with the lid on.
- Keep away from extreme heat or cold.

## DO NOT

- Do not use with silicone-based lubricants because they may damage the product. To learn more about lubricants, go to [we-vibe.com/lubes](http://we-vibe.com/lubes).
- Do not clean with products that contain alcohol, petrol or acetone.
- Do not overextend the flex arm or twist it into an unnatural shape.
- Do not boil, bake, microwave or put your We-Vibe II Plus or the charging base in a dishwasher.
- Do not store in extreme temperatures.
- Do not use a USB hub that is also charging other devices.

## PRODUCT SPECIFICATIONS

- Materials: 100% medical-grade silicone
- Charging system: USB rechargeable
- Charging time: Up to 16 hours
- Battery: Nickel-metal hydride (NiMH)
- Run time: Up to 2 hours, depending on vibration mode used
- Dimensions of vibrator: L: 73 mm, H: 41.5 mm, W: 31.5 mm
- Weight: 54 g

## WARRANTY

The one-year warranty covers defective product replacement only. Visit [we-vibe.com/warranty](http://we-vibe.com/warranty) for product replacement and warranty information. No other warranties are expressed or implied. If there is a warranty claim, or any other damage, the user's sole remedy is product replacement. No medical claims are implied or warranted by use of this product.

## COMPLIANCE

We-Vibe II Plus device is rated IP65 for indoor use only from +10°C to +35°C.

This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

We-Vibe II Plus couples vibrator: Model A00010

We-Vibe II Plus charging base: Model A00004  
This device complies with part 18 of the FCC Rules.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. For further compliance information, visit [we-vibe.com/support/regulatory-compliance](http://we-vibe.com/support/regulatory-compliance).

## RESPONSIBLE DISPOSAL

The crossed-out wheeled bin on the product indicates that this product should not be treated as household waste.

Electrical and electronic equipment contains hazardous substances that can be harmful to the environment and human health if not disposed of properly. To reduce the impact on the environment, we encourage you to use the appropriate take-back systems when the product has reached end of life. Please contact your local or regional waste administration for details.

Contact us for more information on the environmental performance of our products.

## WARNING

Sold as an adult novelty only; not for medical use. This appliance is not intended for use by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities. To avoid electric shock, do not use charger near water. Do not use on swollen or inflamed areas of skin. Discontinue use if discomfort occurs. If unit is visibly damaged or is altered in some way on the exterior, refrain from use and dispose of the unit accordingly.

## CUSTOMER SUPPORT

+1-855-258-6678

+1-613-828-6678

[customercare@we-vibe.com](mailto:customercare@we-vibe.com)

[we-vibe.com](http://we-vibe.com)

# We-Vibe® II Plus

Votre vie sexuelle est sur le point d'être pimentée. Atteignez de nouveaux sommets de plaisirs intimes avec votre vibromasseur pour couples We-Vibe II Plus. We-Vibe améliore le meilleur du sexe, c'est-à-dire l'intimité et l'orgasme. Puissant, confortable et souple, le vibromasseur We-Vibe II Plus s'adapte aux formes de la femme afin de stimuler à la fois le clitoris et le point-G. Vous profitez des vibrations à l'unisson.



## ASTUCE POUR ELLE :

Si c'est la première fois que vous utilisez un vibromasseur pour couples, vous voudrez peut-être essayer votre We-Vibe II Plus seule pour vous familiariser avec son fonctionnement.

## POUR COMMENCER

1. Chargez l'appareil pendant 16 h avant la première utilisation.

Voyant clignotant : En charge


Voyant allumé : Charge complète

Voyant éteint : Aucune alimentation, ou le We-Vibe II Plus est mal positionné

2. Lavez votre We-Vibe avec de l'eau et du savon, et séchez-le entièrement.

### POUR PLUS D'INFORMATIONS


- Jetez un œil à la foire aux questions (FAQ) sur [we-vibe.com](http://we-vibe.com).
- Envoyez-nous un email à [customercare@we-vibe.com](mailto:customercare@we-vibe.com) ou remplissez le formulaire Web à l'adresse [we-vibe.com/contact-us-customercare](http://we-vibe.com/contact-us-customercare).
- Pour obtenir des informations sur des pièces de rechange, rendez-vous à l'adresse [we-vibe.com](http://we-vibe.com).



3. Lubrifiez le stimulateur du point-G (la plus petite extrémité) avec un lubrifiant à base d'eau. Pour en savoir plus sur les lubrifiants, visitez la page [we-vibe.com/lubes](http://we-vibe.com/lubes).

4. Pour allumer votre We-Vibe, appuyez fort et relâchez le bouton de contrôle situé sur le stimulateur clitoridien.

5. Pour changer le mode de vibration, appuyez puis relâchez le bouton de contrôle.




## PROFITEZ DE VOTRE WE-VIBE II PLUS

**6.** Insérez doucement le stimulateur du point-G dans votre vagin, et posez le stimulateur clitoridien externe sur votre clitoris.

**7.** Invitez votre partenaire à vous rejoindre pour faire l'amour et profitez des vibrations à l'unisson.

### D'AUTRES IDÉES CRÉATIVES POUR UTILISER VOTRE WE-VIBE II PLUS


Bien que le We-Vibe II Plus soit conçu pour être utilisé pendant les rapports sexuels, il peut vous offrir plusieurs autres façons de vous procurer du plaisir. Pourquoi ne pas l'utiliser pour les plaisirs solitaires, les préliminaires, les massages externes ou encore l'envelopper autour du pénis? Laissez libre cours à votre imagination.



## MODES DE VIBRATION

Faible	)))
Puissant	))))))
Vague	~~~~~
Impulsion	
Rythme	
Cha-cha	

**8.** Pour éteindre votre We-Vibe, maintenez le bouton de contrôle enfoncé pendant 2 secondes, ou appuyez plusieurs fois dessus pour parcourir les différents modes jusqu'à la position d'arrêt.



## CHARGE ET DURÉE DE VIE UTILE DE LA BATTERIE

- Lavez et séchez entièrement votre We-Vibe II Plus avant de le recharger.
- Branchez le câble USB sur un port USB ou tout autre adaptateur secteur USB (non inclus), comme celui utilisé pour recharger un téléphone portable.
- Quand un port USB est utilisé, le We-Vibe ne se chargera pas si l'ordinateur se met en mode d'hibernation.
- Lorsque votre We-Vibe est correctement positionné sur son socle de chargement connecté à une source d'énergie, la LED située sur le devant du socle clignote pour indiquer que l'appareil est en charge.
- Une charge complète peut prendre jusqu'à 16 heures, en fonction de la source d'alimentation et du niveau de charge restant dans le We-Vibe II Plus.
- Le We-Vibe II Plus peut fonctionner jusqu'à 2 heures lorsque la batterie est complètement chargée, selon le mode de vibration. Les modes avec les vitesses de vibration les plus intenses épuisent plus rapidement la batterie.
- Il n'est pas nécessaire de vider la batterie avant de la recharger.
- Si vous ne mettez pas votre We-Vibe II Plus sur le socle de chargement, la charge est maintenue pendant plusieurs mois, mais elle diminuera continuellement avec le temps. Pour une meilleure performance et une batterie longue durée, rechargez-le avant que les vibrations ne s'affaiblissent nettement.
- Si vous l'utilisez régulièrement, nous vous recommandons de ranger le We-Vibe II Plus branché sur son socle de chargement.

## UTILISATION, NETTOYAGE ET RANGEMENT

- Nettoyez-le avec du savon et de l'eau avant et après chaque utilisation.
- Rangez l'appareil sur le socle de chargement avec le couvercle.
- Tenez-le à l'écart de la chaleur ou du froid extrêmes.

## AVERTISSEMENT

- Ne l'utilisez pas avec des lubrifiants à base de silicone, car ils risquent d'endommager l'appareil. Pour en savoir plus sur les lubrifiants, visitez la page [we-vibe.com/lubes](http://we-vibe.com/lubes).
- Ne le nettoyez pas avec des produits contenant de l'alcool, de l'essence ou de l'acétone.
- N'écartez pas et ne tordez pas le bras flexible de façon excessive.
- Ne mettez pas le We-Vibe II Plus au micro-ondes ou au four, et ne le faites pas bouillir. Ne mettez pas le We-Vibe II Plus ou le socle de chargement dans un lave-vaisselle.
- N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes.
- N'utilisez pas un port USB qui est en train de charger d'autres appareils.

## DÉTAILS SUR LE PRODUIT

- Matériaux : Silicone de qualité médicale à 100 %
- Système de charge : Rechargeable par port USB
- Temps de la charge : Jusqu'à 16 heures
- Batterie : Hydrure métallique de nickel (NiMh)
- Autonomie : Jusqu'à 2 heures, selon le mode de vibration utilisé
- Dimensions du vibromasseur : Longueur : 73 mm, Hauteur : 41,5 mm, Largeur : 31,5 mm
- Poids : 54 g

## GARANTIE

La garantie d'un an couvre seulement le remplacement du produit défectueux. Rendez-vous sur [we-vibe.com/warranty](http://we-vibe.com/warranty) pour obtenir des informations sur le remplacement et la garantie de l'appareil. Il n'existe aucune autre garantie, implicite ou explicite. S'il y a une demande de garantie, ou de tout autre dommage, le seul recours de l'utilisateur est le remplacement de l'appareil. Cette garantie ne couvre pas le remboursement des frais médicaux dus à l'utilisation de cet appareil.

## CONFORMITÉ

L'appareil We-Vibe II Plus est de qualité IP65 destiné à une utilisation à l'intérieur uniquement, à des températures situées entre +10 °C et +35 °C.

Cet appareil numérique de Classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

Ce dispositif est conforme à l'article 15 des Réglementations de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute autre interférence reçue, y compris les interférences qui pourraient causer un fonctionnement indésirable.

Vibromasseur pour couples We-Vibe II Plus : Modèle A00010

Socle de chargement du We-Vibe II Plus : Modèle A00004. Ce dispositif est conforme à l'article 18 des Réglementations de la FCC.

Tout changement ou modification, non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité, peut annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser cet appareil. Pour plus d'information concernant la conformité, consultez le site [we-vibe.com/support/regulatory-compliance](http://we-vibe.com/support/regulatory-compliance).

## ÉLIMINATION RESPONSABLE

Le symbole de la poubelle barrée sur le produit montre que ce dernier ne devrait pas subir le même traitement que les déchets domestiques.

Les équipements électriques et électroniques sont composés de substances dangereuses pouvant nuire à l'environnement et à la santé de l'être humain s'ils ne sont pas éliminés de façon adéquate. Pour minimiser l'impact sur l'environnement, nous vous encourageons à utiliser les systèmes de collecte appropriés lorsque le produit a atteint la fin de sa vie utile. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre autorité locale responsable de l'élimination des déchets.

Contactez-nous si vous avez besoin de plus de renseignements sur la performance environnementale de nos produits.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Accessoire à usage non médical destiné aux adultes. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes souffrant d'une déficience physique, sensorielle ou intellectuelle. Pour éviter tout risque de choc électrique, ne pas utiliser l'appareil à proximité de l'eau. Ne jamais l'utiliser sur une peau enflée ou enflammée. En cas de malaise, interrompez immédiatement son utilisation. Si l'appareil est endommagé ou présente des modifications sur sa surface externe, ne pas l'utiliser et éliminez l'appareil.

## SERVICE À LA CLIENTÈLE

+1-855-258-6678

+1-613-828-6678

[customercare@we-vibe.com](mailto:customercare@we-vibe.com)

[we-vibe.com](http://we-vibe.com)

# We-Vibe® II Plus

Prepárate para mejorar tu vida sexual. Descubre nuevas cimas de placer íntimo con el vibrador para parejas We-Vibe II Plus. We-Vibe mejora lo mejor del sexo: la cercanía y el orgasmo. Potente, confortable y flexible, We-Vibe II Plus se adapta a los contornos de ella para estimular el clítoris y el punto G. Ambos compartís la vibración.



**CONSEJO PARA ELLA:**  
Si es la primera vez que usas un vibrador para parejas, es posible que quieras experimentar con tu We-Vibe II Plus a solas para ver qué te gusta.

## EMPECEMOS

1. Cargar durante 16 horas antes de usarlo por primera vez.

Parpadeo suave: Cargando

Luz encendida: Carga completa

Luz apagada: We-Vibe II Plus está apagado o insertado de manera incorrecta

2. Lavar el We-Vibe con agua y jabón y sécalo bien.

### PARA SABER MÁS


- Para leer las Preguntas Frecuentes (FAQs), visita [we-vibe.com](http://we-vibe.com).
- Escríbenos a [customercare@we-vibe.com](mailto:customercare@we-vibe.com) o rellena el formulario web en [we-vibe.com/contact-us-customercare](http://we-vibe.com/contact-us-customercare).
- Para saber más sobre recambios, visita [we-vibe.com](http://we-vibe.com).



3. Lubrica el estimulador del punto G (el extremo más pequeño) con un lubricante basado en agua. Para saber más sobre lubricantes, visita [we-vibe.com/lubes](http://we-vibe.com/lubes).

4. Para encender el We-Vibe, pulsa y suelta el botón de control en el estimulador del clítoris.

5. Para cambiar el modo de vibración, pulsa y suelta el botón de control.



## CÓMO DISFRUTAR DE TU WE-VIBE II PLUS

**6.** Inserta suavemente el estimulador del punto G en la vagina, dejando descansar el otro extremo sobre el clítoris.



**7.** Ten relaciones con tu pareja y comparte la vibración.



### OTRAS IDEAS PARA DISFRUTAR DE WE-VIBE II PLUS

A pesar de que We-Vibe II Plus está diseñado para usarse durante las relaciones sexuales, hay muchas otras posibilidades de disfrutarlo. We-Vibe puede usarse a solas, durante los juegos previos, como masajeador externo, o puede ponerse rodeando el pene... deja volar tu imaginación.

## MODOS DE VIBRACIÓN

Suave	)))
Intenso	))))))
Onda	-~~~~~
Pulso	
Tentación	
Chachachá	

**8.** Para apagar el We-Vibe, mantén pulsado el botón de control durante 2 segundos. O púlsalo varias veces para ir cambiando de modo de vibración hasta llegar a la posición de apagado.



## CARGA Y DURACIÓN DE BATERÍA

- Antes de cargarlo, lava y seca cuidadosamente el We-Vibe II Plus.
- Conecta el cable USB a un puerto o adaptador USB (no incluidos), como por ejemplo uno para cargar teléfonos móviles.
- Si se conecta a un puerto USB y el ordenador entra en hibernación, el We-Vibe no se cargará.
- Cuando el We-Vibe está colocado correctamente en su base de carga y esta está conectada a una fuente de energía, la luz LED en la parte delantera de la base parpadeará para indicar que se está cargando.
- Tarda hasta 16 horas en cargarse, dependiendo de la fuente de energía y del nivel de energía que le quede al We-Vibe II Plus.
- La batería de We-Vibe II Plus dura hasta dos horas cuando está completamente cargada, dependiendo del modo de vibración. Los modos con velocidad de vibración más alta gastan más batería.
- No hay que agotar completamente la batería antes de volver a cargar.
- Si guardas We-Vibe II Plus fuera de su base de carga, esta se mantendrá pero se gastará poco a poco con el tiempo. Para mantener el mejor rendimiento y alargar la vida de la batería, se recomienda recargar antes de que las vibraciones disminuyan perceptiblemente.
- Si lo usas regularmente, te recomendamos que guardes el We-Vibe II Plus en su base de carga enchufada.

## USO, LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

- Lavar con agua y jabón suave después de usar.
  - Guardar en la base de carga con la tapa puesta.
  - Mantener fuera de los extremos de temperatura.
- ## QUÉ NO HACER
- No lo uses con lubricantes con base de silicona, ya que pueden dañar el producto. Para saber más sobre lubricantes, visita [we-vibe.com/lubes](http://we-vibe.com/lubes).
  - No limpiar con productos que contengan alcohol, gasolina o acetona.
  - No dobles la parte media de manera forzada ni lo tuerzas demasiado.
  - No hiervas, cocines, metas en el microondas ni metas en el lavavajillas el We-Vibe II Plus o la base de carga.
  - No lo almacenes en temperaturas extremas.
  - No uses un puerto USB multiusos que también esté cargando otros dispositivos.

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

- Materiales: 100 % silicona de grado médico
- Sistema de carga: Carga por USB
- Tiempo de carga: Hasta 16 horas
- Batería: Hidruro de níquel-metal (NiMH)
- Autonomía una vez cargado: Hasta 2 horas, dependiendo del modo de vibración
- Tamaño del vibrador: Largo: 73 mm, Alto: 41,5 mm, Ancho: 31,5 mm
- Peso: 54 g

## GARANTÍA

La garantía de un año solo cubre reemplazo de productos defectuosos. Visita [we-vibe.com/warranty](http://we-vibe.com/warranty) para saber más sobre la política de reemplazos e información sobre garantías. No hay otras garantías expresas o implícitas. Si hay alguna reclamación en la garantía o si algún otro tipo de daño acaece al producto, la única alternativa es reemplazarlo. El uso de este producto no tiene efectos médicos implícitos o garantizados.

## CUMPLIMIENTO

El dispositivo We-Vibe II Plus tiene una clasificación IP65 para uso en interiores exclusivamente, de +10°C to +35°C.

Este aparato digital de clase B cumple con la normativa canadiense ICES-003.

Este dispositivo cumple con la sección 15 de la normativa FCC. La operación de este dispositivo está sujeta a las siguientes condiciones: (1) Que este dispositivo no cause interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluyendo cualquier interferencia que pueda causar funcionamiento no deseado.

Vibrador para parejas We-Vibe II Plus: Modelo A00010

Base de carga para We-Vibe II Plus: Modelo A00004  
Este dispositivo cumple con la sección 18 de la normativa FCC.

Cualquier cambio o modificación no expresamente autorizado por la entidad responsable del cumplimiento de las normas podría invalidar la autoridad del usuario para operar el dispositivo.

Para saber más sobre cumplimiento de normas, visita [we-vibe.com/support/regulatory-compliance](http://we-vibe.com/support/regulatory-compliance).

## CÓMO DESECHAR EL PRODUCTO

El contenedor tachado en el producto indica que este no debe ser tratado como basura doméstica.

Los equipos eléctricos y electrónicos contienen sustancias peligrosas que pueden ser dañinas para el medio ambiente y para la salud humana si no se desechan siguiendo el procedimiento adecuado. Para reducir el impacto sobre el medio ambiente, recomendamos usar los sistemas de desecho apropiados una vez el producto haya alcanzado el final de su vida útil. Para saber más, ponte en contacto con tu oficina de administración de desechos local o regional.

Para saber más sobre el rendimiento ecológico de nuestros productos, ponte en contacto con nosotros.

## AVISO

Se vende solo como juguete para adultos. No apto para uso médico. Este dispositivo no debe ser usado por niños ni por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas. Para evitar descargas eléctricas, no uses el cargador cerca de agua. No usar en áreas enrojecidas o inflamadas de la piel. Dejar de usar si su uso produce incomodidad. Si la unidad está visiblemente dañada ha sido alterada de alguna manera visible desde el exterior, abstente de usarla y deséchala de la manera autorizada.

## ATENCIÓN AL CLIENTE

+1-855-258-6678

+1-613-828-6678

[customercare@we-vibe.com](mailto:customercare@we-vibe.com)

[we-vibe.com](http://we-vibe.com)

# We-Vibe® II Plus

Sua vida sexual está prestes a ficar bem melhor. Descubra novos níveis de prazer íntimo com seu vibrador para casais We-Vibe II Plus. O We-Vibe intensifica o que há de melhor em uma relação sexual: a intimidade e o orgasmo. Poderoso, confortável e flexível, o vibrador para casais We-Vibe II Plus amolda-se aos contornos do corpo feminino para estimular, ao mesmo tempo, o clitóris e o ponto G. Ambos (os dois parceiros — retirar) compartilham a vibração.



**DICA PARA ELA:**  
Se estiver usando um vibrador para casais pela primeira vez, é possível que você queira experimentar o We-Vibe II Plus sozinha para se familiarizar e ficar à vontade ao usá-lo.

## O COMEÇO


1. Carregar por 16 horas antes de usar pela primeira vez.

Luz piscando: Carregando

Luz acesa: Inteiramente carregado

Luz apagada: Sem carga, ou o We-Vibe II Plus está mal conectado

2. Lave com água e sabão e seque bem seu We-Vibe.




### PRECISO DE MAIS AJUDA

- Confira as perguntas mais frequentes (FAQs) em [we-vibe.com](http://we-vibe.com).
- Envie-nos um e-mail para [customercare@we-vibe.com](mailto:customercare@we-vibe.com) ou preencha o formulário web em [we-vibe.com/contact-us-customercare](http://we-vibe.com/contact-us-customercare).
- Para informações sobre peças de reposição, acesse [we-vibe.com](http://we-vibe.com).

3. Lubrifique o estimulador do ponto G (a extremidade menor) com um lubrificante à base de água. Para se informar melhor sobre lubrificantes, acesse [we-vibe.com/lubes](http://we-vibe.com/lubes).


4. Para ligar seu We-Vibe, pressione com firmeza e libere o botão de controle no estimulador do clitóris.

5. Para mudar o modo de vibração, pressione e libere o botão de controle.



## USUFRUA DO SEU WE-VIBE II PLUS

**6.** Insira com suavidade o estimulador do ponto G na vagina, de forma a deixar o estimulador externo clitoriano sobre o clitóris.



**7.** Convide seu parceiro para se juntar a você e compartilhar a vibração.



### OUTRAS FORMAS EXCELENTES DE USAR SEU WE-VIBE II PLUS

Embora a finalidade do We-Vibe II Plus seja o uso durante a relação sexual, ele oferece outros tipos possíveis de prazer. Experimente usar seu We-Vibe de forma individual, durante as preliminares, como massageador externo, envolvendo a parte inferior do pênis, etc. Solte sua imaginação.

## MODOS DE VIBRAÇÃO

Baixo	)))
Alto	))))))
Onda	~~~~~
Pulso	
Provocar	
Cha-cha	

**8.** Para desligar seu We-Vibe, mantenha pressionado o botão de controle por 2 segundos. Ou pressione-o várias vezes para ir alternando entre os modos de vibração até alcançar a posição de desligar.



## CARREGAMENTO E VIDA ÚTIL DA BATERIA

- Lave e seque completamente seu We-Vibe II Plus antes de recarregá-lo.
- Conecte o cabo USB a uma porta USB ou a qualquer adaptador de corrente USB (não incluído), como aqueles usados para os telefones celulares.
- Ao usar uma porta USB de um computador, se este entrar no modo pausado, não será possível carregar o We-Vibe.
- Quando seu We-Vibe estiver posicionado corretamente em sua base carregadora conectada a uma fonte de alimentação, a lâmpada LED na parte frontal da base carregadora piscará para indicar que o dispositivo está carregando.
- Uma carga total exige até 16 horas, dependendo da fonte de energia e da carga remanescente em seu We-Vibe II Plus.
- O We-Vibe II Plus funciona até 2 horas com uma carga total, dependendo do modo de vibração. Os modos com velocidades de vibração mais altas gastam a bateria mais rapidamente.
- Não é preciso descarregar completamente a bateria antes de recarregá-la.
- Se você guardar seu We-Vibe II Plus fora da base carregadora, ele conservará sua carga por diversos meses, mas esta irá diminuindo ao longo do tempo. Para um desempenho melhor e uma vida útil longa da bateria, recarregue o dispositivo antes que as vibrações diminuam de forma considerável.
- Se você usar o We-Vibe II Plus regularmente, recomendamos conservá-lo em sua base carregadora, conectada a uma fonte de alimentação.

## USO, LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

- Limpe com um sabão suave e água antes e após cada uso.
- Armazene na base carregadora com a tampa posicionada.
- Mantenha longe de temperaturas demasiado altas ou baixas.

## NÃO

- Não use o vibrador com lubrificantes à base de silicone, porque eles podem danificar o produto. Para se informar melhor sobre lubrificantes, acesse [we-vibe.com/lubes](http://we-vibe.com/lubes).
- Não limpe o vibrador com produtos que contenham álcool, benzina ou acetona.
- Não amplie demais o braço flexível do vibrador, nem torça-o em formatos não naturais.
- Não ferva, não coloque no forno comum ou de micro-ondas ou em um lava-louças o We-Vibe II Plus ou a base carregadora.
- Não armazene o dispositivo em temperaturas extremas.
- Não use um hub USB que esteja também carregando outros dispositivos ao mesmo tempo.

## ESPECIFICAÇÕES DO

- Materiais: 100% silicone de grau médico
- Sistema de carregamento: USB recarregável
- Tempo de carregamento: Até 16 horas
- Bateria: Hidreto de Níquel Metal (NiMH)
- Tempo de funcionamento: Até 2 horas, dependendo do modo de vibração usado
- Dimensões do vibrador: Comprimento: 73 mm, Altura: 41,5 mm, Largura: 31,5 mm
- Peso: 54 g

## GARANTIA

A garantia de um ano abrange somente a substituição do produto no caso de defeito de fabricação. Acesse [we-vibe.com/warranty](http://we-vibe.com/warranty) para mais informações sobre substituição do produto e garantia. Não há quaisquer outras garantias expressas ou implícitas. No caso de reivindicação de garantia ou por qualquer outro dano, o único direito do cliente é a substituição do produto. Não há direitos implícitos ou garantidos por danos que exijam procedimentos de natureza médica devido ao uso deste produto.

## COMPLIANCE

O dispositivo We-Vibe II Plus está classificado como IP 65, para uso somente em recintos fechados em temperaturas de +10 °C a +35 °C.

Este aparelho digital de classe B está de acordo com a ICES-003 do Canadá.

Este dispositivo está conforme a Parte 15 dos Regulamentos da FCC (Comissão Federal de Comunicações dos EUA). Seu funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais e (2) este dispositivo deve aceitar todas as interferências recebidas, incluindo interferências que possam causar um funcionamento não esperado.

Vibrador para casais We-Vibe II Plus: Modelo A00010

Base carregadora do We-Vibe II Plus: Modelo A00004. Este dispositivo está conforme a Parte 18 dos Regulamentos da FCC (Comissão Federal de Comunicações dos EUA).

Mudanças ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade poderão suspender o direito de operar o equipamento. Para mais informações sobre compliance, acesse [we-vibe.com/support/regulatory-compliance](http://we-vibe.com/support/regulatory-compliance).

## DESCARTE RESPONSÁVEL

O símbolo da lata de lixo com rodas e marcada com um "X" indica que este produto não deve ser descartado no lixo doméstico comum.

Os equipamentos elétricos e eletrônicos contêm substâncias perigosas que podem ser prejudiciais ao meio ambiente e à saúde das pessoas se não forem descartados de forma apropriada. Para reduzir o impacto no meio ambiente, sugerimos que use os sistemas apropriados de coleta ao término da vida útil do produto. Contate a administração de resíduos local ou regional para mais detalhes.

Contate-nos para obter mais informações sobre o desempenho ambiental de nossos produtos.

## ADVERTÊNCIA

Vendido unicamente como artigo para adultos; não se destina a uso médico. Este aparelho não se destina a uso por crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas. Para evitar choques elétricos, não use o carregador próximo à água. Não use o dispositivo em áreas com pele inchada ou inflamada. Interrompa o uso no caso de desconforto. Se a unidade apresentar danos aparentes ou tiver sido de alguma forma alterada exteriormente, abstenha-se de usá-la e descarte-a de forma adequada.

## SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

+1-855-258-6678


+1-613-828-6678

[customercare@we-vibe.com](mailto:customercare@we-vibe.com)

[we-vibe.com](http://we-vibe.com)

# We-Vibe® II Plus

Ihr Sexleben wird sich deutlich verbessern. Erleben Sie neue Höhepunkte des intimen Vergnügens mit Ihrem We-Vibe II Plus Paar-Vibrator. We-Vibe lässt Sie das Beste am Sex - Intimität und Orgasmen - noch intensiver wahrnehmen. Der leistungsstarke, angenehme und flexible Paar-Vibrator We-Vibe II Plus schmiegt sich an den weiblichen Körper an und stimuliert sowohl die Klitoris, als auch den G-Punkt. Gemeinsam erleben Sie das Vergnügen!



**TIPP FÜR SIE:**  
Wenn Sie zum ersten Mal einen Paar-Vibrator nutzen, können Sie zunächst alleine mit dem Vibrator experimentieren und sich mit dem Gerät vertraut machen.

## ERSTE SCHRITTE

**1.** Laden Sie die Batterie vor dem ersten Gebrauch 16 Stunden auf.

Licht blinkt: Lädt auf


Licht ist an: Vollständig aufgeladen

Licht ist aus: Keine Stromversorgung, oder der We-Vibe II Plus ist falsch eingelegt

**2.** Reinigen Sie Ihren We-Vibe mit Wasser und Seife, und lassen Sie ihn vollständig trocknen.

### BENÖTIGEN SIE WEITERE HILFE?


- Lesen Sie die häufig gestellten Fragen (FAQs) auf [we-vibe.com](http://we-vibe.com).
- Schicken Sie uns eine E-Mail an [customercare@we-vibe.com](mailto:customercare@we-vibe.com), oder füllen Sie das Formular auf [we-vibe.com/contact-us-customercare](http://we-vibe.com/contact-us-customercare) aus.
- Informationen über Ersatzteile erhalten Sie auf [we-vibe.com](http://we-vibe.com).



**3.** Tragen Sie ein Gleitmittel auf Wasserbasis auf den G-Punkt-Stimulator (kleineres Ende) auf. Weitere Informationen über Gleitmittel erhalten Sie auf [we-vibe.com/lubes](http://we-vibe.com/lubes).

**4.** Drücken Sie den Schaltknopf am klitoralen Stimulator fest, und lassen Sie diesen wieder los, um den Vibrator einzuschalten.

**5.** Drücken Sie den Schaltknopf, und lassen Sie diesen wieder los, um den Vibrationsmodus zu wechseln.




## VERGNÜGEN SIE SICH MIT IHREM WE-VIBE II PLUS

**6.** Führen Sie den G-Punkt-Stimulator sanft in Ihre Vagina ein, und achten Sie darauf, dass der klitorale Stimulator Ihre Klitoris berührt.

**7.** Holen Sie Ihren Partner hinzu, und genießen Sie das Vergnügen gemeinsam.

### ANDERE TOLLE IDEEN, WIE SIE IHREN WE-VIBE II PLUS EINSETZEN KÖNNEN


Obwohl der We-Vibe II Plus für den Einsatz während des Geschlechtsverkehrs entworfen wurde, können Sie diesen auch auf andere Weise nutzen, beispielsweise wenn Sie sich alleine vergnügen möchten, während dem Vorspiel, als externen Massieur oder um den Schaft des Penis. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf.



## VIBRATIONSMODI

Niedrig	)))
Hoch	))))))
Wellen	~~~~~
Puls	
Tease	
Cha-Cha	

**8.** Drücken Sie den Schaltknopf, und halten Sie diesen 2 Sekunden lang gedrückt, um den We-Vibe auszuschalten, oder drücken Sie den Schaltknopf mehrere Male, um durch die Vibrationsmodi zu schalten bis Sie die AUS-Position erreichen.



## AUFLADUNG UND BATTERIELEBENSDAUER

- Reinigen Sie Ihren We-Vibe II Plus, und trocknen Sie ihn vor der Aufladung ab.
- Stecken Sie das USB-Kabel in eine USB-Schnittstelle oder ein USB-Netzteil (nicht enthalten), welches auch zur Aufladung von Mobiltelefonen verwendet wird.
- Sollten Sie die USB-Schnittstelle Ihres Computers nutzen, beachten Sie bitte, dass Ihr We-Vibe nicht auflädt, wenn sich ihr Computer im Ruhezustand befindet.
- Wenn Ihr We-Vibe richtig in die Ladestation eingelegt wurde und diese an eine Stromquelle angeschlossen ist, blinkt das LED-Licht vorne an der Ladestation, um anzudeuten, dass das Gerät auflädt.
- Eine vollständige Aufladung dauert 16 Stunden und ist abhängig von der Stromversorgung und dem noch verbleibenden Akku Ihres We-Vibe II Plus.
- Ist der We-Vibe II Plus vollständig aufgeladen, kann er, abhängig vom Vibrationsmodus, bis zu 2 Stunden eingesetzt werden. Bei Modi mit einer höheren Vibrationsgeschwindigkeit wird die Batterie schneller verbraucht.
- Die Batterie muss vor dem Aufladen nicht vollständig verbraucht werden.
- Wenn Sie Ihren We-Vibe II Plus nicht in der Ladestation aufbewahren, bleibt der Ladestand der Batterie einige Monate stabil, wird aber mit der Zeit abnehmen. Laden Sie Ihren We-Vibe II Plus auf, bevor die Vibrationsmerkmale nachlassen, um von der höchsten Leistung und einer langen Batterielebensdauer zu profitieren.
- Wenn Sie Ihren We-Vibe II Plus regelmäßig nutzen, empfehlen wir, diesen in der Ladestation eingesteckt aufzubewahren.

## VERWENDUNG, REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG

- Reinigen Sie den We-Vibe vor und nach dem Gebrauch mit Wasser und milder Seife.
- Bewahren Sie den We-Vibe in der Ladestation mit geschlossenem Deckel auf.
- Setzen Sie das Gerät keiner extremen Hitze oder Kälte aus.

## WARNUNG

- Verwenden Sie keine Gleitmittel auf Silikonbasis, da diese das Gerät beschädigen könnten. Weitere Informationen über Gleitmittel erhalten Sie auf [we-vibe.com/lubes](http://we-vibe.com/lubes).
- Verwenden Sie keine Reiniger, die Alkohol, Benzin oder Azeton enthalten.
- Überbiegen Sie den Flex-Arm nicht, und bringen Sie ihn nicht in eine ungewöhnliche Form.
- Legen Sie den We-Vibe II Plus nicht in heißes Wasser, in den Backofen oder die Mikrowelle. Reinigen Sie die Ladestation nicht im Geschirrspüler.
- Lagern Sie das Gerät nicht an Orten mit extremen Temperaturen.
- Verwenden Sie keinen USB-Hub, an dem auch andere Geräte angeschlossen sind.

## PRODUKTDATEN

- Materialien: 100 % medizinisches Silikon
- Ladesystem: USB-aufladbar
- Ladezeit: Bis zu 16 Stunden
- Batterie: Nickel-Metallhydrid (NiMH)-Batterie
- Laufzeit : Bis zu 2 Stunden, abhängig vom Vibrationsmodus
- Maße des Vibrators: L: 73 mm, B: 31.5 mm  
H: 41.5 mm
- Gewicht: 54 g

## GARANTIE

Die einjährige Garantie gilt ausschließlich für den Ersatz fehlerhafter Produkte. Informationen über Ersatzprodukte und Hinweise zur Gewährleistung erhalten Sie auf [we-vibe.com/warranty](http://we-vibe.com/warranty). Es werden keine weiteren ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien übernommen. Bei Gewährleistungsansprüchen oder anderen Schäden hat der Nutzer lediglich Anspruch auf ein Ersatzprodukt. Der Gebrauch dieses Produkts impliziert oder rechtfertigt in keiner Weise medizinische Ansprüche.

## KONFORMITÄT

Der We-Vibe II Plus hat die Schutzart IP65 und ist für den Gebrauch in Innenräumen mit einer Temperatur von +10°C bis +35°C vorgesehen.

Dieses digitale Gerät der Klasse B erfüllt die kanadische Richtlinie ICES-003.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Für den Betrieb gelten folgende Bedingungen: (1) Das Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) das Gerät muss den Empfang von Interferenzen zulassen, einschließlich von Interferenzen, die einen ungewünschten Betrieb verursachen können.

We-Vibe II Plus Paar-Vibrator: Modell A00010

We-Vibe II Plus Ladestation: Modell A00004

Dieses Gerät entspricht Teil 18 der FCC-Bestimmungen. Änderungen oder Modifikationen ohne ausdrückliche Genehmigung der für die Konformität verantwortlichen Partei kann die Befugnis des Benutzers, das Gerät zu betreiben, aufheben. Weitere Konformitätsdaten erhalten Sie auf [we-vibe.com/support/regulatory-compliance](http://we-vibe.com/support/regulatory-compliance).

## VERANTWORTUNGSBEWUSSTE ENTSORGUNG

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden sollte.

Elektrische und elektronische Geräte enthalten Gefahrstoffe, die der Umwelt und der menschlichen Gesundheit schaden können, wenn sie nicht richtig entsorgt werden. Um die Umweltbelastung zu reduzieren, empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Rücknahmesysteme zu verwenden, wenn das Ende der Produktlebensdauer erreicht wird. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen oder regionalen Abfallverwaltung.

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen über die Umweltleistung unserer Produkte.

## WARNUNG

Dieses Produkt wird ausschließlich als Liebesspielzeug für Erwachsene verkauft und ist nicht für den medizinischen Gebrauch bestimmt. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Kinder oder Personen mit verminderten körperlichen, sensoriellen oder geistigen Fähigkeiten vorgesehen. Verwenden Sie das Ladegerät nicht in der Nähe von Wasser, um Stromschläge zu vermeiden. Verwenden Sie das Gerät nicht auf geschwollener oder entzündeter Haut. Stellen Sie den Gebrauch bei Unwohlsein ein. Sollte das Äußere des Geräts sichtbare Beschädigungen oder Veränderungen aufweisen, stellen Sie den Gebrauch ein, und entsorgen Sie das Gerät entsprechend.

## KUNDENDIENST

+1 855 2586678


+1 613 8286678

[customercare@we-vibe.com](mailto:customercare@we-vibe.com)

[we-vibe.com](http://we-vibe.com)

# We-Vibe® II Plus

Voor een nog beter seksleven... Ontdek een nieuwe dimensie van intiem genot met de We-Vibe II Plus vibrator voor paren. Met de We-Vibe wordt het beste van seksueel genieten nog beter: samen zijn en orgasme. De We-Vibe II Plus vibrator voor paren is krachtig, comfortabel en flexibel en volgt haar contouren, zodat zowel de clitoris als de G-spot worden gestimuleerd. Samen delen jullie de vibe.



**TIP VOOR HAAR:**  
Als dit de eerste keer  
is dat je een vibrator  
voor paren gebruikt,  
wil je misschien  
eerst alleen met  
de We-Vibe II Plus  
experimenteren om  
te wennen aan het  
gebruik ervan.

## VOOR JE BEGINT

**1.** Voor de eerste ingebruikname moet de We-Vibe II Plus tenminste 16 uur geladen worden.

Knipperend lampje: Bezig met opladen


Lampje blijft aan: Volledig opgeladen

Lampje is uit: Geen netstroom of de We-Vibe II Plus is niet juist geplaatst

**2.** Was de We-Vibe met zeep en water en wrijf volledig droog.

### IK HEB MEER HULP NODIG


- Lees de veel gestelde vragen (FAQs) op [we-vibe.com](http://we-vibe.com).
- Email ons via [customercare@we-vibe.com](mailto:customercare@we-vibe.com) of vul het webformulier in op [we-vibe.com/contact-us-customercare](http://we-vibe.com/contact-us-customercare).
- Voor informatie over vervangende onderdelen, ga naar [we-vibe.com](http://we-vibe.com).



**3.** Breng glijmiddel op waterbasis aan op de G-spot stimulator (het smalle uiteinde). Om meer te weten te komen over glijmiddelen, ga naar [we-vibe.com/lubes](http://we-vibe.com/lubes).

**4.** Zet de We-Vibe aan door de bedieningsknop op de clitoris stimulator stevig in te drukken en weer los te laten.

**5.** Om de vibratiestand te veranderen, druk nogmaals op de bedieningsknop.




## PLEZIER MET DE WE-VIBE II PLUS

**6.** Breng de G-spot stimulator voorzichtig in de vagina en laat de clitoris-stimulator op of vlakbij de clitoris rusten.

**7.** Nodig je partner uit om de vibe te delen en samen seks te hebben.

### ANDERE MANIEREN OM DE WE-VIBE II PLUS TE GEBRUIKEN


Ook al is de We-Vibe II Plus gemaakt om tijdens de geslachtsgemeenschap te gebruiken, het biedt ook andere manieren om van te genieten. Denk bijvoorbeeld aan het solo gebruik, tijdens het voorspel, als een extern massage-apparaat of gewikkeld om de schacht van de penis, etc. Laat je fantasie de vrije loop.



## VIBRATIESTANDEN

Laag	)))
Hoog	))))))
Golf	~~~~~
Puls	
Tease	
Cha-cha	

**8.** Om de We-Vibe uit te zetten, houdt de bedieningsknop stevig ingedrukt gedurende 2 seconden. Of druk een aantal keer achter elkaar om door de verschillende vibratiestanden te gaan tot de 'uit' positie is bereikt.



## OPLADEN EN LEVENSDUUR VAN DE BATTERIJ

- Was de We-Vibe II Plus en wrijf volledig droog voordat deze opladen wordt.
- Verbind de USB-kabel met een USB-poort of een andere USB-adapter (niet meegeleverd), zoals gebruikt wordt om een mobiele telefoon op te laden.
- Als je de USB-poort van een computer gebruikt, zal de We-Vibe niet laden als uw computer in de 'slaap' stand gaat.
- De We-Vibe is correct geplaatst in het oplaadstation en verbonden aan een voedingsbron, als het LED aan de voorzijde gaat knipperen om aan te geven dat het apparaat wordt geladen.
- Volledig opladen duurt 16 uur, afhankelijk van de voedingsbron en de overgebleven energie die nog in de We-Vibe II Plus aanwezig is.
- De We-Vibe II Plus kan gedurende 2 uur worden gebruikt nadat deze volledig is opladen, afhankelijk van de soort vibratie die wordt toegepast. Standen met hogere vibratiesnelheden zullen de batterij sneller verbruiken.
- Het is niet nodig om de batterij volledig leeg te laten lopen voordat je gaat laden.
- Als je de We-Vibe II Plus opbergt nadat deze volledig is opladen, zal de lading gedurende een aantal maanden worden vastgehouden, maar dit zal na verloop van tijd minder worden. Voor de beste prestaties en een langere levensduur van de batterij, kun je beginnen met opladen als de vibraties merkbaar minder worden.
- Als je de We-Vibe II Plus regelmatig gebruikt, raden wij aan om deze op het -aangesloten - oplaadstation te bewaren.

## GEBRUIK, SCHOONMAAK EN OPSLAG

- Voor en na gebruik: schoonmaken met zachte zeep en water.
- Opslaan op het oplaadstation met het deksel erop.
- Vermijd extreme hitte of koude.

## NIET DOEN

- Niet met glijmiddelen gebruiken die een siliconenbasis hebben, omdat deze het product kunnen beschadigen. Om meer te weten te komen over glijmiddelen, ga naar [we-vibe.com/lubes](http://we-vibe.com/lubes).
- Niet schoonmaken met producten waarin alcohol, benzine of acetone in verwerkt zijn.
- De flexibele arm niet te ver buigen of in een onnatuurlijke vorm buigen of draaien.
- Niet koken, bakken of in de magnetron plaatsen, of de We-Vibe II Plus of het oplaadstation in een wasmachine plaatsen.
- Niet in extreme temperaturen bewaren.
- Geen USB-hub gebruiken waaraan ook andere apparaten worden opladen.

## PRODUCTSPECIFICATIES

- Materialen: 100% medisch toegepast siliconen
- Oplaadsysteem: USB-oplaadbaar
- Oplaadtijd: Tot aan 16 uur
- Batterij: Nikkel-metaal hydride (NiMH)
- Gebruikstijd: Tot aan 2 uur, afhankelijk van de soort vibraties die gebruikt worden
- Afmetingen van de vibrator: L: 73 mm, H: 41,5 mm, B: 31,5 mm
- Gewicht: 54 g

## GARANTIE

Binnen de garantieperiode van 1 jaar wordt alleen een defect product vervangen. Ga naar [we-vibe.com/warranty](http://we-vibe.com/warranty) voor informatie over vervanging en garantie voor het product. Er worden geen andere garanties aangegeven of bedoeld. Indien een garantieclaim wordt ingediend, of andere schade, zal de gebruiker alleen een vervanging van het product worden aangeboden. Er worden geen medische beweringen met dit product gedaan of bedoeld.

## NALEVING

We-Vibe II Plus apparaten zijn voorzien van een IP65 inschaling voor gebruik binnenshuis, van +10°C tot +35°C. Dit klasse B digitale apparaat voldoet aan de Canadese ICES-003 voorwaarden.

Het apparaat voldoet aan onderdeel 15 van het FCC Reglement. Werking ervan is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Het apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken, en (2) het apparaat moet storingen kunnen opvangen, inclusief storingen die ongewenste werking kunnen veroorzaken.

We-Vibe II Plus vibrator voor paren: Model A00010

We-Vibe II Plus oplaadstation: Model A00004. Het apparaat voldoet aan onderdeel 18 van het FCC Reglement.

Wijzigingen of aanpassingen die niet direct zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, betekent voor de gebruiker dat deze niet meer toegestaan is om de apparatuur te gebruiken. Voor meer informatie over naleving, ga naar [we-vibe.com/support/regulatory-compliance](http://we-vibe.com/support/regulatory-compliance).

## VERANTWOORDELIJKE AFVALVERWERGING

De prullenbak met het verbodteken geeft aan dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Elektrische en elektronisch apparatuur bevat schadelijke substanties die het milieu of de menselijke gezondheid schade kan toebrengen indien dit niet op de juiste wijze wordt verwerkt. Om de invloed op het milieu zoveel mogelijk te beperken, raden wij u aan om de geëigende kanalen te gebruiken voor het innemen van apparaten als het product aan het einde van zijn levensduur raakt. Gelieve uw lokale of regionale afvalverwerking te vragen om verdere details.

Neem contact met ons op over de invloed op het milieu van ons product.

## WAARSCHUWING

Wordt verkocht als een speelgoed voor volwassenen; niet voor medisch gebruik. Het is niet de bedoeling dat dit apparaat door kinderen gebruikt wordt, of door personen met verminderde fysieke, gevoelsmatige of mentale capaciteit. Om elektrische schokken te voorkomen, mag het oplaadstation niet in de nabijheid van water worden gebruikt. Niet gebruiken op gezwollen of ontstoken huid. Stoppen met gebruik als dit pijnlijk of onplezierig aanvoelt. Indien de unit zichtbaar is beschadigd of op andere wijze aan de buitenzijde is gewijzigd, neem het dan niet in gebruik en goo de unit weg op de daarop van toepassing zijnde wijze.

## KLANTENSERVICE

+1-855-258-6678

+1-613-828-6678

[customercare@we-vibe.com](mailto:customercare@we-vibe.com)

**we-vibe.com**

# We-Vibe® II Plus

Nu kan ditt sexliv bli så mycket bättre. Upptäck nya höjder av njutning med We-Vibe II Plus par-vibrator. We-Vibe förbättrar det bästa med att ha sex: intimiteten och orgasmen. We-Vibe II Plus är kraftfull, skön och flexibel och anpassar sig efter kvinnans konturer för att stimulera både klitoris och G-punkten, medan ni njuter av vibrationerna tillsammans.



**TIPS FÖR HENNE:**  
Om det är första gången du använder en par-vibrator, kan det vara en bra idé att experimentera med We-Vibe II Plus på egen hand först, så att du känner dig bekväm med den.

## ATT KOMMA IGÅNG


1. Ladda i 16 timmar innan första användningen.

Blinkande ljus: Laddar

Fast ljus: Fulladdad

Ljuset av: Ingen ström, eller så är We-Vibe II Plus felaktigt isatt.

2. Tvätta din We-Vibe med tvål och vatten och se sedan till att torka den helt.




### JAG BEHÖVER MER HJÄLP

- Läs igenom vanliga frågor och svar på [we-vibe.com](http://we-vibe.com).
- Skicka e-post till [customercare@we-vibe.com](mailto:customercare@we-vibe.com) eller fyll i webbformuläret på [we-vibe.com/contact-us-customer-care](http://we-vibe.com/contact-us-customer-care).
- För information om reservdelar, besök [we-vibe.com](http://we-vibe.com).

3. Smörj in G punktsstimulatorn (den smalaste änden) med ett vattenbaserat glidmedel. För mer information om glidmedel, gå in på [we-vibe.com/lubes](http://we-vibe.com/lubes).

4. För att slå på We-Vibe, tryck in och släpp kontrollknappen på klitorisstimulatorn.

5. För att ändra vibrationsläge, tryck in och släpp kontrollknappen.




## NJUT MED DIN WE-VIBE II PLUS

**6.** För försiktig in G-punktsstimulatorn i slidan samtidigt som klitorisstimulatorn vilar mot klitoris.

**7.** Nu kan du och din partner ha sex och dela vibrationerna.

### ANDRA HÄRLIGA SÄTT ATT ANVÄNDA WE-VIBE II PLUS PÅ


Även fast We-Vibe II Plus är utformad för användning under samlag, erbjuder den många andra möjligheter till njutning. Använd We-Vibe till ensamlekar, förspel, som en extern massagestav, virad runt penisskaftet etc. Låt fantasin flöda.



## VIBRATIONSÄGEN

Lågt	)))
Högt	))))))
Våg	~~~~~
Puls	
Retande	
Cha-cha	

**8.** För att stänga av We-Vibe, håll inne kontrollknappen i 2 sekunder. Eller tryck upprepade gånger för att ta dig igenom alla vibrationslägen och nå fram till avstängt läge.



## LADDNING OCH BATTERITID

- Tvätta och torka We-Vibe II Plus innan du laddar den.
- Anslut USB-sladden till en USB-port eller en USB-nätadapter (medföljer ej), en sådan som används för att ladda mobiltelefoner.
- Om en USB-port på en dator används kommer We-Vibe inte att laddas om datorn går i viloläge.
- När We-Vibe är korrekt placerad i laddaren och den är ansluten till en strömkälla, kommer lysdioden på framsidan av laddaren att blinka för att visa att enheten laddas.
- Det tar upp till 16 timmar att uppnå full laddning beroende på strömförslingen och kvarvarande laddning i We-Vibe II Plus.
- We-Vibe II Plus fungerar i upp till 2 timmar när den är fulladdad, beroende på vibrationsläge. Lägen med högre vibrationshastighet gör att batteriet tar slut snabbare.
- Batteriet behöver inte tömmas helt innan det laddas.
- Om du förvarar We-Vibe II Plus utan att den är ansluten till laddaren kommer laddningen att hålla i flera månader, men samtidigt minskar den kontinuerligt med tiden. För bästa prestanda och längt batteriliv ska laddning ske innan vibrationerna försvagas märkbart.
- Om du använder enheten regelbundet rekommenderar vi att We-Vibe II Plus förvaras i den anslutna laddningsstationen.

## ANVÄNDNING, RENGÖRING OCH FÖRVARING

- Rengör med mild tvål och vatten före och efter användning.
- Förvara i laddaren med locket på.
- Förvaras åtskild från extrem värme eller kyla.

## DU FÅR INTE

- Du får inte använda silikonbaserade glidmedel eftersom detta kan skada produkten. För mer information om glidmedel gå in på [we-vibe.com/lubes](http://we-vibe.com/lubes).
- Du får inte rengöra med produkter som innehåller alkohol, bensin eller aceton.
- Du får inte överanstränga flexarmen eller vrida den på ett onaturligt sätt.
- Du får inte koka We-Vibe II Plus eller laddaren, eller stoppa in dem i ugnen, mikrovågsugnen eller diskmaskinen.
- Du får inte förvara produkten i extrema temperaturer.
- Du får inte använda en USB-hubb som används för att ladda andra enheter.

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Material: 100 % medicinskt silikon
- Laddningssystem: Laddas via USB
- Laddningstid: Upp till 16 timmar
- Batteri: Nickel-metallhydrid (NiMH)
- Körtid: Upp till 2 timmar, beroende på vilket vibrationsläge som används
- Vibratorns mått: L: 73 mm, H: 41,5 mm, B: 31,5 mm
- Vikt: 54 g

## GARANTI

Den ettåriga garantin täcker endast ersättning av defekt produkt. Besök [we-vibe.com/warranty](http://we-vibe.com/warranty) för information om ersättning av produkt och garantin. Inga andra garantier är uttryckta eller underförstådda. Vid reklamation eller annan skada ska användaren endast gottgöras genom ersättning av produkt. Inga medicinska påståenden är underförstådda eller garanterade vid användning av denna produkt.

## EFTERLEVNAD

We-Vibe II Plus är IP65-klassad för endast inomhusanvändning och från +10 °C till +35 °C.

Denna digitala apparat av klass B uppfyller den kanadensiska ICES-003.

Denna enhet uppfyller kraven i del 15 av FCC-reglerna. Användningen är understödd följande två villkor: (1) Denna apparat får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna apparat måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

We-Vibe II Plus parvibrator: Modell A00010

We-Vibe II Plus laddningsstation: Modell A00004

Denna enhet uppfyller del 18 i FCC-reglerna.

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen har godkänts av den part som ansvarar för produkten kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen. För ytterligare information om produkten, besök [we-vibe.com/support/regulatory-compliance](http://we-vibe.com/support/regulatory-compliance).

## ANSVARSFULLT BORTSKAFFANDE

Den överkryssade soptunnan på produkten anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall.

Elektrisk och elektronisk utrustning innehåller farliga ämnen som kan vara skadliga för miljön och människors hälsa om de inte kasseras på rätt sätt. För att minska

miljöpåverkan uppmanar vi dig att använda lämpliga system för återlämning när produkten har nått slutet på sin livslängd. Kontakta din lokala eller regionala återvinningsföret för mer information.

Kontakta oss för mer information angående miljöprestanda för våra produkter.

## VARNING

Säljs endast som sexleksak, inte för medicinskt bruk.

Denna apparat är inte avsedd för att användas av barn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga. För att undvika elektriska stötar, använd inte laddaren i näheten av vatten. Använd inte på svullna eller inflammerade områden av huden. Avbryt användningen om obehag uppstår. Om enheten har synliga skador eller om utsidan på något sätt har förändrats, avstå från att använda den och bortskaffa enheten på rätt sätt.

## KUND SUPPORT

+1 855 258 6678

+1 613 828 6678

[customercare@we-vibe.com](mailto:customercare@we-vibe.com)

**we-vibe.com**

# We-Vibe® II Plus

Twoje życie seksualne zyska nową wartość. Odkryj nowe wyzyny seksualnej przyjemności z nowym wibratorem dla par We-Vibe II Plus. We-Vibe wzmacnia to, co najlepsze w seksie, czyli intymność i orgazm. Mocny, wygodny i elastyczny wibrator dla par We-Vibe II Plus pieści jej kształty oraz stymuluje jednocześnie łechtaczkę i punkt G. Oboje partnerzy mogą rozkoszować się wibracjami.



**WSKAZÓWKA:**  
Osoby, które po raz pierwszy korzystają z wibratora dla par We-Vibe II Plus, mogą chcieć na początku wypróbować wibrator samodzielnie.

## WPROWADZENIE

**1.** Przed pierwszym użyciem ładować przez 16 godzin.

Lampka migająca: Ładowanie


Lampka zapalonej: Urządzenie w pełni naładowane

Lampka wyłączona: Brak zasilania lub wibrator We-Vibe II Plus źle podłączony do ładowarki

**2.** Przed i po użyciu umyj wibrator We-Vibe mydłem i wodą.

### DALSZA POMOC:


- Sprawdź często zadawane pytania (FAQ) na stronie [we-vibe.com](http://we-vibe.com).
- Napisz do nas wiadomość e-mail na adres [customercare@we-vibe.com](mailto:customercare@we-vibe.com) lub wypełnij formularz na stronie internetowej [we-vibe.com/contact-us-customercare](http://we-vibe.com/contact-us-customercare).
- Więcej informacji na temat części zamiennych na stronie: [we-vibe.com](http://we-vibe.com).



**3.** Nasmaruj lubrykantem na bazie wody stymulator punktu G (mniejsza końcówka). Więcej informacji na temat lubrykantów na stronie [we-vibe.com/lubes](http://we-vibe.com/lubes).

**4.** Aby włączyć wibrator We-Vibe, wciśnij i zwolnij przycisk sterowania na stymulatorze łykaczkowym.

**5.** Aby zmienić tryb wibracji, wciśnij i puść przycisk sterowania.




## KORZYSTANIE Z WIBRATORA WE-VIBE II PLUS

**6.** Delikatnie wsuń stymulator punktu G do pochwy, opierając zewnętrzny stymulator łechtaczkowy na łechtaczce.

**7.** Niech partner dołączy do ciebie i wspólnie cieszcie się wibracjami.

### INNE SPOSOBY UŻYWANIA WIBRATORA WE-VIBE II PLUS


Wibrator We-Vibe II Plus jest przeznaczony do stosowania podczas stosunku, jednak można go także używać na inne sposoby. Można używać go do zabawy w pojedynkę podczas gry wstępnej, jako masażera, owinąć wokół penisa, itp. Użyj wyobraźni.



## TRYBY WIBRACJI

Niski	)))
Wysoki	))))))
Fala	~~~~~
Impulsowe	
Prowokujące	
Cza-cza	

**8.** Aby wyłączyć wibrator We-Vibe, przytrzymaj wciśnięty przycisk sterowania przez 2 sekundy. Możesz też wciskać go wielokrotnie, aby przechodząc przez kolejne tryby dojść do położenia wyłączonego.



## ŁADOWANIE I TRWAŁOŚĆ BATERII

- Przed ładowaniem wibratora We-Vibe II Plus umyj go i dokładnie wysusz.
- Włącz przewód USB do gniazda USB lub dowolnego zasilacza USB (brak w zestawie), no takiego jak do ładowania telefonu komórkowego.
- W przypadku stosowania do ładowania portu USB w komputerze, wibrator We-Vibe nie będzie się ładował, gdy komputer jest w trybie uśpienia.
- Po prawidłowym umieszczeniu wibratora We-Vibe w ładowarce podłączonej do zasilania, dioda z przodu ładowarki migła, informując że urządzenie jest ładowane.
- Zależnie od źródła ładowania i naładowania baterii, ładowanie wibratora We-Vibe II Plus może trwać do 16 godzin.
- Wibrator We-Vibe II Plus pracuje do 2 godzin przy w pełni naładowanej baterii, zależnie od trybu wibracji. Tryby o szybszej vibracji szybciej zużywają baterię.
- Nie ma potrzeby rozładowywania baterii przed ładowaniem.
- Jeśli nie przechowujesz wibratora We-Vibe II Plus na ładowarce, będzie on naładowany przez kilka miesięcy, stopniowo rozładowując się. Dla zapewnienia lepszej trwałości baterii i pracy urządzenia, należy je doładowywać, zanim vibracje znaczco osłabną.
- W przypadku regularnego używania zalecamy przechowywanie wibratora We-Vibe II Plus na ładowarce podłączonej do gniazdka.

## STOSOWANIE, MYCIE I PRZECZHOWYWANIE

- Przed i po każdym użyciu umyj mydłem i wodą.
- Przechowywać na ładowarce z zamkniętą pokrywą.
- Przechowywać z dala od wysokich lub niskich temperatur.

## NIE WOLNO

- Stosować z lubrykantami na bazie silikonu, gdyż mogą uszkodzić produkt. Więcej informacji na temat lubrykantów na stronie [we-vibe.com/lubes](http://we-vibe.com/lubes).
- Czyścić środkami zawierającymi alkohol, benzynę lub aceton.
- Nadmiernie wyginać elastycznego ramienia lub wykręcać go w nienaturalny sposób.
- Gotować, piec, umieszczać w kuchence mikrofalowej lub w zmywarce do naczyń wibratora We-Vibe II Plus ani ładowarki.
- Przechowywać w skrajnych temperaturach.
- Ładować na ładowarce USB, do której podłączone są inne ładowane urządzenia.

## DANE PRODUKTU

- Materiały: Silikon dopuszczony do użytku medycznego
- Ładowanie: Ładowarka USB
- Czas ładowania: Maksymalnie 16 godzin
- Zasilacz: Bateria niklowometalowa (NiMH)
- Czas pracy: Do 2 godzin, zależnie od stosowanego trybu vibracji
- Wymiary wibratora: D: 73 mm, W: 41,5 mm, S: 31,5 mm
- Waga: 54 g

## GWARANCJA

Jednoroczną gwarancję obejmuje tylko wymianę uszkodzonego produktu. Na stronie [we-vibe.com/warranty](http://we-vibe.com/warranty) można znaleźć informacje na temat wymiany produktu w ramach gwarancji. Produkt nie jest objęty innymi gwarancjami wyrażonymi wprost lub domniemanyimi. Jedyną formą zadośćuczynienia dla użytkownika zgłoszającego roszczenie gwarancyjne lub inne szkody jest wymiana produktu. Użytkowanie tego produktu nie jest objęte gwarancją lub możliwością zgłoszenia roszczeń o charakterze medycznym.

## ZGODNOŚĆ

Urządzenie We-Vibe II Plus jest zgodne z klasą ochrony IP 65, tylko do użytku w pomieszczeniach, w temperaturach od +10°C do +35°C.

To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z normą kanadyjską ICES-003.

To urządzenie jest zgodne z przepisami części 15 przepisów FCC. Jego działanie jest ograniczone dwoma warunkami: (1) To urządzenie może emitować szkodliwe zakłócenia oraz (2) to urządzenie musi akceptować zakłócenia z zewnątrz, także takie, które mogą zaburzać jego pracę.

Wibrator dla par We-Vibe II Plus: Model A00010

Ładowarka We-Vibe II Plus: Model A00004

To urządzenie jest zgodne z przepisami części 18 przepisów FCC.

Zmiany lub modyfikacje urządzenia, które nie zostaną jednoznacznie zatwierdzone przez stronę odpowiadającą za zgodność mogą spowodować utratę uprawnień do obsługi urządzenia.Więcej informacji na temat zapewniania zgodności z przepisami, [we-vibe.com/support/regulatory-compliance](http://we-vibe.com/support/regulatory-compliance).

## ODPOWIEDZIALNA UTYLIZACJA

Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie oznacza, że nie wolno go wyrzucać ze zwykłymi odpadami domowymi.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierają substancje niebezpieczne, które w przypadku niewłaściwej utylizacji mogą być szkodliwe dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. W celu zredukowania niekorzystnego wpływu na środowisko, zachęcamy do utylizacji zużytego produktu w ramach systemu odbioru zużytych urządzeń elektrycznych. Więcej informacji można uzyskać w lokalnym lub regionalnym zakładzie gospodarki odpadami.

Skontaktuj się z naszą firmą, aby uzyskać więcej informacji na temat wpływu na środowisko naszych produktów.

## OSTRZEŻENIE

Sprzedawany jako gadżet dla dorosłych; nie do użytku medycznego. To urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci oraz osób upośledzonych fizycznie, sensorycznie lub intelektualnie. Nie wolno używać ładowarki w pobliżu źródeł wody, gdyż grozi to porażeniem prądem. Nie używać przy zaczepienionej lub podrażnionej skórze. Nie stosować w przypadku poczucia dyskomfortu. Nie wolno używać urządzenia, które jest w widocznny sposób zniszczone lub ma zmieniony wygląd zewnętrzny i należy je wyrzucić.

## DZIAŁ OBSŁUGI Klienta

+1-855-258-6678


+1-613-828-6678

[customercare@we-vibe.com](mailto:customercare@we-vibe.com)

[we-vibe.com](http://we-vibe.com)

# We-Vibe® II Plus

Váš sexuální život se již brzy významně zlepší. Objevte nové vrcholy intimní rozkoše s vaším vibrátorem We-Vibe II Plus pro páry. Vibrátor We-Vibe vylepšuje ty nejlepší součásti milování – intimitu i orgasmus. Vibrátor We-Vibe II Plus pro páry je výkonný, pohodlný a flexibilní. Obepíná křivky ženského těla a stimuluje současně klitoris a bod G. Vibrace si užijete společně.



**TIP PRO PARTNERKU:**  
Pokud vibrátor pro páry používáte poprvé, možná oceníte možnost si vibrátor We-Vibe II Plus nejprve vyzkoušet sama, abyste se s ním seznámila a naučila se jej používat ke své plné spokojenosti.

## ZAČÍNÁME

**1.** Před prvním použitím vibrátor nechte dobíjet po dobu 16 hodin.

Blikající kontrolka: dobíjení


Svítící kontrolka: plně dobity

Zhasnutá kontrolka: Bez napájení nebo je vibrátor We-Vibe II Plus nesprávně zasunut

**2.** Vibrátor We-Vibe opláchněte vodou, vydezinfikujte dezinfekčním prostředkem a osušte.

### POTŘEBUJI DALŠÍ INFORMACE


- Konzultujte oddíl často kladených dotazů na webu [we-vibe.com](http://we-vibe.com).
- Zašlete nám e-mail na adresu [customercare@we-vibe.com](mailto:customercare@we-vibe.com) nebo vyplňte webový formulář na adrese [we-vibe.com/contact-us-customercare](http://we-vibe.com/contact-us-customercare).
- Informace o náhradních dílech najeznete na webu [we-vibe.com](http://we-vibe.com).



**3.** Naneste na stimulátor bodu G (menší část) lubrikační prostředek. Informace o lubrikačních gelech najeznete na webové stránce [we-vibe.com/lubes](http://we-vibe.com/lubes).

**4.** Chcete-li vibrátor We-Vibe zapnout, stiskněte a uvolněte ovládací tlačítko na stimulátoru klitorisu.

**5.** Chcete-li změnit vibrační režim, stiskněte a uvolněte ovládací tlačítko.




## POTĚŠENÍ S VIBRÁTOREM WE-VIBE II PLUS

**6.** Jemně zasuňte stimulátor bodu G do vagíny, přičemž stimulátor klitorisu umístěte přímo na klitoris.

**7.** Pozvěte svého partnera, aby se s vámi miloval a sdílel s vámi vibrace.

### DALŠÍ ZPŮSOBY, JAK SI SKVĚLE UŽÍT VÁŠ VIBRÁTOR WE-VIBE II PLUS

Přestože byl vibrátor We-Vibe II Plus navržen pro použití během milování s partnerem, nabízí mnoho dalších možností, jak si s ním užít. Můžete zvážit použití vibrátoru We-Vibe o samotě bez partnera, během předehry, jako vnější masážní pomůcku umístěnou kolem penisu partnera apod. Nechte pracovat svoji představivost!



## REŽIMY VIBRACÍ

Nízká intenzita )))



Vysoká intenzita ))))))))



Vlny —~~~~~



Pulse |||||||




Škádlení |||||



Cha-cha |||||



**8.** Chcete-li vibrátor We-Vibe vypnout, podržte ovládací tlačítko po dobu 2 sekund. Nebo jej stlačujte opakovaně, čímž projdete režimy vibrací a poté dosáhnete polohy vypnuto.



## DOBÍJENÍ A ŽIVOTNOST BATERIE

- Před dobíjením vibrátor We-Vibe II Plus omyjte a důkladně osušte.
- Zasuňte USB kabel do USB portu nebo napájecího USB adaptéru (není součástí dodávky), podobného, jaký používáte pro mobilní telefon.
- Při použití USB portu počítače se nebude vibrátor We-Vibe dobíjet, pokud počítač přejde do režimu spánku.
- Pokud je vibrátor We-Vibe správně umístěn v dobíjecí základně připojené ke zdroji napájení, na čelní straně dobíjecí základny bliká LED kontrolka, což znamená, že se zařízení dobíjí.
- Plné dobití trvá až 16 hodin, a to v závislosti na napájení a zbytkové energii vibrátoru We-Vibe II Plus.
- Vibrátor We-Vibe II Plus při plném dobití vydrží až 2 hodiny provozu, a to v závislosti na zvoleném režimu vibrací. U režimů s vyšší rychlosťí vibrací dochází k vybijení baterie rychleji.
- Před dobíjením není nutné nechat baterii zcela vybit.
- Pokud uchováváte vibrátor We-Vibe II Plus mimo dobíjecí základnu, pak energie dobití vydrží po dobu několika měsíců, ale bude se postupně snižovat. Chcete-li zajistit co nejlepší výkon a dlouhou životnost baterie, dobíjejte vibrátor ještě před tím, než dojde ke znatelnému oslabení vibrací.
- Pokud vibrátor We-Vibe II Plus používáte pravidelně, doporučujeme, abyste jej uchovávali v dobíjecí základně připojené k napájení.

## POUŽÍVÁNÍ, ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

- Před a po použití očistěte vibrátor vodou a poté použijte dezinfekční prostředek určený na ošetření erotických pomůcek.
- Vibrátor skladujte v dobíjecí základně se zavřeným krytem.
- Chraňte před vysokými teplotami nebo chladem.

## CO NESMÍTE

- Používejte pouze schválené lubrikační prostředky doporučené vyškoleným personálem. Informace o lubrikačních gelech najdete na webové stránce [we-vibe.com/lubes](http://we-vibe.com/lubes).
- Nečistěte prostředky s vyšším obsahem alkoholu, benzínu nebo acetonu.
- Neroztahujte nadměrně pružné ramínko, ani s ním nekrutte do nepřirozeného tvaru.
- Vibrátor We-Vibe II Plus ani dobíjecí základnu nevystavujte varu, pečení, nevkládejte je do mikrovlnné trouby, ani do myčky na nádobí.
- Neskladujte vibrátor v prostředí o extrémních teplotách.
- Nepoužívejte USB port, který napájí ještě jiná zařízení.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- Materiály: 100% silikon v kvalitě pro lékařské účely
- Dobíjecí systém: dobíjení přes USB
- Doba dobíjení: až 16 hodin
- Baterie: niklmetalhydridový akumulátor (NiMH)
- Doba provozu: až 2 hodin v závislosti na zvoleném vibračním režimu
- Rozměry vibrátoru: D: 73 mm, V: 41,5 mm, Š: 31,5 mm
- Hmotnost: 54 g

## ZÁRUKA

Dvouetá záruka se vztahuje na výměnu vadného produktu. Informace o výměně produktu a o záruce naleznete na webu [we-vibe.com/warranty](http://we-vibe.com/warranty). Tímto neposkytujeme žádné jiné výslovné, ani nepřímo vyjádřené záruky. Pokud dojde k reklamaci nebo jinému poškození v rámci záruky, jediným nápravným opatřením pro uživatele je výměna produktu. Používání tohoto produktu nepředstavuje ani nezaručuje žádná lékařská tvrzení.

## ZAJIŠTĚNÍ SHODY

Vibrátor We-Vibe II Plus má krytí IP 65 pouze pro použití v interiéru při teplotě +10 °C až +35 °C.

Toto digitální zařízení třídy B je ve shodě s kanadskou normou ICES-003.

Toto zařízení je ve shodě s částí 15 pravidel komise FCC. Provoz zařízení podléhá následujícím dvěma podmínkám:  
(1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a  
(2) toto zařízení musí přijímat jakékoli přijímané rušení, a to včetně jakéhokoliv rušení, které by způsobovalo nezádoucí fungování.

Vibrátor We-Vibe II Plus pro páry: Model A00010

Dobíjecí základna vibrátoru We-Vibe II Plus: Model A00004. Toto zařízení je ve shodě s částí 18 pravidel komise FCC.

Změny nebo úpravy výslovně neschválené stranou zodpovídou za zajištění shody by mohly vést ke ztrátě oprávnění uživatele zařízení používat. Více informací o zajištění shody naleznete na webu [we-vibe.com/support/regulatory-compliance](http://we-vibe.com/support/regulatory-compliance).

## EKOLOGICKÁ LIKVIDACE

Symbol přeskřítnuté popelnice na kolečkách uvedený na produktu znamená, že tento produkt nesmí být likvidován ve směsném komunálním odpadu.

Elektrická a elektronická zařízení obsahují nebezpečné látky, které mohou být v případě nesprávné likvidace škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví. Za účelem snížení dopadu na životní prostředí vám doporučujeme, abyste po ukončení životnosti produktu využili příslušný systém zpětného odběru produktu. Podrobné informace si vyžádejte od vašeho místního nebo regionálního úřadu zodpovědného za likvidaci odpadu.

Chcete-li získat další informace o vlastnostech našich produktů v oblasti ochrany životního prostředí, obratějte se na nás.

## VAROVÁNÍ

Tento produkt se prodává pouze jako pomůcka pro dospělé, není určen pro lékařské použití. Toto zařízení není určeno pro děti nebo osoby se sníženými tělesnými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi. Nepoužívejte vibrátor v blízkosti vody, abyste zamezili případnému úrazu elektrickým proudem. Nepoužívejte na oteklých nebo zanícených částech pokožky. Pokud by bylo použití nepříjemné, přestaňte vibrátor používat. Pokud je jednotka viditelně poškozena nebo dojde k jakýmkoliv změnám na jejím vnějším povrchu, nadále ji nepoužívejte a vhodným způsobem ji zlikvidujte.

## ZÁKAZNICKÁ PODPORA

+1-855-258-6678

+1-613-828-6678

[customercare@we-vibe.com](mailto:customercare@we-vibe.com)

[we-vibe.com](http://we-vibe.com)

# We-Vibe® II Plus

Ваша сексуальная жизнь станет еще лучше. Откройте для себя новые высоты интимного наслаждения благодаря вибратору для пар We-Vibe II Plus. Благодаря We-Vibe II Plus занятия любовью принесут еще больше удовлетворения, а близость и оргазм станут интенсивнее и ярче. Мощный, удобный и гибкий вибратор для пар We-Vibe II Plus анатомически повторяет интимные контуры женщины, обеспечивая стимуляцию клитора и точки G. Вы наслаждаетесь вибратором вместе.



## ПОДСКАЗКА ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ:

Если Вы пользуетесь вибратором для пар впервые, возможно, Вы захотите предварительно поэкспериментировать без участия партнера, чтобы освоить возможности We-Vibe II Plus самостоятельно.


## НАЧАЛО

**1.** Перед первым использованием зарядите устройство в течение 16 часов.

Мигающая лампочка: заряжается  
Лампочка светит ровно:  
полностью заряжен  
Лампочка не горит: устройство  
не подключено к сети, либо  
We-Vibe II Plus вставлен  
неправильно.

**2.** Вымойте вибратор водой с мылом,  
а затем полностью высушите его.


- ЕСЛИ ВАМ НУЖНА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ**
- Просмотрите раздел часто задаваемых вопросов (FAQ) на сайте [we-vibe.com](http://we-vibe.com).
  - Напишите электронное письмо на адрес [customercare@we-vibe.com](mailto:customercare@we-vibe.com) или заполните форму на сайте по адресу [we-vibe.com/contact-us-customercare](http://we-vibe.com/contact-us-customercare).
  - Для получения информации относительно запчастей посетите сайт [we-vibe.com](http://we-vibe.com).



**3.** Смажьте стимулятор точки G (маленький кончик) лубрикантом на водной основе. Более полную информацию о лубрикантах Вы можете найти по ссылке [we-vibe.com/lubes](http://we-vibe.com/lubes).

**4.** Чтобы включить устройство, сильно нажмите, а затем отпустите кнопку управления на клиторальном стимуляторе.

**5.** Для того чтобы сменить режим вибрации, нажмите и отпустите кнопку управления.




## НАСЛАЖДАЙТЕСЬ СВОИМ WE-VIBE II PLUS

**6.** Осторожно вставьте стимулятор точки G во влагалище, расположив внешний клиторальный стимулятор на клиторе.

**7.** Пусть Ваш партнёр присоединится к Вам, чтобы заняться сексом и вибрировать в унисон.

### ДРУГИЕ УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ WE-VIBE II PLUS


Хотя We-Vibe II Plus разработан для занятий сексом вдвоем, его также можно использовать иными различными способами для получения удовольствия. Вы можете применять вибратор без участия партнера, во время эротического стимулирования, наружного массажа полового члена и т.д. Не ограничивайте свое воображение!



## РЕЖИМЫ ВИБРАЦИИ

Низкая	)))
Высокая	))))))
Волна	~~~~~
Пульсация	
Подергивание	
Ча-ча	

**8.** Для того чтобы выключить вибратор, удерживайте кнопку управления нажатой в течение 2 секунд или повторяйте нажатия на неё для переключения режимов, пока не достигнете позиции выключения.



## ЗАРЯДКА И СРОК СЛУЖБЫ АККУМУЛЯТОРА

- Вымойте и полностью высушите We-Vibe II Plus перед подзарядкой.
- Вставьте кабель USB в USB-порт или в любой USB-адаптер питания (в комплект не включен), например, который применяется для зарядки мобильного телефона.
- При использовании компьютерного USB-порта нужно учитывать, что вибратор не будет заряжаться, если компьютер находится в режиме пониженного энергопотребления.
- Когда вибратор правильно установлен на зарядном устройстве, подключенном к источнику питания, светодиодный индикатор впереди зарядного устройства мигает, указывая на то, что вибратор заряжается.
- Полная перезарядка занимает до 16 часов в зависимости от мощности подачи электроэнергии и заряда, оставшегося в вибраторе.
- Полного заряда вибратора хватает до 2 часов работы в зависимости от режима вибрации. Режимы с более высокими скоростями вибрации быстрее истощают аккумулятор.
- Нет необходимости полностью расходовать заряд аккумулятора перед подзарядкой.
- Если Вы храните We-Vibe II Plus вне зарядного устройства, заряд поддерживается на протяжении нескольких месяцев, но будет всё время уменьшаться в течение времени. Для большей эффективности и более долгого срока службы аккумулятора подзаряжайте устройство до того, как вибрации заметно ослабнут.
- Если Вы регулярно используете We-Vibe II Plus, мы рекомендуем оставлять его на подключённом зарядном устройстве.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

- Мойте водой с мягким моющим средством перед каждым использованием и после него.
- Храните на зарядном устройстве под крышкой.
- Не допускайте воздействия очень низких либо очень высоких температур.

## НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

- Использовать вместе с лубрикантами на силиконовой основе, так как они могут повредить изделие. Дополнительную информацию о лубрикантах Вы можете найти по ссылке [we-vibe.com/lubes](http://we-vibe.com/lubes).
- Очищать устройство веществами, содержащими спирт, бензин или ацетон.
- Растигивать гибкую ручку или выгибать её до неестественной формы.
- Помещать We-Vibe II Plus или зарядное устройство в кипящую воду, духовку, микроволновую печь или посудомоечную машину.
- Хранить при экстремальных температурах.
- Использовать USB-разветвитель, который одновременно подключен к другому заряжающемуся устройству.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ

- Материалы: 100% силикон для медицинского использования
- Зарядная система: USB, перезаряжаемая
- Время зарядки: до 16 часов
- Батарея: никель-металлгидридная (NiMH)
- Время работы: до 2 часов в зависимости от используемого режима вибрации
- Размеры вибратора: длина - 73 мм, высота - 41,5 мм, ширина - 31,5 мм
- Вес: 54 г.

## ГАРАНТИЯ

Гарантия на 1 год предусматривает исключительно замену неисправных изделий. Для получения информации о замене изделий и гарантии посетите веб-страницу [we-vibe.com/warranty](http://we-vibe.com/warranty). Никакие другие гарантии не предусматриваются и не предоставляются. В случае претензий по гарантийным обязательствам или любого другого повреждения единственным правом пользователя является право на замену изделия. Использование данного изделия в медицинских целях не предполагается.

## СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

Вибратору We-Vibe II Plus присвоена степень IP 65 по системе классификации степеней защиты оболочки. Изделие предназначено для использования в помещениях исключительно при температуре от +10 °C до +35 °C.

Этот цифровой прибор класса B соответствует канадскому стандарту ICES-003.

Данное устройство соответствует требованиям Раздела 15 Правил Американской государственной комиссии по коммуникациям (FCC). Эксплуатация прибора должна соответствовать следующим условиям: (1) данное устройство не должно оказывать неблагоприятного воздействия, и (2) данное устройство должно допускать любые поступающие помехи, в том числе помехи, которые могут привести к неправильной работе устройства.

Вибратор для пар We-Vibe II Plus: модель A00010.  
Зарядное устройство для пар We-Vibe II Plus: модель A00004. Это изделие соответствует требованиям раздела 18 Правил FCC.

Изменения или модификации, не одобренные в прямой форме стороной, ответственной за соответствие стандартам, могут аннулировать право пользователя использовать оборудование. Для получения подробной информации о соответствии стандартам посетите сайт [we-vibe.com/support/regulatory-compliance](http://we-vibe.com/support/regulatory-compliance).

## ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Знаком перечеркнутого контейнера для мусора указывает, что данное изделие не подлежит утилизации, предусмотренной для бытовых отходов.

Неправильная утилизация данного изделия может нанести вред окружающей среде и нашему здоровью, так как электрическое и электронное оборудование содержит вредные вещества. Для снижения воздействия приборов на окружающую среду мы призываем Вас использовать соответствующие системы возврата вышедших из строя изделий, когда срок эксплуатации данного изделия истечет. Для получения более подробной информации по этому поводу обратитесь в свою местную или региональную организацию по утилизации отходов.

Чтобы получить дополнительную информацию об эффективности наших изделий с точки зрения охраны окружающей среды, обратитесь к нам.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Продается исключительно в качестве новинки для взрослых; не для медицинского использования. Это устройство не предназначено для использования детьми или людьми с пониженными физическими, сенсорными или умственными возможностями. Во избежание электрического шока не используйте зарядное устройство возле воды. Не используйте на опухших или воспаленных участках кожи. Прекратите использование в случае возникновения дискомфорта. В случае видимого повреждения или какого-либо изменения внешнего вида изделия прекратите использование вибратора и обеспечьте его утилизацию соответствующим образом.

## ОТДЕЛ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕНТОВ

+1-855-258-6678  
+1-613-828-6678  
[customercare@we-vibe.com](mailto:customercare@we-vibe.com)

[we-vibe.com](http://we-vibe.com)

# We-Vibe® II Plus

让您获得更多“性”福。使用We-Vibe II Plus 夫妻共振器，探索亲密快感新高度。We-Vibe 增进亲密感、带来无与伦比的性爱高潮，完美实现这两个人性爱最重要的部分。强劲有力、舒适灵活，We-Vibe II Plus 夫妻共振器贴合女性身体轮廓，同时刺激阴蒂和G点。一起分享爱的共鸣。



**温馨小贴士：**  
如果这是您第一次  
使用夫妻共振器，  
您可以先单独使  
用，感受它所带来  
的舒适快感。

## 开始使用

### 1. 第一次使用前需充电满16个小时。

电源灯闪烁: 正在充电

电源灯亮起: 充电完毕

电源灯熄灭: 未连接电源或  
We-Vibe II Plus 未正确插入  
底座

### 2. 使用清水和肥皂清洗 We-Vibe后, 放在阴凉处晾干。

#### 更多帮助:


- 访问vibe.com, 查看常见问题解答 (FAQ)。
- 发送邮件至: customer-care@we-vibe.com 或访  
问: we-vibe.com/contact-us-customercare, 在  
线填写表格。
- 关于产品零配件信息, 请浏览网站 we-vibe.com。



### 3. 使用水基润滑剂润滑G点刺激端 (较小的一端)。欲了解更多有关润滑剂的信息, 可参考 [we-vibe.com/lubes](http://we-vibe.com/lubes)。

### 4. 开启We-Vibe, 按下然后松开 阴蒂刺激端 (较大的一端) 末端的 控制按钮。

### 5. 按下并松开控制按钮, 便可改 变振动模式。




## 尽情享用您的 WE-VIBE II PLUS

**6.** 将G点刺激端轻轻插入阴道，将阴蒂刺激端置于阴蒂上方。

**7.** 邀请伴侣加入性爱，共享激情。

### 其他使用 WE-VIBE II Plus 的妙招

尽管 We-Vibe II Plus 专为性爱时使用，它还为尽享激情带来各种可能。您可在自慰、前戏时使用，用它按摩外阴、包裹阴茎……尽情发挥您的想象力吧！




## 振动模式

低频率



高频率



波浪式



脉冲式




挑逗式



恰恰式



**8.** 按住控制按钮并持续 2 秒钟，来关闭We-Vibe。或者重复按压模式控制按钮，直到循环到关闭状态。



## 充电和电池寿命

- 每次充电前请清洗并彻底擦干您的 We-Vibe II Plus。
- 将USB线连接到一个USB端口或USB电源适配器(不含该配件),如手机充电器。
- 当使用计算机的USB端口充电时,如果您的计算机进入休眠模式,We-Vibe将无法充电。
- 当 We-Vibe 正确地放置在已接通电源的充电基座上,充电座前端的LED灯会闪烁表示正在充电。
- 完整充电一次需要16个小时。根据 We-Vibe II Plus 内部残余电量的多少具体充电时间或有不同。
- We-Vibe II Plus 完整充电后使用时间最长可达两个小时,具体使用时间取决于您选择的振动模式。振动模式频率越高,电池消耗越快。
- 在充电之前无需完全耗尽电量。
- 如果您将 We-Vibe II Plus 与充电底座分开摆放,一次充电可以维持数月使用,但是随着时间的推移使用时长将不断缩短。为了延长电池寿命保证充电效果,我们建议您在振动器振动明显减弱前就进行充电。
- 如果您经常使用,我们建议可直接将 We-Vibe II Plus 放置在插上电源的充电底座上。

## 使用、清洁和储存

- 使用前后请使用肥皂和水轻柔清洗。
- 将振动器插在充电底座上并将盖子合上。
- 远离极端的高温或低温环境。

## 使用禁忌

- 请不要使用硅基润滑剂,避免损坏产品。欲了解更多有关润滑剂的信息,可参考 [we-vibe.com/lubes](http://we-vibe.com/lubes)。
- 请不要使用含有酒精,汽油或丙酮的产品清洗振动器。
- 请勿过分伸展振动器手臂或将其扭转成不恰当的形状。
- 请勿将 We-Vibe II Plus 及其充电底座和遥控器放入开水、烤箱、微波炉或洗碗机内。
- 请勿存放在极端温度下。
- 请勿使用同一个USB接线器给该产品与其他产品同时充电。

## 产品规

- 材质: 100%医用级硅胶
- 充电系统: USB充电
- 充电时间: 至多16个小时
- 电池: 镍氢电池 (NiMH)
- 运行时间: 根据选用的振动模式,最多可达2个小时
- 振动器的尺寸: 长: 73毫米, 高: 41.5毫米, 宽: 31.5毫米
- 重量: 54克

## 质量保证

保修期为一年,仅更换质量有缺陷的产品。请访问 [we-vibe.com/warranty](http://we-vibe.com/warranty),了解产品退换和质保信息。除此之外,不提供其他明示或默示的质量保证。如果消费者就质保或其他损失进行索赔,我们的赔偿仅限于更换新的产品。消费者无权就使用本产品提起医疗索赔,我们也不承担任何相应的医疗责任。

## 符合的能源标准

We-Vibe II Plus 装置采用IP 65标准,适合室内 +10°C至+35°C环境内使用。

本产品为B类数字设备,符合加拿大 ICES-003 标准。

本设备符合 FCC 规则第15部分。本品操作符合以下两个条件: (1) 本设备不会造成有害的电信干扰,并且 (2) 此设备必须接受任何接收到的电信干扰,包括可能导致意外操作的干扰。

We-Vibe II Plus 夫妻共振器: 型号 A00010

We-Vibe II Plus 充电底座: 型号 A00004  
本设备符合 FCC 规则第18部分。

未经合规方明示同意的对产品的任何改动将可能剥夺用户对产品的使用权。要进一步了解合规性信息,请访问 [we-vibe.com/support/regulatory-compliance](http://we-vibe.com/support/regulatory-compliance)。

## 处理方式

产品上标有打叉的轮式垃圾桶图标表示该产品不应该被当作生活垃圾处理。

电气和电子设备中含有的有害物质,如果不妥善处置,对环境和人体健康是有害的。为了减少对环境的影响,我们鼓励您对已经超过使用期限的产品,选用适当的回收系统。有关详细信息,请联系您的当地或地区废弃物管理。

若要了解关于我们产品的环保性能的更多信息,请联系我们。

## 警示

本产品仅作为成人情趣用品而销售;不得用于医疗用途。本品不适于儿童或身体机能、感官或心理能力有障碍的人士使用。为了避免触电,请勿在靠近水的地方使用充电器。请勿在肿胀或发炎的皮肤区域上使用本产品。如有不适,请停止使用。如果产品部件被明显损坏或外观以某种方式被改变,请避免使用或处理该部件。

## 客服中心

+1-855-258-6678  
+1-613-828-6678  
[customercare@we-vibe.com](mailto:customercare@we-vibe.com)

[we-vibe.com](http://we-vibe.com)

# We-Vibe® II Plus

あなたのセックスライフがより素晴らしいものに変わろうとしています。カップル用バイブレーター We-Vibe II Plus を使って、未体験の快感をお楽しみください。We-Vibeはセックスの素晴らしいを追求し、親密なオーガズムをさらなる高みへと導きます。パワフル、快適かつフレキシブルな We-Vibe II Plus はクリトリスとGスポットを同時に刺激できる形状です。2人でバイブレーションを共有しましょう。



**女性へのアドバイス：**  
カップル用バイブレーターを初めてご使用になる時は、We-Vibe II Plus をお1人で使ってみて、気持ちの良い使い方をお試しください。

## 使用開始

### 1. 初めてのご使用前に16時間充電します。

ライトが点滅：充電中


ライトが点灯：充電完了

ライトが消灯：電源プラグが差し込まれていない、またはWe-Vibe II Plus が正しく接続されていない

### 2. We-Vibeを洗剤と水で洗い、しっかり乾燥させてください。

#### さらに詳しい情報


- ウェブサイトwe-vibe.comのFAQ（よくある質問）をご覧ください。
- customercare@we-vibe.comまでEメールでお問い合わせくださいか、ウェブサイトwe-vibe.com/contact-us-customercareから入力フォームにご記入ください。
- 交換パーツについては、ウェブサイトwe-vibe.comをご覧ください。



3. Gスポットスティミュレーター（小さい方）に水ベースの潤滑剤を塗ります。潤滑剤に関する詳しい情報は、ウェブサイトをご覧ください：[we-vibe.com/lubes](http://we-vibe.com/lubes)。

4. We-Vibeのスイッチを入れるには、クリトリスティミュレーターの上にあるコントロールボタンを強く押してから指を離します。

5. バイブレーションモードを切り替えるには、コントロールボタンを押してから指を離します。




## WE-VIBE II PLUS で楽しみましょう

6. Gスポットステイミュレーターをやさしく膣に挿入し、クリトリスステイミュレーターをクリトリスにあてます。

7. パートナーがペニスを挿入すると、バイブレーションを共有できます。

### WE-VIBE II PLUS の楽しみ方は他にもあります


We-Vibe II Plus はセックス中の使用を目的として設計されていますが、楽しみ方は他にもあります。自慰や前戯の最中にマッサージ器として使ったり、ペニスをはさんで使用したり、想像力を駆使しましょう。



## バイブルーションモード

弱	)))
強	))))))
ウェーブ	~~~~~
パルス	
リズミカル	
チャチャ	

8. We-Vibeの電源を切るには、コントロールボタンを2秒間押したままにします。または、コントロールボタンを連続して押してバイブルーションモードを進めていき、停止モードに切り替えることもできます。



## 充電とバッテリーの寿命

- 充電前にWe-Vibe II Plus を洗浄し、完全に乾燥させてください。
- USB ケーブルをUSB ポートまたは携帯電話の充電器などのUSB 電源アダプタ（パッケージに含まれません）に接続します。
- コンピュータのUSB ポートを使用する場合、コンピュータがスリープモードになっていると充電ができません。
- 電源コンセントに接続された充電ドックにWe-Vibeが正しく設置されていると、充電ドックの前面にあるLED ランプが点灯し、充電中であることを示します。
- 完全に充電するには最大16時間かかります。所要時間は使用する電源やWe-Vibe II Plus の電池残量によって変動します。
- We-Vibe II Plus の動作時間は、完全に充電した状態で最大2時間です。動作時間はバイブレーションモードによって変動します。バイブレーションスピードが速いほど、バッテリーの減りが早まります。
- 充電前にバッテリーを空にする必要はありません。
- We-Vibe II Plus を充電ドックからはずした状態で保管する場合、バッテリーチャージは数ヶ月間維持されますが、時間の経過とともに徐々に放電します。最高のパフォーマンスを確保し、バッテリー寿命を長持ちさせるには、バイブレーション強度が弱まる前に充電してください。
- 定期的に使用する場合、We-Vibe II Plus を電源コンセントに接続した充電ドックにつないで保管することをお勧めします。

## 使用、洗浄、保管

- 毎回、使用前と使用後に石鹼と水で洗浄してください。
- カバーをつけて、充電ポッドに保管してください。
- 極端な高温・低温になる場所に置かないでください。

### ご注意

- 製品が破損するおそれがあるため、シリコンベースの潤滑剤を使用しないでください。潤滑剤に関する詳しい情報は、ウェブサイト [we-vibe.com/lubes](http://we-vibe.com/lubes) をご覧ください。
- アルコール、ガソリン、アセトンを含む洗浄剤を使用しないでください。
- フレキシブルアームを極端に強く引っ張ったりねじったりしないでください。
- We-Vibe II Plus を熱湯に漬けたり、オーブンや電子レンジに入れたりしないでください。また充電ドックを食洗機で洗浄しないでください。
- 極端な高温・低温になる場所に保管しないでください。
- 他の製品を充電中のUSB ハブで充電しないでください。

## 製品仕様

- 素材： 医療用シリコン100%
- 充電システム： USBによる充電
- 充電時間： 最大16時間
- バッテリー： ニッケル・水素充電池(NiMH)
- 動作時間： 最大2時間。 使用するバイブルーションモードによって変動
- バイブルーターサイズ： 長さ：73 mm、高さ：41.5 mm、幅：31.5 mm
- 重量：54 g

## 保証

保証期間は1年間で、不良品の交換のみを保証いたします。製品の交換や保証に関する情報については、ウェブサイト [we-vibe.com/warranty](http://we-vibe.com/warranty) をご覧ください。その他の暗示的または明示的な保証は行っていません。保証の請求、または損害賠償を請求する場合、ユーザから請求できるのは製品の交換のみです。本製品の使用を理由とした医療費の請求は補償の対象外です。

## 適合性

We-Vibe II Plus はIP65規格に合致した製品であり、室内的使用を目的としています。+10°Cから +35°Cの環境でご使用ください。

本製品はクラスBデジタル機器であり、カナダのICES-003規格に合致します。

本製品はFCC規格15条に準拠します。本製品の動作は、次の2点を条件とします。(1) 本製品は有害な電波干渉を引き起こしてはならない。(2) 本製品は不具合を引き起こす可能性のある電波干渉を含め、他からの電波干渉を許容できなくてはならない。

We-Vibe II Plus カップル用バイブルーター：モデルA00010

We-Vibe II Plus 充電ドック：モデルA00004

本製品はFCC規格18条に準拠します。

適合性に対する責任を有する当事者からの特別な承認を受けないで行われた変更や修正があれば、ユーザに対する本製品の使用許可が取り消される場合があります。

適合性に関する詳しい情報は、ウェブサイト [we-vibe.com/support/regulatory-compliance](http://we-vibe.com/support/regulatory-compliance) をご覧ください。

## 廃棄物責任

ごみ箱に取消線が入ったマークは、本製品を家庭ごみとして処理してはいけないことを示しています。

電気・電子部品には、適切に処理されなければ環境や人体に悪影響を及ぼす可能性のある成分が含まれています。環境に対する悪影響を軽減するために、製品を廃棄する際には適切な回収システムをご利用いただくようお願いいたします。詳しい情報は、地域の廃棄物管理当局までお問い合わせください。

当社製品の環境に対する取り組みについての詳しい情報は、当社までお問い合わせください。

## ご使用上の注意

本製品はアダルトグッズとして販売されています。医療器具としては使用できません。本製品はお子様や身体・感覚・精神障害者による使用には適していません。感電リスクを避けるため、水のそばで充電しないでください。腫れや炎症のある部分には使用しないでください。使用中に気分が悪くなった場合は、ただちに使用を中止してください。破損したり、外部が損傷している場合は、ただちに本製品の使用を中止し、製品を廃棄してください。

カスタマーサポート

+1-855-258-6678

+1-613-828-6678

[customercare@we-vibe.com](mailto:customercare@we-vibe.com)

**we-vibe.com**

Designed and developed by  
Standard Innovation Corporation, Canada.

Made in China.

© 2013 Standard Innovation® Corporation

We-Vibe and the We-Vibe logo are trademarks of  
Standard Innovation Corporation.

For information on patents, designs and pending patent  
and design applications in the United States, Canada, Europe,  
Australia, Brazil, China, Hong Kong, India, Japan, Korea  
and Mexico, see [we-vibe.com/patents](http://we-vibe.com/patents).



[we-vibe.com](http://we-vibe.com)